

Sehr geehrter Kunde! Mit der Wahl für ein VC Produkt haben Sie sich für ein professionelles Gerät entschieden, das höchste Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise vor der Installation bzw. Inbetriebnahme genau durch, damit Sie in den vollen Genuß aller Produktvorteile kommen.

Systembedienpult

Art. Nr. 14375





Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Installations-und Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch! Damit werden eventuelle Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch vermieden.

- Beachten Sie die am Gerät angebrachten Warnhinweise.
- Die Geräte dürfen nur in nicht explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
- Bevor Sie das Netzteil anschließen, achten Sie darauf, dass die Spannung und Stromaufnahme vom Netzteil der Spannungsangabe des Gerätes entsprechen.
- Schalten Sie die Geräte, wenn sie stark abgekühlt sind, in warmen Räumen nicht sofort ein, da die Gefahr von Kondenswasserbildung besteht.
- Achten Sie in unmittelbarer Nähe der Geräte auf ausreichende Luftzirkulation. Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein oder durch Gegenstände abgedeckt werden.
- Öffnen Sie nie das Gehäuse unter Spannung **(Stromschlaggefahr!)**. Reparaturen dürfen nur von geschulten Technikern durchgeführt werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die Sie selbst reparieren könnten.
- Schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß zu arbeiten scheint, merkwürdig riecht, Rauch aus dem Gerät kommt oder Flüssigkeiten ins Innere gelangt sind.
- Reinigen Sie die Geräte nur mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.
- Heben Sie diese Betriebsanleitung zusammen mit dem Gerät auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch die Betriebsanleitung weiter.



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise Highlights Funktionsbeschreibung	2 2
Installation Lieferumfang Anschluss Beschreibung der LED-Anzeige Beschreibung der Joystick-Funktionen	3 3 4 4
Bedienung und Konfiguration 1. SET BAUD RATE 2. SET MUX PROTOCOL 3. SET DVR 4. SET CAM PROTOCOL 5. SET KEY ID 6. SET KEY LEVEL 7. SET MON RANGE 8. SET CAM RANGE 9. SET ALM RANGE 10. RESET DEFAULT Konfiguration in Verbindung mit DVR Konfiguration in Verbindung mit MPX	5 9 10
Technische Daten	11
Hinweise im Störungsfall	12
Anhang Tastaturfunktionen in Verbindung mit einer VC-Kreuzschiene Tastaturfunktionen in Verbindung mit VC-Kameras Tastaturfunktionen in Verbindung mit DVR 12016, -116, -216, -416 Tastaturfunktionen in Verbindung mit einem DVR von VC Tastaturfunktionen in Verbindung mit einem MPX von VC	13 14 19 20 21



Highlights



- 4-stellige Anzeige zum Dialog mit den jeweils angesteuerten Geräten (Speed-Dome, Kamera, Monitor, Anschaltkasten, DVR)
- Funktionstasten für Kamera, Multiplexer, DVR und Kreuzschienen
- Objektivsteuerung (Zoom, Fokus, Blendensteuerung)
- Auswahltasten für Kameras, Monitore und Alarme
- Joystick (3 achsial)
- Programmierungsmenü
- LED-Statusanzeige

Funktionsbeschreibung

Das formschöne, in der Anordnung übersichtliche, mit einem 3-achsialen Joystick ausgerüstete Systembedienpult erfüllt alle Ansprüche an ein professionelles Mananagementkonzept einer Industrievideoanlage.

Das Systembedienpult kann bis zu 1024 Adressen über die RS485-Schnittstelle verwalten. Bis zu 255 Bedienpulte bzw. Ausgangsmonitore können unabhängig voneinander über die Datenleitung kommunizieren. Das Systembedienpult erlaubt nicht nur die Bedienung, sondern auch die individuelle Programmierung aller Systemkomponenten. Hierzu gehören Kameras mit und ohne S/N-Kopf, Domekameras mit und ohne Preset-Funktion, digitale Videorecorder, Kreuzschienen und Multiplexer. Eine zusätzliche Anbindung an das Internet mit einer entsprechenden PC-Software ist vorgesehen.



Lieferumfang

Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Artikel im Lieferumfang enthalten sind. Jedes Bedienpult wird mit einem Netzteil 12VDC, Anschlußbox, Verbindungskabel und einer Montage- und Betriebsanleitung ausgeliefert.

Sollten nicht alle Artikel im Lieferumfang enthalten sein, wenden Sie sich bitte an ihren Händler.

Anschluss

Schließen Sie das Bedienpult an, wie auf dem Bild ersichtlich. Über die Anschlüsse + und – verbinden Sie das Bedienpult mit dem RS-485 Bussystem. Sollte + und – vertauscht sein, leuchtet die LED "RX" am Bedienpult dauerhaft.



Beschreibung der LED Anzeige



Rot (POWER)	Betriebsspannungsanzeige	Grün (SYS)	Systemstatus
Gelb(DVR)	Zeigt die Verbindung zu einem DVR an	Grün(Rx)	Zeigt Datenempfang an
Grün (MUX)	Zeigt die Verbindung zu einem Multiplexer an	Grün (Tx)	Zeigt den Datenversand an



Beschreibung der Joystick- Funktion



Durch die Bewegung des Joysticks nach rechts, links, oben und unten drehen sich Schwenk-/Neigekameras in die entsprechende Richtung.

Im Menü gelangen Sie durch die Bewegung nach oben und unten von einem Menüpunkt zum nächsten.

Durch drehen des Joysticks nach rechts oder links verändern Sie den Blickwinkel der Kamera und zoomen das Objektiv ein oder aus. Im Menü verändern Sie durch drehen des Joysticks die Eintragung eines Menüpunktes und gelangen in die Menüunterpunkte.







Menübeschreibung

- 1. SET BAUD RATE: Hier wird die Baud Rate für die Kommunikation mit allen herkömmlichen RS-485-Teilnehmern eingestellt, für die kein eigenes Protokoll zur Verfügung steht. In der Werkseinstellung ist diese Baud Rate auf 9600 eingestellt. Wählen Sie die Baud Rate durch drehen des Joysticks. Bestätigen Sie mit Enter und verlassen Sie das Menü mit CLR.
- 2. SET MUX PROTOCOL: Wählen Sie hier das Protokoll für den aktuell angewählten Multiplexer. Protokolle für VC, Sony, Bosch, Pelco und ROBOT sind integriert. Im Auslieferungszustand ist ROBOT eingestellt. Wählen Sie das Protokoll durch drehen des Joysticks. Bestätigen Sie mit Enter und verlassen Sie das Menü mit CLR.

SET BAUD RATE 9600bps



 SET DVR: Stellen Sie hier die nötigen Protokolle ein, um die DVR im System über das Bedienpult bedienen zu können. Im Auslieferungszustand sind die Protokolle von HIK und VC voreingestellt. Folgende Protokolle sind in das Bediengerät integriert: VC, DSCP, HIK, TUMIN, MITSU, DH.





4. SET CAM PROTOCOL: Wählen Sie hier das Kameraprotokoll und die Baud Rate für die angeschlossenen Kameras. Protokolle von VC, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Samsung, DM sind in das Bedienpult integriert. In der Werkseinstellung ist das VC- Protokoll eingestellt. Drehen Sie den Joystick, um das gewünschte Protokoll zu wählen. Betätigen Sie dann Enter zur Bestätigung und CLR, um den Menüpunkt zu verlassen.



- SET KEY ID: Wählen Sie hier die Eigenadresse des Bedienpultes in einem Adressbereich von 01 bis 63. Die Eingabe erfolgt über den Nummernblock. Betätigen Sie dann Enter zur Bestätigung und CLR, um den Menüpunkt zu verlassen.
- 6. SET KEY LEVEL: Wählen Sie hier, mit welcher Priorität dieses Bedienpult in einem Netzwerk mit mehreren Bedienpulten ausgestattet sein soll. Die Priorität kann in einem Bereich von 00 bis 15 vergeben werden. Die Eingabe erfolgt über den Nummernblock. Achten Sie darauf, dass die kleinere Zahl die höhere Priorität besitzt. Betätigen Sie dann Enter zur Bestätigung und CLR, um den Menüpunkt zu verlassen.

SET KEY ID 01<01—63> SET KEY LEVEL

01<00-15>



- 7. SET MON RANGE: Hier wird der Bereich an Monitorausgängen eingetragen, die durch das Bedienpult kontrolliert werden dürfen. Es kann nur ein zusammenhängender Bereich zwischen 0000 und 0239 freigegeben werden. Die Eingabe erfolgt über den Nummernblock. Betätigen Sie dann Enter zur Bestätigung und CLR, um den Menüpunkt zu verlassen.
- 8. SET CAM RANGE: Hier wird der Bereich an Kameraeingängen eingetragen, die durch das Bedienpult kontrolliert werden dürfen. Es kann nur ein zusammenhängender Bereich zwischen 0000 und 9999 freigegeben werden. Die Eingabe erfolgt über den Nummernblock. Betätigen Sie dann Enter zur Bestätigung und CLR, um den Menüpunkt zu verlassen.
- 9. SET ALM RANGE: Hier wird der Bereich an Alarmeingängen eingetragen, die durch das Bedienpult kontrolliert werden dürfen. Es kann nur ein zusammenhängender Bereich zwischen 0000 und 9999 freigegeben werden. Die Eingabe erfolgt über den Nummernblock. Betätigen Sie dann Enter zur Bestätigung und CLR, um den Menüpunkt zu verlassen.
- **10. RESET DEFAULT_I?:** Geben Sie, um das Gerät in die Werkseinstellung zurückzusetzen, das Passwort 0123456789 ein. Die Eingabe erfolgt über den Nummernblock. Betätigen Sie dann Enter zur Bestätigung und CLR, um den Menüpunkt zu verlassen.

 RESET DEFAULT_I?
 Geben Sie das Passwort ein und betätigen Sie ENTER.
 RESET DEFAULT_I?

 PLEASE WAIT
 PLEASE WAIT

Nachdem Sie die Konfiguration abgeschlossen haben ist das Bediengerät sofort betriebsbereit. Ein Neustart muss erfolgen, wenn eine Veränderung der Baud Rate vorgenommen wurde.



SET MON RANGE 0000 ----- 0239

SET CAM RANGE 0000 —— 9999

SET ALM RANGE 0000 —— 9999



Konfiguration des Bedienpultes VC-SC2000 in Verbindung mit digitalen Videorekordern (DVR)

1. Betätigen Sie die Taste DVR, um auf die Oberfläche zur Einstellung der DVR- Bedienung und der Einstellung des OFFSETS zur Bedienung von S/N-Kameras über einen DVR zu gelangen.



2. Betätigen Sie die Taste NEXT im DVR Modus. Wählen Sie die Adresse des DVR.



3. Betätigen Sie die Taste RUN, um sich die Einstellungen anzeigen zu lassen.





Konfiguration des Bedienpultes VC-SC2000 in Verbindung mit Multiplexern

1. Betätigen Sie die Taste MUX, um auf die Oberfläche zur Einstellung der Multiplexerbedienung und der Einstellung des OFFSETS zur Bedienung von S/N-Kameras über Multiplexer zu gelangen.



Anzeige der aktuellen Kameraeinstellungen

eine Taste

Befindet sich das Bedienpult im Benutzermodus, betätigen Sie die Tasten SHOT+CAM, um die Daten der aktuell angewählten Kamera anzuzeigen. Angezeigt wird das Protokoll und die Baud Rate. Betätigen Sie eine beliebige Taste, um diesen Menüpunkt zu verlassen.





Technische Daten

Kommunikation Schnittstelle Integrierte Protokolle: Kamera / S/N-Kopf

Digitale Rekorder Multiplexer Kreuzschiene

AnzeigeLCD mit HintergruSteuerung der Dome3-achsialer JoysticTastaturNicht leitende KunAlarmeinblendung / 2 WeiterleitungenLCD über RS-485ProgrammierungKameras, KreuzscMTBF80.000 StundenBetriebstemperatur0° C - 50° CLuftfeuchtigkeitBis 95% (ohne KoSchutzart / -klasse nach VDEIP-40 / KI.IIRS-485 AnschlußSchraubklemmenBetriebsspannung / Leistung12V DC / 5 WAbmessungen (BxTxH)190mm x 209mm 3Gewicht1,5 kgFarbeSilber / Schwarz

RS-485 Schnittstelle (Multiprotokoll)

VC, Pelco, Panasonic, Samsung, DM, Li-Lin, CBC, VCL, Mikami, Mikami 330, B01, B02, AD-P, Intellix VC, VC-DA, HIK, TUMIN, Mitsubishi, DH VC, Pelco, Robot, Bosch und Sony VC

LCD mit Hintergrundbeleuchtung 3-achsialer Joystick, Tasten Nicht leitende Kunststofftaste VR en LCD über RS-485 Kameras, Kreuzschienen, Multiplexer und DVR 80.000 Stunden 0° C - 50° C Bis 95% (ohne Kondensation) IP-40 / KI.II Schraubklemmen 12V DC / 5 W 190mm x 209mm x 109mm 1,5 kg Silber / Schwarz



Hinweise im Störungsfall

Fehlererscheinung

Bedienpult ohne Funktion. LCD Display ohne Anzeige. Summer ohne Funktion.

Keine Menüeinstellungen möglich.

Bedienpult OK, jedoch keine Verbindung zu anderen Geräten im System möglich.

Objektiv ist OK, jedoch keine Bedienung des Schwenk-/ Neigekopfes möglich. Bedienung der Geräte OK, jedoch nicht alle Funktionen verfügbar.

Ursache/Abhilfe

- Besteht eine Verbindung zum Netzteil? Liegt die Spannungsversorgung im Bereich von 9VAC - 11VAC? Wenn nicht, tauschen Sie bitte das Netzteil.
- 1) Sind sie als Administrator eingeloggt?
- 1) Ist die RS-485-Verbindung im Netzwerk in Ordnung? Sind evtl A und B vertauscht?
- 2) Stimmen die Baudraten der Geräte überein?
- 3) Stimmen die Protokolle überein?
- 1) Besteht eine RS-485-Verbindung zu allen Geräten im Netzwerk?
- 2) Sind die Geräte evtl. durch einen anderen Benutzer gesperrt?
- 3) Hat der Benutzer die Rechte, die Geräte zu bedienen?



Tastaturfunktionen in Verbindung mit einer VC- Kreuzschiene

Nr.	Tastenkombination	Funktion	
1)	MON+N+ENTER	Monitor auswählen (N=0~239)	
2)	CAM+N+ENTER	Kamera auswählen	
		Wenn N=0:Set up defence of current alarm	
3)*	ON+MON+N+ENTER	Wenn N=1: Einschalten der Zeit-/Datumsdarstellung	
		Wenn N=2: Texteinblendung einschalten	
		N=0:Dismantle defence of current alarm	
4)*	OFF+MON+N+ENTER	N=1:Zeit- /Datumsanzeige einschalten	
		N=2: Texteinblendung einschalten	
		Aktivieren des Umschaltmodus	
		N=1~128: Programmiermodus	
5)	GRP+N+ENTER	N=129: Sequenzmodus	
		N=130: Rückwärtsmodus	
		N=131~134:Gruppenmodus	
6)*	CAM+N+ON	Kamera einer Sequenz hinzufügen. N= Kamera Nr.	
7)*	CAM+N+OFF	Kamera aus Sequenz entfernen. N=Kamera Nr.	
8)*	MON+N+RUN	Einstellen der Umschaltzeit in der Sequenz. N=	
9)	RUN	Starten der Sequenz	
10)	HOLD	Stoppen der Sequenz	
11)	PREV	Anzeigen der vorigen Kamera der Sequenz	
12)	NEXT	Anzeigen der nächsten Kamera der Sequenz	
13)*	ALM+N+ON	Alarmnummer -N- wird aktiviert	
14)*	ALM+N+OFF	Alarmnummer -N- wird deaktiviert	
15)	ALM+N+ENTER	Abfrage des Alarmstatus	
16)*	AUX+N+ON	Ausgangsrelais aktivieren	
17)*	AUX+N+OFF	Ausgangsrelais deaktivieren	
18)	AUX+MON+OFF	Aktuellen Monitorausgang sperren	
19)	AUX+MON+ON	Aktuellen Monitorausgang entsperren	
22)	STERNCHEN (*)	Alarm bestätigen, zurücksetzen	
23)	SHOT+MON+N+ENTER	Aktivieren des Umschaltmodus	
24)*	MON+MENU	Menü öffnen	
25)*	MON+ENTER	Sub Menü öffnen	



Alle mit)* gekennzeichneten Funktionen können nur vom Administrator durchgeführt



Tastenfunktionen in Verbindung mit:

RS-485-Platinenkameras mit optionaler Programmierungsplatine und RS-485-Industriekameras

(Protokoll: Pelco-D, 9600 Baud)

Hinweis

Beachten Sie bitte, vor Montage der Kamera die ID-Adresse direkt über die Tasten an der Rückseite der Kamera im Menü zu vergeben.

Rufen Sie zunächst die ID-Adresse der Kamera mit **"CAM+N+ENTER**" auf (N entspricht der ID-Adresse der Kamera).

Betätigen Sie die Taste "OPEN", um das Kameramenü aufzurufen.

Über dieselbe Tastenkombination gelangen Sie in die Untermenüs. Mit "CLOSE" verlassen Sie das Menü.

Bewegen den Joystick Auf/Ab, um einen Menüpunkt auszuwählen.

Betätigen Sie die Rechts/Links Funktion des Joysticks, um den Wert in einem Menüpunkt zu verändern.

Tastenkombination	Funktion
OPEN	Menü aufrufen,
	Untermenüs aufrufen
CLOSE	Menü verlassen
CAM+N+ENTER	ID-Adresse der
	Kamera anwählen
Joystick Auf/Ab	Menüpunkt
	auswählen
lovatick Dochto/Linko	Verändern des
JUYSUCK RECHIS/LINKS	Wertes



Hinweis

Tastenfunktionen in Verbindung mit folgenden Industriekameras:

Artikelnr.: 15306-NG, 15307-NG, 15308-NG, 15309-NG (Protokoll Pelco-D, 9600 Baud)

Beachten Sie bitte, vor Montage der Kamera die Adresse direkt über die Tasten an der Rückseite der Kamera im Menü zu vergeben.

Rufen Sie zunächst die ID-Adresse der Kamera mit "CAM+N+ENTER" auf (N entspricht der ID-Adresse der Kamera).

Betätigen Sie die Tasten "SET+3+ENTER" nacheinander, um das Kameramenü aufzurufen.

Über dieselbe Tastenkombination gelangen Sie in die Untermenüs bzw. verlassen Sie das Menü.

Betätigen Sie die Auf/Ab Funktion des Joysticks, um einen Menüpunkt auszuwählen. Betätigen Sie die Rechts/Links Funktion des Joysticks, um den Wert in einem Menüpunkt zu verändern.

Tastenkombination	Funktion
SET+3+ENTER	Menü aufrufen,
	Untermenüs aufrufen
	Menü verlassen
CAM+N+ENTER	ID-Adresse der
	Kamera anwählen
Joystick Auf/Ab	Menüpunkt
	auswählen
Joystick Rechts/Links	Verändern des
	Wertes



Hinweis

Tastenfunktionen in Verbindung mit folgenden Motorzoomkameras:

Artikelnr.: 13815, 13825 (Protokoll Pelco-D, 2400 Baud)

Beachten Sie bitte, vor Montage der Kamera die Adresse direkt über die Tasten an der Rückseite der Kamera im Menü zu vergeben.

Rufen Sie zunächst die ID-Adresse der Kamera mit "CAM+N+ENTER" auf (N entspricht der ID-Adresse der Kamera).

Betätigen Sie die Tasten "SET+98+ENTER" nacheinander, um das Kameramenü aufzurufen.

Über die Tasten "Near" und "Far" gelangen Sie in die Untermenüs.

Betätigen Sie die Taste "Tele", um einen Menüpunkt auszuwählen.

Betätigen Sie die Taste "Wide", um den Wert in einem Menüpunkt zu verändern. Um das Menü zu verlassen, wählen Sie den Menüpunkt "EXIT" und betätigen Sie die

Tasten "Near" bzw. "Far".

Tastenkombination	Funktion
SET+98+ENTER	Menü aufrufen
CAM+N+ENTER	ID-Adresse der
	Kamera anwählen
Taste "TELE"	Menüpunkt
	auswählen
	Verändern des
TASIC "VVIDE	Wertes



Hinweis

Tastenfunktionen in Verbindung mit folgenden Industriekameras:

Artikelnr.: 15500, 15530 (Protokoll Pelco-D, 2400, 4800, 9600 Baud)

Beachten Sie bitte, vor Montage direkt über die Tasten an der Seite der Kamera folgende Einstellungen vorzunehmen:

Unter SYSTEM MENU:	1. 485TERM (P-D) 2. BAUD RATE	auf ON stellen wählen: 2400, 4800 oder 9600
Unter DISPLAY MENU:	1. CAMERA ID	vergeben: zwischen 001 und 255

Rufen Sie zunächst die ID-Adresse der Kamera mit "CAM+N+ENTER" auf (N entspricht der ID-Adresse der Kamera).

Betätigen Sie die Taste "OPEN", um das Kameramenü aufzurufen.

Über dieselbe Taste gelangen Sie in die Untermenüs bzw. verlassen Sie das Menü über den Menüpunkt "SAVE/RETURN".

Betätigen Sie die Auf/Ab Funktion des Joysticks, um einen Menüpunkt auszuwählen. Betätigen Sie die Rechts/Links Funktion des Joysticks, um den Wert in einem Menüpunkt zu verändern.

Tastenkombination	Funktion
OPEN	Menü aufrufen,
	Untermenüs aufrufen
	Menü verlassen
CAM+N+ENTER	ID-Adresse der
	Kamera anwählen
Joystick Auf/Ab	Menüpunkt
	auswählen
Joystick Rechts/Links	Verändern des
	Wertes



Hinweis

Tastenfunktionen in Verbindung mit folgenden Kuppel- bzw. Zylinderkameras:

Artikelnr.: 16330-TNOSD, 16340-TNOSD) 16343-TNOSD, 16345-TNOSD, 17343-TNOSD (Pelco Protokoll)

Beachten Sie bitte, vor Montage der Kamera die ID-Adresse direkt über die Tasten an der Kamera im Menü zu vergeben.

Rufen Sie zunächst die ID-Adresse der Kamera mit "CAM+N+ENTER" auf (N entspricht der ID-Adresse der Kamera).

Betätigen Sie die Tasten "SHOT+95+ENTER" nacheinander, um das Kameramenü, bzw. die Untermenüs aufzurufen.

Um das Menü zu verlassen, wählen Sie den Menüpunkt "Exit" und betätigen Sie die Taste "SHOT+95+ENTER".

Betätigen Sie die Tasten "ZOOM/NEAR" und "ZOOM/WIDE", um einen Menüpunkt auszuwählen.

Betätigen Sie die Taste "FOCUS/FAR", um den Wert eines Menüpunktes zu verändern.

Tastenkombination	Funktion
CAM+N+ENTER	ID-Adresse der Kamera anwählen
SHOT+95+ENTER	Menü aufrufen
Taste ZOOM/NEAR	Nach oben im Menü
Taste ZOOM/WIDE	Nach unten im Menü
Taste FOCUS/FAR	Verändern des Wertes
SHOT+95+ENTER	Untermenü aufrufen
Menüpunkt "Exit"+ SHOT+95+ENTER	Menü verlassen



Positionsanfahrt

Installations- und Betriebsanleitung

Tastenfunktionen in Verbindung mit dem Mini-Farbsystem-Speeddome:

Art.Nr.: 14900

Rufen Sie zunächst die ID-Adresse der Kamera mit "CAM+N+ENTER" auf (N entspricht der ID-Adresse der Kamera).

Über die Tastenkombination "SHOT+9+0+ENTER" öffnen Sie das Kameramenü. Betätigen Sie die Auf/Ab Funktion des Joysticks, um einen Menüpunkt auszuwählen. Betätigen Sie die Rechts/Links Funktion des Joysticks, um den Wert in einem Menüpunkt zu verändern.

Betätigen Sie die Taste "CLOSE", um das Menü zu verlassen.

Tastenkombination	Funktion
	Menü aufrufen,
SHOT+9+0+ENTER	Untermenüs aufrufen
	Menü verlassen
	ID-Adresse der
CAMI+IN+EINTER	Kamera anwählen
Joystick Auf/Ab	Menüpunkt
	auswählen
Joystick Rechts/Links	Verändern des
	Wertes

Einzelne Positionen	Tastenkombination	Funktion
	SET+N+ENTER	Positionen speichern. N= Positionsnummer
	SHOT+N+ENTER	Direkte Anwahl einer Position. N= Positionsnummer.
Automatische	Tastonkombination	Eunktion

Tastenkombination	Funktion
SHOT+91+ENTER	Starten der automatischen Positionsanfahrt



Einzelne Positionen

Installations- und Betriebsanleitung

Tastenfunktionen in Verbindung mit Speed-Dome Farbkameras (Pelco-Protokoll)

Tastenkombination	Funktion
SET+N+ENTER	Positionen speichern. N= Positionsnummer
SHOT+N+ENTER	Direkte Anwahl einer Position. N= Positionsnummer.

Automatische Positionsanfahrt

Tastenkombination	Funktion
SHOT+91+ENTER	Starten der automatischen Positionsanfahrt

Mit der Tastenkombination **Shot+64+Enter** gelangen Sie in das Mainmenü der angewählten Domekamera. Im Menüpunkt "PROGRAM" unter "SET PATROL" werden die Positionen, die Geschwindigkeit und die Verweildauer für die einzelnen Positionen der autom. Positionsanfahrt festgelegt.

Diese Funktion steht nur in Verbindung mit Speed-Dome- Kameras zur Verfügung

Hinweis

Autotour

Tastenkombination	Funktion
	Speichern der Position als
SETTON	Startposition "Autotour"
	Speichern der Endposition
SEITOFF	"Autotour"
CAM+RUN	Starten der "Autotour"

Automatische Schwenkfunktion (Autopan)

Tastenkombination	Funktion
SHOT+97+ENTER	Starten der automatischen Schwenkfunktion "Autopan"

Mit der Tastenkombination **Shot+64+Enter** gelangen Sie in das Mainmenü der angewählten Domekamera. Im Menüpunkt "PROGRAM" unter "AUTO PAN START POS" und "AUTO PAN END POS" werden die Anfangsund Endpositionen für die automatische Schwenkfunktion (Autopan) festgelegt.



Diese Funktion steht nur in Verbindung mit Speed-Dome- Kameras zur Verfügung

Weitere Informationen zu Menüeinstellungen der Kameras finden Sie in den jeweiligen Betriebsanleitungen der Domekameras.

Die beschriebene Tastenkombination gilt auch für das Bedienpult: VC-SC1000M (Art. Nr.14381)



Tastaturfunktionen in Verbindung mit DVR 12016, -116, -216, -416, 15004 und 15016

SC1000M 14381/14375	DVR Tastenfunktionen	Bedienpult Display	Funktion
TELE	Mode <	MODEL	Umschaltung Multibilddarstellung
WIDE	Mode >	MODER	Umschaltung Multibilddarstellung
LEFT	<	LEFT	Links
RIGHT	>	RIGHT	Rechts
UP	٨	UP	Auf
DOWN	v	DOWN	Ab
ENTER	Enter	ENTER	Eingabe / Bestätigung
CLEAR	ESC	ESC	Menü/ Funktion verlassen
AUTOPAN	Menu	MENU	Menü
SET	Set	SET	Einstellen / Setzen
MON	List	LIST	Liste
N+*	Sequence	SEQN	Automatische Bildumschaltung
HOLD	Freeze/Pause	FREEZE	Standbild
ON	Play	PLAY	Wiedergabe
GRP	Fast Rewind	FASTRW	Schneller Rücklauf
OFF	Fast Forward	FASTFD	Schneller Vorlauf
CLOSE	Goto	GOTO	Gehe zu / Bildsuche
N+ENTER	CHANNEL	Ν	Kanalumschaltung
DVR	(1) DVR anwählen (2) Kamera über OFFSET steuern	(1) DVR_ID (2) PTZ	(1) Verbindung zum DVR aufbauen(2) gewählte Kamera direkt steuern



Wählen Sie in Verbindung mit diesen DVR das Protokoll –DSCP-.

Die Eigenadresse 224 des DVR entspricht der Adresse 1 bei der Anwahl mit dem Bedienpult, die Eigenadresse 225 des DVR entspricht der Adresse 2...



Tastaturfunktionen in Verbindung mit einem DVR Artikelnr.:13186

Tastenbezeichnung	Beschreibung	Anzeige DVR
ALM	Aufzeichnung	RECORD
ON	Wiedergabe	PLAYBACK
SET	Einstellungen	SETUP
SHOT	Speichern	BACKUP
NEAR	Formatieren	PIC_FORMAT
1	1	D1
2	2	D2
3	3	D3
4	4	D4
5	5	D5
6	6	D6
7	7	D7
8	8	D8
9	9	D9
0	0	D0
FAR	Sequenzmodus	PIC_LOOP
MON	Chinese	CHINA
CAM	Point	POINT
CLOSE/DEL	Löschen	DEL
TELE/Pg Up	Seite zurück	PAGEUP
WIDE/Pg Down	Seite vor	PAGEDOWN
Joystick Up	Auf	UP
Joystick Down	Ab	DOWN
Joystick Left	Links	LEFT
Joystick Right	Rechts	RIGHT
OPEN/BACK	Zurück	BACK
ENTER	Bestätigen	ENTER
AUX	Bildfortschritt	FRAME
OFF	Schneller Vorlauf	FORWARD
GRP	Schneller Rücklauf	BACKWARD
AUTOPAN	Pause	PAUSE
CLR	Alarm löschen	ALARM_CLEAR
*	Information	INFO
HOLD	Sperren	LOCK
DVR	(1) DVR anwählen(2) Kamera überOFFSET steuern	(1) DVR_ID (2) PTZ



Tastaturfunktionen in Verbindung mit einem MPX von VC

Tastenbezeichnung	Beschreibung	Anzeige Multiplexer
UP	Auf	UP
DOWN	Ab	DOWN
LEFT	Vermindern (-)	DEC
RIGHT	Erhöhen (+)	INC
ENTER	Bestätigung	ENTER
CLEAR	Exit	EXIT
SET	Menü	MENU
RUN	Bild in Bild	PIP
MON	Callmonitor aufrufen	CALL
NEXT	Sequenzmodus	SEQ
CLOSE	Wiedergabe	PLAY
OPEN	Zoom	ZOOM
HOLD	Standbild	FROZEN
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16

Hinweis

In der Multibilddarstellung können bis zu 16 Kamerabilder auf dem Bildschirm abgebildet werden. Betätigen Sie die Taste "*", bevor Sie Kamerabilder der Kameras 1-9 aufrufen (Videoeingänge mit einer Ziffer). Betätigen Sie die Taste "*" ein weiteres mal, um Kamerabilder der Kameras 10-16 aufzurufen (Videoeingänge mit zwei Ziffern). Institut für professionelle Videotechnik



Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)

VC Videocomponents GmbH Brachenfelder Str. 45 24534 Neumünster / Germany



i iouukibezeici iluliy. 0	ystembedienpuit
	valennoeulenduit
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,

14375

Bestimmungsgemäße

Verwendung:

Typ:

Prüfgrundlage:

Prüfvermerk:

Bedienung von Komponenten der Videoüberwachungstechnik

VC Datenblatt

Mustergerät von VC beigestellt

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.

Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig im Jahr: 2015

Institut für professionelle Videotechnik

Dipl. Ing. Uwe Bischk

urchgeführt von



VC Videocomponents GmbH Brachenfelder Str. 45 D-24534 Neumünster Tel.: ++ 49 (0) 4321 - 39 05 40 Fax: ++ 49 (0) 4321 - 28 04 82 e-mail: mail@vcvideo.de Internet: www.vcvideo.de

Technische Beratung und Service Tel.: ++ 49 (0) 4321 - 3 90 54 33 e-mail: technik@vcvideo.de

Alle Rechte vorbehalten, auch die des Nachdrucks im Auszug, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung.