

Sehr geehrter Kunde! Mit der Wahl für ein VC Produkt haben Sie sich für ein professionelles Gerät entschieden, das höchste Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise vor der Installation bzw. Inbetriebnahme genau durch, damit Sie in den vollen Genuß aller Produktvorteile kommen.

Megapixel T/N-Netzwerk-Videokuppelkamera

Art. Nr. 11940-POE





Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Installations-und Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch! Damit werden eventuelle Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch vermieden.

- Beachten Sie die am Gerät angebrachten Warnhinweise.
- Die Geräte dürfen nur in nicht explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
- Bevor Sie das Netzteil anschließen, achten Sie darauf, dass die Spannung und Stromaufnahme vom Netzteil der Spannungsangabe des Gerätes entsprechen.
- Schalten Sie die Geräte, wenn sie stark abgekühlt sind, in warmen Räumen nicht sofort ein, da die Gefahr von Kondenswasserbildung besteht.
- Achten Sie in unmittelbarer Nähe der Geräte auf ausreichende Luftzirkulation. Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein oder durch Gegenstände abgedeckt werden.
- Öffnen Sie nie das Gehäuse unter Spannung **(Stromschlaggefahr!)**. Reparaturen dürfen nur von geschulten Technikern durchgeführt werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die Sie selbst reparieren könnten.
- Schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß zu arbeiten scheint, merkwürdig riecht, Rauch aus dem Gerät kommt oder Flüssigkeiten ins Innere gelangt sind.
- Reinigen Sie die Geräte nur mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.
- Heben Sie diese Betriebsanleitung zusammen mit dem Gerät auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch die Betriebsanleitung weiter.



Inhaltsverzeichnis

Haupteig	enschaften	3			
Funktionsbeschreibung					
Systemübersicht					
Anschlüs	se des Gerätes	6			
Systemvo	oraussetzungen	8			
Suchen n	ach Netzwerkservern	9			
IP-W	/izard	9			
Direkte A	nwahl der Netzwerkserver	12			
Bedienun	g des Netzwerkservers	13			
Bedi	enfeld/PTZ Kontrolle	14			
Bedi	enfeld/OSD Kontrolle	15			
Konfigura	tion des Netwerkservers	16			
Netz	werk	17			
	Netzwerk	17			
	DDNS Einstellungen	18			
	PPoE Einstellungen	19			
	Übertragung	20			
	UPNP	20			
	IP-Filter	21			
	IP-Meldung	21			
Kam	iera	23			
	Bild	23			
	PTZ-Konfiguration	25			
	Preset	25			
	Tour	26			
Syst	em	27			
	Systeminformationen	27			
	Datum & Zeit	27			
	Wartung	29			
Vide	0	31			
	Allgemein	31			
	Videoprofil	31			

Audio				
Benutzer				
Einstellung				
Email				
Einstellung	34			
Event Server	35			
FTP Server	35			
TCP Server	36			
http Server	37			
SAMBA Server	38			
Objekterkennung	39			
Bewegungserkennung	39			
Ereigniszeitplan	40			
Einstellung	40			
Record	41			
ActiveX Funktionen				
Digitaler Zoom				
Schnappschuss	43			
Record	44			
Volume	45			
Statistics	45			
About	45			
Lieferumfang	46			
Einrichten von DynDNS	47			
Konto einrichten bei dyndns	47			
Routerkonfiguration	52			
DDNS einrichten	52			
Port im IP Gerät einstellen	53			
Virtual Server einrichten	54			
Zugriff per Browser	54			
Zugriff per DVR Software				
Prüfbescheinigung				



Haupteigenschaften

- Alarmauslösung durch Bewegungserkennung
- Aufzeichnung von M-JPEG Bildern oder Sequenzen im MPEG4, H264 Format mit beiliegender Software
- Integrierter Webserver
- Abspeicherung von Videos (15sek.) auf einem FTP-Server
- Übertragung von Live Video mit bis zu 25 fps Full HD 1920 x 1080 Pixel
- DVR Funktion über die mitgelieferte Software
- Sendet Alarmfilme per FTP oder E-Mail
- Software zum gleichzeitigen Verbinden von bis zu 64 Kanälen
- Alarmkalender zur automatischen Scharfschaltung
- Alarmprotokollierung
- Benutzerverwaltung mit IP Protektion
- Einfacher Zugriff auf den Server mit Firefox* und Safari* Browser
- Zugriff per Internet Explorer mit ActivX Komponenten (voller Funktionsumfang)
- Livestream per Handy
- Livestream per iPhone* über Safari* Browser
- Integrierte POE Funktion
- ONVIF kompatibel



Funktionsbeschreibung



Anwendungsbereiche:

Die Netzwerk 2,0 Megapixel-Kamera ermöglicht eine Fernüberwachung über ein digitales Netzwerk (LAN oder W-LAN) mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080 Pixel.

Die Kamera kann als Megapixel oder VGA Kamera eingesetzt werden. Hierdurch ergeben sich nachstehende Vorteile:

- Die Bauform gewährleistet eine harmonische und diskrete Integration in die architektonischen Gegebenheiten eines Gebäudes.
- Über die mitgelieferte Systemsoftware können Bilder von bis zu
 64 IP-Kameras gleichzeitig dargestellt und aufgezeichnet werden.
- Durch den H264 codec ist die Netzwerkübertragung besonders schnell
- Die integrierten IR-LED's ermöglichen eine Bildwiedergabe bei 0 Lux
- Echtzeitübertragung
- ONVIF



Systemübersicht





Anschlüsse des Gerätes

Es gibt 2 Möglichkeiten, die Kamera anzuschliessen. Über eine Kabelpeitsche oder über die Anschlussplatine im inneren der Kamera

Anschluss über Kabelpeitsche



Die Kabelpeitsche hat eine Länge von ca. 60cm.

RESET Um die Werkseinstellungen wieder herzustellen, betätigen Sie den Reset-Taster. Halten Sie die Taste für ca 5 Sek. gedrückt. Starten Sie jetzt das Gerät neu. Die Werkseinstellungen sind wieder hergestellt.

Beachten Sie bitte, das nach einem zurücksetzen in die Werkseinstellungen alle Einstellungen einschließlich der IP-Adresse verloren gehen.

Hinweis





Anschluss über Anschlußplatine

Anschlußblock (Terminal Block)

Pin	Name
1	12VDC in
2	Power GND
3	MIC in
4	Audio out+
5	Audio out-
6	Video out
7	12VDC out
8	DI
9	GND
10	DO
11	RS485+
12	RS485-





1. 12VDC	Schliessen Sie hier den Anschluß
	+12V des Netzteiles an.
2. GND	Schliessen Sie hier den Anschluß
	-12V (GND) des Netzteiles an.
3. MIC in	Audioeingang Schließen Sie hier
••••••	ein Mikrofon an
4 Audio +	Audioausgang (Line), Schließen Sie
- Audio	hier ein aktives Lautenrechersvetem
5. Audio -	Audioausgang. Gemeinsamer für
	die Audiofunktion.
6. Video	Videoausgang
7. 12VDC	Ausgang für +12VDC
8. DI	Digital Input. Die Kamera verfügt
	über einen potentialfreien
	Alarmeingang
	Comoingeng.
9. GND	
10. DO	Digital Output. Die Kamera verfügt
	über einen Alarmausgang, der bei
	Aktivierung 12V mit max 50 mA zur
	Verfügung stellt

- venugung stem. 11. RS485+ Schnittstellenanschluß RS-485 A.
- 12. RS485- Schnittstellenanschluß RS-485 B.



LAN/WAN RJ-45 Buchse Verbinden Sie die Kamera über ein Netzwerkkabel (mind. der Kategorie 5) mit einem Switch oder Router. LED blinkt während ein LAN LED (Grün) Datenaustausch stattfindet. Power LED(Orange) LED leuchtet, wenn die Betriebsspannung eingeschaltet ist. Zusätzlich blinkt die LED, wenn eine Verbindung zu einem Drahtlosen Netzwerk besteht MicroSD-Slot Der MicroSD-Slot ermöglicht durch das Einsetzen einer MicroSD-Karte bei entsprechender Alarmkonfiguration, die lokale Aufzeichnung von Ereignissen. RESET Um die Werkseinstellungen wieder herzustellen, betätigen Sie den Reset-Taster. Halten Sie die Taste für ca 5 Sek. gedrückt. Starten Sie jetzt das Gerät neu. Die Werkseinstellungen sind

Beachten Sie bitte, das nach einem zurücksetzen in die Werkseinstellungen alle Einstellungen einschließlich der IP-Adresse verloren gehen.

wieder hergestellt.

Hinweis



Anleitung zur Installation von VC IP Geräten

Systemvoraussetzungen

- Pentium 4, 2,0 GHz oder höher
- 512 MB Arbeitsspeicher oder mehr
- Microsoft Internet Explorer 6.0 oder später
- VGA Auflösung von 1024x768 oder höher
- Windows 2000, XP oder Vista

Grundlage dieser Anleitung ist, das in Ihrem Netzwerk die Funktion DHCP (automatisches Zuweisen von IP Adressen) aktiviert ist. Sollte diese Funktion nicht aktiviert sein, ist der Server unter der IP Adresse 192.168.0.100 zu erreichen.

- 1. Schließen Sie das IP Gerät an Ihr Netzwerk an.
- 2. Legen Sie die VC Produkt CD ein.



Auf der CD sind die Betriebsanleitungen für den Server als auch für die Clientsoftware "SecuGuard" vorhanden.

Sie finden die Clientsoftware "SecuGuard", 2 verschiedene Suchprogramme, um das Netzwerk nach Severn abzusuchen und die Installation zu erleichtern. Außerdem ist der Codec enthalten, welchen Sie auf dem Auswerte-PC installieren müssen, damit die Videodateien angezeigt werden können.



Suchen nach Netzwerkservern

IPWizard

Mit dem Programm "IPWizard" besteht die Möglichkeit, sich alle in Ihrem Netzwerk vorhandenen Netzwerkserver dieses Typs anzeigen lassen und einzeln zu bearbeiten.

Installieren Sie zunächst das Programm von der mitgelieferten CD aus.



Starten Sie das Programm durch einen Doppelklick auf den Icon "IP Wizard", der sich auf dem Desktop befindet





Suche / Search

Betätigen Sie den Button "Search", um die Suche nach Netzwerkservern dieses Typs in Ihrem Netzwerk zu starten.

Alle gefundenen Teilnehmer werden im Fenster aufgelistet.

Werden keine Teilnehmer gefunden, erfolgt die Meldung "No Network Device Is Found".

Durch einen Doppelklick auf den gewünschten Teilnehmer wird eine direkte Verbindung hergestellt.



Vorschau / View

Durch Einfaches anklicken wird der Teilnehmer markiert.

Geben Sie nun, falls vorhanden, ein Passwort ein. Betätigen Sie den Button "VIEW". Eine Verbindung zum Netzwerkserver wird hergestellt und das Bild erscheint als Vorschaubild.

evice Title	IP Address	Port	MAC	
30-3519	192.168.0.210	5566	00-0E-AE-A0-02-33	-
M3120	192.168.0.214	80	00-1A-2A-EA-AD-F0	
M322M	192.168.0.212	80	00-0E-AE-A1-0D-52	
M3811	192.168.0.217	80	00-30-4F-68-25-D3	
M6111	192.168.0.220	3232	00-0E-AE-A1-1C-7A	
M6111	192.168.0.211	80	00-30-4F-5B-94-E9	
M6111	192.168.0.241	90	00-0E-AE-A1-0B-19	
M9911	192.168.0.115	80	00-0E-AE-A1-30-30	
/IEW	Model Name: 33	0-3519	Password:	-
	Network: V	Vired		ī
	DHCP:	OFF		
WIRELESS M	WiFi: Ethe	met Only	Off-Line	
EXIT	Connection: Not C	onnected		
AN THE NURELESS	Network: V DHCP: V WiFi: Ether Connection: Not C	Vired OFF met Only onnected	Off-Line	

Netzwerk / LAN

Um einfache Einstellungen im gewählten Gerät vorzunehmen, wie die Änderung des Passwortes und der LAN-Einstellungen, müssen Sie, nachdem Sie den Button "LAN" betätigt haben, das entsprechende Passwort eingeben. Betätigen Sie die Doppelpfeiltasten, um zwischen den Menüpunkten zu wählen, bzw. das Menü zu verlassen. In der Werkseinstellung lautet der Benutzername "admin". Als Passwort ist in der Werkseinstellung keine Eintragung zu machen. Bestätigen Sie mit "Submit".





Passwort / User

Auf dieser Seite können Sie das Passwort ändern. Klicken Sie das Kästchen "Change Password" an. Geben Sie nun ein neues Passwort unter "New Password" ein und Bestätigen Sie das Passwort durch eine nochmalige Eingabe unter "Confirm Password". Bestätigen Sie die Eingaben mit "Submit"



LAN Einstellungen

Alle Eintragungen im Menü LAN können direkt geändert und an ihr Netzwerk angepasst werden.

Klicken Sie dazu mit der Maus in das entsprechende Feld und geben Sie die nötigen Daten über die Tastatur ein.

Beachten Sie bitte, dass Sie keine Veränderungen vornehmen können, sobald der Menüpunkt "DHCP IP" aktiviert ist.

Bestätigung

Überprüfen Sie alle Daten.

Sind alle Daten korrekt, klicken Sie auf ">>", um zur nächsten Seite zu gelangen. Bestätigen Sie die Eingaben mit "Submit". Die neuen Daten werden nun an den Netzwerkserver übertragen.

Beenden des Programms

Verlassen Sie das Programm, indem Sie den Button "EXIT" betätigen.









Direkte Anwahl der Netzwerkserver

Wenn die IP-Adresse bekannt ist bzw. an das Netzwerk angepasst wurde ist eine direkte Verbindung über den Browser möglich. Öffnen Sie dazu den Web Browser und geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkservers, mit dem Sie sich verbinden wollen, direkt ein.

Das Login Fenster des Netzwerkservers erscheint:

Geben Sie "admin" in der Zeile "Benutzername" ein und betätigen Sie den Button "OK", ohne ein Kennwort einzugeben (Werkseinstellung).

Sie sind jetzt als voll authorisierter Administrator mit dem Netzwerkserver verbunden. Betätigen Sie den Button "Menü" und vergeben Sie jetzt im Menü "Benutzer" die Benutzerrechte.

Lesen Sie bitte auch im Menü "Benutzer".

Wenn die Meldung "Security Warning" erscheint, wählen Sie "Yes", um ActiveX Steuerelemente zu installieren und aktivieren.

Nachdem die ActiveX Steuerelemente aktiviert sind, erfolgt die Übertragung und Darstellung des Kamerabildes.







Einwahl als Administrator

Dem Administrator stehen alle Möglichkeiten der Konfiguration, welche die Software bietet, zur Verfügung.

Einwahl als Benutzer

Als Benutzer können nur Bilder angeschaut werden.

Bedienung des Netzwerkservers

Der Startbildschirm ist für Administratoren und Benutzer identisch.



Videoprofil Übertragung	Wählen Sie aus der Liste ein Übertragungsformat. Wählen Sie aus der Liste ein Übertragungsprotokoll.
Sprache	Wählen Sie aus der Drop Down Liste die Sprache, in der die Softwareoberfläche erscheinen soll.
Maximieren	Videobild wird in Bildschirmgröße dargestellt.

Aktiv X Nachdem Sie die "Werkzeugkiste" angklickt haben erscheint eine Liste mit verschiedenen Funktionen. Bitte lesen Sie hierzu das Kapitel "Aktiv X Funktionen".





Konfiguration des Netzwerkservers

Das Menü "Einstellung" ist nur für den Benutzer

mit Administratorrechten aktiv.

Betätigen Sie den Button "Einstellung" und geben Sie in die Zeilen "Benutzername" und "Kennwort" die entsprechenden Daten ein, um Zugang zum Konfigurationsmenü zu erhalten.

Durch anklicken eines Menünamens gelangen Sie auf die entsprechende Seite des Menüs. Folgende Funktionen sind in den einzelnen Menüpunkten einstellbar:

Netzwerk	Konfiguration der Netzwerkeinstellungen.
Kamera	Konfiguration der Kamera- und PTZ-Parameter, editieren der Preset Positionen und Touren.
System	Einsehen der Systeminformationen, einstellen von Datum, Uhrzeit und Wartung des Systems.
Video	Einstellung der Parameter zur Videoübertragung.
Audio	Einstellung der Parameter zur Audioübertragung.
Benutzer	Erstellen der Benutzernamen, Passworte und Vergabe von Benutzerrechten.
E-Mail	Eingabe der Daten zum E-Mail Versand.
Objekterkennung	Konfiguration von Feldgröße, Objektgröße und
	Empindienkeit zur Objekterkennung.
Speichergerät	Hier erfolgt die Konfiguration der SD Karte.
Speichergerät Aufnahmeliste	Hier erfolgt die Konfiguration der SD Karte. Hier erscheinen alle Ereignisse, welche auf der SD Karte gespeichert sind.
Speichergerät Aufnahmeliste Event Server	Hier erfolgt die Konfiguration der SD Karte. Hier erscheinen alle Ereignisse, welche auf der SD Karte gespeichert sind. Eingabe der Daten, um Bilddaten auf einen FTP-Server zu übertragen.



Verbindung her	stellen mit 192.168.0.242 🛛 🔀
R	
Der Server "192.1 Benutzernamen ur Warnung: Dieser S Benutzernamen ur (Basisauthentifizie	68.0.242" an "IPCan" erfordert einen d ein Kennwort. iarver fordert das Senden von di Kenwort auf unichere Art an rung ohne eine sichere Verbindung).
Benutzername:	
Kennwort:	Kennwort speichern





Netzwerk

	Vandal Dome	
	Network Camer	Netzwerk HTTPS DDNS PPPoE Übertragung UPnP Bonjour ONVIF IPFilter IPMeldung
	Live Ansicht	
	EIVE ANSIGHT	MAC Adresse 00:0E:AE:A2:22:E7
	Netzwerk	IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)
	Kamera	IP-Adresse 192.168.0.115 Test
	Video	Subnet Mask 255.255.0
	Audio	Gateway 192.168.0.254
	Benutzer	
	E-Mail	Beziehe DNS von DHCP
	Obiekterkennung	Primary DNS 194.25.0.60
	Speichergerät	Secondary DNS 194.25.0.68
	Aufnahmeliste	HTTP Port on Test
	Ereignisserver	
	Ereigniszeitplan	
		OK Abbrechen
MAC A	dresse	Die MAC Adresse ist die Hardware-Adresse jedes einzelnen
		Netzwerkadapters, die zur eindeutigen Identifikation des Geräts im
		Netzwerk dient. Sie ist nicht veränderbar.
пнср.		DHCP bedeutet Dynamic Host Configuration Protocol" Durch DHCP
. וסווס		ist die velleutemetische Finhindung einen neuen Teilnehmere in ein
		bestehendes Netzwerk ohne weitere Konfiguration möglich.
		Beim Teilnehmer muss im Normalfall lediglich der automatische
		Bezug der IP-Adresse eingestellt sein.
		Der Teilnehmer erhält dann vom Router, wenn dieser die Funktion
		unterstutzt, automatisch eine IP-Adresse zugewiesen.
		Sollte diese Funktion nicht aktiviert sein, ist der Server unter der IP
		Adresse 192.168.0.100 zu erreichen (Werkseinstellung).
	rosso	Wenn die Funktion "DHCP" abgeschaltet ist müssen die
	10330,	
Subne	t mask,	Einstellungen manuell eingetragen werden.
Gatewa	ay	
Bezieh	e DNS	Aktivieren Sie diesen Menüpunkt, wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP
von DH	ICP	Server installiert ist der den DNS Service unterstützt
D!		Wenn Gie den Menünunkt "Perieke DNC von DUCD" niekt ektiviert
Primar	Y DNS	wenn Sie den Menupunkt Beziene DNS von DHCP nicht aktivien
Secon	dary DNS	haben, müssen Sie die Adresse des DNS servers manuell eingeben.
нттр и	Port	Das Gerät unterstützt 2 HTTP Ports. Der erste ist auf Port 80
		eingestellt und nicht veränderbar
		Sind im LAN mehrere Gerate dieses Typs eingebunden, die über das
		WAN erreichbar sein soll, sind diese über eine Unteradressierung
		des Ports 2 und über die Port Forwarding Tabelle des Routers von
		aussen erreichhar
	_	
	Bes	tätigen Sie mit "OK", um die Einstellungen zu sichern.



DDNS Einstellungen

DDNS bedeutet Dynamic Domain Name Server.

Live Ansicht	Netzwerk DDNS	PPPoE Übertragung	UPNP IP Filter IP Meldung
Netzwerk	DDNS	👁 Aus 🔍 An	
Kamera	Servername	dyndns.org 🗸	
System			(1 ~ 30 7eichen)
Video	Benutzername		(/ 24 Zaichan)
Audio	Passwort		
Benutzer		1.4	
E-Mail			
FTP			
Objekterkennung			
Ereigniszeitplan			
	OK	Abbrechen	

Wenn Sie einen Router benutzen und einen Account bei DynDNS einrichten, achten Sie darauf, das Feld "Aus" zu aktivieren.

Sie benötigen das Menü "DDNS Einstellungen" nur dann, wenn eine direkte Verbindung zu einem DSL-Anschluß erfolgt und keine statische IP Adresse zur Verfügung steht.

Schauen Sie bitte auch in das Menü "Einrichten von DynDNS" und "Routerkonfiguration".

DDNS Aktivieren bzw. deaktivieren Sie hier den DDNS Service.

Servername Wählen Sie aus der Drop Down Liste einen der implementierten DDNS Server.

- **DDNS Host** Geben Sie hier den Namen Ihres accounts bei dem DDNS Anbieter ein.
- **Benutzername** Geben Sie hier den Benutzernamen ein, mit dem sich das System beim DDNS einwählt.
- **Passwort** Geben Sie hier das Passwort ein, mit dem sich das System beim DDNS einwählt.

Hinweis

Wir empfehlen den Einsatz eines Routers:

- Nach Zuweisung einer neuen IP Adresse durch den Provider (erfolgt mind. einmal pro Tag) erfolgt eine automatische Anmeldung im WAN.
- Weiterhin kann dieser DSL-Anschluß auch von weiteren Teilnehmern parallel genutzt werden.



Hinweis

PPPoE Einstellungen

Dome Network Camera	Netzwerk	DDNS	PPPoE	Übertragung	UPnP	Bonjour	IP Filter	IP Meldung	
Live Ansicht	DDDoF								
Netzwerk	Benutze	mame	•	Aus 🔍 An					
Kamera	Passwo				(< 04	Zeichen)			
System	IP-Adre	sse			(< 04	Zeichen)			
Video	Subnet	Mask			(read	oruy)			
Audio	Gatewa	v			(read	oriiy)			
Benutzer	Status				(read	oriiy)			
E-Mail					(read	ioniy)			
Objekterkennung									
Event Server									
Ereigniszeitplan									
		UK	Abbre	cnen					

PPPoE bedeutet Point to Point Protocol over Ethernet Die PPoE Einstellungen dienen der direkten Verbindung (ohne Router) über DSL zum Internet Service Provider (ISP).

Empfehlenswert ist der Einsatz eines Routers, da sich dieser nach Zuweisung einer neuen IP Adresse durch den Provider (erfolgt mind. einmal pro Tag) automatisch im WAN anmeldet.

PPoE	Aktivieren/
Benutzername	Tragen Sie hier den vom Provider vorgegebenen Benutzernamen ein.
Passwort	Tragen Sie hier das vom Provider vorgegebene Passwort ein.
IP Adresse Subnet Mask Gateway	Hier erfolgt die Anzeige der Daten, die vom Provider vergeben werden. Diese Daten können nicht verändert werden.
Status	Hier wird der Verbindungsstatus angezeigt.

Bestätigen Sie mit "OK", um die Einstellungen zu sichern.



Hinweis

Übertragung

Live Ansicht	Netzwerk	DDNS	PPPoE	Übertragung	UPNP	IP Filter	IP Meldung	
Elve Ausient								
Netzwerk			554		(554 ~ 65			
Kamera			50000		- 50999		(1024 ~ 65535)	
System			1 Berneter					
Video								
Audio								
Benutzer								
E-Mail								
FTP								
Objekterkennung								
Ereigniszeitplan								
		-						
		OK	Abbr	echen				

Die Steuerung der Datenübertragung erfolgt über einen von Ihnen gewählten RTSP Port, welcher zwischen den Portnummern 554 und 65535 gewählt werden kann.

Die Übertragung der Videodaten erfolgt über einen von Ihnen gewählten RTP Port, welcher zwischen den Portnummern 1024 und 65535 gewählt werden kann.

Beachten Sie bitte, dass die Portnummern auf Sender- und Empfängerseite identisch sein müssen.



Camera	Netzwerk DDNS PF	PoE Ubertragun	g UPnP Bonjour	IP Filter IP Meldung	
Live Ansicht		● Aus ● An			
Netzwerk		AM9911 - 000EAE	A00233	(readonly)	
Kamera					
System		🔍 Aus 🔍 An			
Video	Port Range	32768	~ 65535	(1024 ~ 65535)	
Audio				(readonly)	
Benutzer					
E-Mail					
Dbjekterkennung					
Event Server					
Ereigniszeitplan					

Der Dienst "UPNP" dient dazu, dem Netzwerk neu hinzugefügte Netzwerkserver selbsttätig zu erkennen und der Liste der Netzwerkserver hinzuzufügen. Dazu muss sowohl die UPNP Funktion in der Software (An) als auch in den Netzwerkeinstellungen ihres Betriebssystems aktiviert sein.



Vandal Dome Network Camera Netzwerk HTTPS DDNS PPPoE Übertragung UPnP Bonjour ONVIF IP Filter IP Meldung Live Ansicht Netzwerk ONVIF ● Aus ● An ● V1.0 ● V1.01V1.02 Kamera System System ONVIF ● V1.01V1.02 ● V1.01V1.02 ● V1.01V1.02

ONVIF

- Aus Die Netzwerkkamera nutzt den herstellereigenen Standard
- An Die Netzwerkkamera nutzt den globalen Standard ONVIF, welcher ein einbinden der Netzwerkkamera in ein System mit Netzwerkkameras anderer Hersteller, welche den gleichen Standard nutzen, ermöglicht.

Das **ONVIF (Open Network Video Interface Forum)** ist ein gemeinnütziges, offenes Industrieforum zur Entwicklung eines globalen Standards für **Netzwerkkameras** (Videoüberwachungskameras). Das **ONVIF** möchte ermöglichen, das Netzwerkvideoüberwachungskameras verschiedener Hersteller frei und flexibel kombiniert werden können.



IP Filter



Entsprechend jedem, in den "Benutzereinstellungen" aktivierten Benutzer kann in diesem Menü Benutzern von bestimmten IP Adressen bzw. IP Adressbereichen (...bis...) der Zugriff erlaubt bzw. verboten werden.

Bestätigen Sie mit "Speichern", um die Einstellungen zu sichern.

IP Meldung



Wird die IP-Adresse des Gerätes geändert, kann hier, wenn die Funktion aktiviert ist, eine Email zu Bestätigung an einen Empfänger geschickt werden

SMTP Meldung (Email)	Hier aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion.
Senden an	Geben Sie hier die Email Adresse des Empfängers ein
Betreff	Geben Sie hier den Grund für die Email an.



TCP Meldung	Hier aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion.
TCP Server	Geben Sie hier den DynDNS-Namen oder die IP Adresse des TCP Servers ein.
TCP Port	Tragen Sie hier ein, über welchen Port der TCP Service erreichbar sein soll
Nachricht	Geben Sie hier den Grund für die Meldung an.
HTTP Meldung	Hier aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion.
URL	Geben Sie hier die Domain ein, unter welcher der http-Server erreichbar ist.
HTTP Login Name	Geben Sie hier den Benutzernamen ein.
HTTP Password	Geben Sie hier das entsprechende Passwort ein.
Proxy Address	Geben Sie hier die Adresse des Proxy Servers ein über den die Kommunikation erfolgt
Proxy Port	Geben Sie hier den Proxy Port, über den die Kommunikation erfolgt, ein
Proxy Login Name	Geben Sie hier den Benutzernamen ein.
Proxy Password	Geben Sie hier das entsprechende Passwort ein.
Nachricht	Geben Sie hier den Grund für die Meldung an.



Kamera

Bild



Rotation	otation Normal Spiegeln u. drehen Spiegeln Vertikal drehen		Die Darstellung erfolgt normal. Das Bild wird um 180° gedreht. Das Bild wird um die horizontale Achse gedreht. Das Bild wird um die vertikale Achse gedreht.
Weissabgleich	Auto	Der Weis	sabgleich erfolgt automatisch (dynamisch).
	Halten	Der Weis	sabgleich wird gehalten (statisch).

Max Belichtgszeit In diesem Menü können Sie die Belichtungszeit des CCD Chip durch die Eingabe einer maximalen Belichtungszeit begrenzen.

Netzfrequenz Wählen Sie hier die Frequenz der Netzspannung.

Color Level Hier verändern Sie die Farbintensität im Bereich von 0-100. Geben Sie eine Zahl direkt in das Feld ein und bestätigen Sie mit "OK". Sie sehen die Veränderung direkt im eingeblendeten Videobild.

Helligkeit Hier verändern Sie die Bildhelligkeit im Bereich von 0-100. Geben Sie eine Zahl direkt in das Feld ein und bestätigen Sie mit "OK". Sie sehen die Veränderung direkt im eingeblendeten Videobild.



Kontrast	Hier verändern Sie den eine Zahl direkt in das F sehen die Veränderung	lier verändern Sie den Bildkontrast im Bereich von 0-100. Geben Sie ine Zahl direkt in das Feld ein und bestätigen Sie mit "OK". Sie ehen die Veränderung direkt im eingeblendeten Videobild.				
Schärfe	Hier verändern Sie die E eine Zahl direkt in das F sehen die Veränderung	Hier verändern Sie die Bildschärfe im Bereich von 0-100. Geben Sie eine Zahl direkt in das Feld ein und bestätigen Sie mit "OK". Sie sehen die Veränderung direkt im eingeblendeten Videobild.				
De Noise	Die Rauschunterdrücku	ng sorgt für rauschfreie Bilder bei schwacher				
ICR Photo	Beleuchtung. In der Eins SensorDie Umschaltung z	stellung "None" erfolgt keine Rauschunterdrückung. wischen Tag- und Nachtbetrieb erfolgt				
Manue N Ta	 automatisch über einen Sensor. Wählen Sie hier aus 4 verschiedenen Einstellmöglichkeiten: acht-Modus Die Kamera befindet sich dauerhaft im Nacht-Modus und liefert somit ausschließlich S/W-Bilder. g-Modus Die Kamera befindet sich dauerhaft im Tag-Modus und liefert somit ausschließlich Farbbilder. Die Kamera befindet sich im automatischen Betrieb und schaltet je nachdem, wie die Schwellwerte eingestellt sind, selbsttätig zwischen dem Tag- und Nacht-Modus hin und 					
	her. Grenzwert Nacht	Stellen Sie hier den Schwellwert ein bei der				
		eine Umschaltung in den Nacht-Modus				
	Grenzwert Tag	erfolgen soll. Stellen Sie hier den Schwellwert ein, bei der eine Umschaltung in den Tag-Modus erfolgen soll.				
	Delay Zeit	Damit nicht bei jedem Wechsel des Helligkeitswertes eine Umschaltung erfolgt (z.B. Scheinwerfer eines vorbeifahrenden PKW) sondern nur bei kontinuierlich steigender bzw. sinkender Helligkeit, wählen Sie hier eine Verzögerungszeit, die bei gleichbleibender Helligkeit verstreichen muß, bevor eine Umschaltung erfolgt.				
Z	eitplan Die Kamera so Ereigniszeitpla Nacht-Modus	chaltet zu festgelegten Zeiten (wie im an festgelegt), zwischen dem Tag- und hin und her.				
Werkseinstellur	ng Hier werden alle Einstel Werkseinstellungen zuri	lungen dieses Menüs in die ückgesetzt.				



Privatzone



In diesem Menü besteht die Möglichkeit, bis zu 8 Privatzonen zu konfigurieren.

Hinzu	Betätigen Sie den Button "Hinzu", erscheint in der oberen linken Ecke ein Feld. Fassen Sie dieses Feld mit der Maus und gedrückter linker Maustaste an und bewegen es in die richtige Position. Sie können das Feld vergrößern oder verkleinern, indem Sie es an einem der Eckpunkte zusammenschieben oder auseinanderziehen.
Name	In diesem Feld können Sie der Zone eine Bezeichnung vergeben.
Level	Hier wird über den Level die Färbung der Zonen eingegeben. Es kann nur ein Level für alle Zonen eingegeben werden.
speichern	Speichern Sie die konfigurierte Zone sobald alle Eingaben beendet sind.
löschen	Möchten Sie eine Zone löschen, wählen Sie diese aus der DropDown Liste und betätigen Sie den Button "löschen".

Wählen Sie aus der Drop Down Liste eine gewünschte Zone aus, wenn diese bearbeitet werden soll.



PTZ Konfiguration

Mega Vandal Network Camera	Bild PTZ Konfiguration	Preset Konfiguration	Tour Konfiguration
Live Ansicht	Kamera Protokoll	Pelco-D 💙	
Netzwerk	Kamera Adresse	1	
Kamera	Baudrate	9600 🗸	
System			
Video			
Audio			
Benutzer			
E-Mail			
Objekterkennung			
Event Server			
Ereigniszeitplan			
	OKA	obrechen	

Kamera Protokoll Wählen Sie hier das Protokoll, identisch mit dem in der Kamera.

Kamera Adresse Geben Sie hier die Adresse der angeschlossenen Kamera ein.

Baudrate Wählen Sie hier die Baudrate, mit der die Kommunikation zwischen dem Server und der Kamera erfolgt.

Preset Konfiguration

Netzwerk	Preset Nummer Preset Name	Preset Liste
Kamera	1 1Test 2 Test 1	
System	3 Pos 2	Preset Nummer
Video		
Audio		Preset Name
Benutzer		
E-Mail		Bearbeiten Löschen
FTP		
ojekterkennung		
reigniszeitplan		

In diesem Menü besteht die Möglichkeit, vorhandene, voreingestellte Positionen (siehe Menü "Bedienfeld/PTZ-Kontrolle") zu bearbeiten.

Markieren Sie einen Eintrag in der Liste durch einen Mausklick und betätigen Sie den Button "Bearbeiten". Verändern Sie Ihn in der Zeile "Preset Nummer" bzw. "Preset Name" die vorhandenen Eintragungen nach ihren Wünschen.

Soll eine Preset Position gelöscht werden, betätigen Sie, nachdem Sie den Eintrag gewählt haben, den Button "Löschen".



Tour Konfiguration



Tour Name: Geben Sie hier eine Bezeichnung ein für eine zu konfigurierende Tour. Es besteht die Möglichkeit, 16 verschiedene Touren einzurichten.

- **Starten** Nachdem Sie eine Tour aus der Liste gewählt haben, starten Sie diese durch anlicken des Punktes "An" bzw. stoppen sie eine aktive Tour durch anklicken des Punktes "Aus".
- Sequenz: Eine Tour kann aus bis zu 16 Positionen bestehen. Wählen sie aus der Drop down Liste die Reihenfolge der Positionen der Tour aus. Speichern Sie die Programmierung durch betätigen des Buttons "Hinzu". Einzelne Positionen einer Tour müssen vor erstellen einer Tour gespeichert werden. Schauen Sie hierzu im Menü "Bedienfeld/PTZ-Kontrolle".
- **Wartezeit:** Geben Sie die Zeit an, welche die Kamera auf einer Position der Tour verbleiben soll. Sie können zwischen 0 und 36000 Sekunden eingeben.



System

Systeminformationen

Netzwerk	DIPS (Dynamic IP Se	rvice) 💿 Aus 🔿 An		
Kamera	Geräte ID (für DIPS)	105513564	-	
System	Gerätename	105515504		
	Geratename	AM6121	(0 ~ 30 Zeichen)	
Video	Software Version			
Audio		Neu		
Benutzer				
E-Mail	Nov 8 20:14:5	9 test syslog.info s	vslogd started: BusyBox v1.01 (2007.11.30-09:38-	+(
ETD	Nov 8 20:15:0	1 test user.debug gp	io: gpio daemon start up	
E IF	Nov 8 20:15:0	2 test user.debug gr	io: setting : NA[0] active=0	
Objekterkennung	Nov 8 20:15:0	2 test user.debug gp	io: setting : NA[1] active=0	
	Nov 8 20:15:0	2 test user.debug gp	io: setting : NA[2] active=0	
Ereigniszeitplan	Nov 8 20:15:0.	2 test user.debug gr	io: setting : NA[3] active=0	
	Nov 8 20:15:0	2 test user debug gr	io: setting : Ne(1) active=0	
	Nov 8 20:15:0	2 test user debug gr	io: setting : NCI61 active=0	
	Nov 8 20:15:0	2 test user.debug gr	io: setting : DI(7) active=0	
	Nov 8 20:15:0	2 test user.debug gr	io: setting : DO[8] active=0	
	Nov 8 20:15:0	2 test user.debug gp	io: setting : WirelessLED[10] active=1	
	Nov 8 20:15:0	2 test user.debug gr	io: setting : videoreset[11] active=0	
				× 1

Dieses Menü ist zur Zeit nicht aktiv. Wenn Sie einen DYNDNS Dienst in Anspruch nehmen möchten, schauen Sie bitte in das Menü "Einrichten von DynDNS" und "Routerkonfiguration".

Datum & Zeit

Netzwerk	Server Datum & Zeit	2007-12-13 15:21:28
Kamera		2007-12-13 15:10:10
System	Abstimmen	Abdeichen mit PC
Video		Manuell eingeben : Datum : 2007-12-7 Zeit : 10:5:34
Audio		Abgleichen mit NTP
Benutzer		time.stdtime.gov.tw Test
E-Mail		24 hour v
FTP	Zeitzone	GMT+01 (Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Warsaw) V
Objekterkennung		O Aus ● An
Ereigniszeitplan	Sommerzeit beginn	Mar 🗸 25 🗸 02:00:00
	Sommerzeit ende	Oct v 28 v 03:00:00
	Sommerzeit Abstand/Veränderung	01:00:00

Server Datum&Zeit

Hier wird die aktuelle Zeit des Videoservers angezeigt.

PC Zeit

Hier wird die aktuelle Zeit des verbundenen PC angezeigt.



Abstimmen	Es gibt v	erschiede	ne Möglichkeiten des Abgleichs von Zeit und Datum		
Abgle	ichen mit PC	In der W automati Wählen S Bestätige	erkseinstellung wird die Zeit des Einkanalservers sch mit der PC Zeit synchronisiert. Sie den Button "Abgleichen mit PC". en Sie mit "OK".		
Nac	h der Bestätigu	ıng mit "O	K" erfolgt die Synchronisation mit der PC Zeit.		
Manuell eingeben Hier erfo Geben S Daten im Geben S Daten im Bestätige		Hier erfo Geben S Daten im Geben S Daten im Bestätige	olgt die manuelle Zeit-/Datumseinstellung Sie in der Zeile "Datum" die entsprechenden m Format "Jahr/Monat/Tag" ein. Sie in der Zeile "Zeit" die entsprechenden m Format "Stunde/Minute/Sekunde" ein. gen Sie mit "OK".		
Übe	rprüfen Sie die	Änderun	g anhand der Einblendung im Videobild.		
Abgle	ichen mit NTP	Wenn da Zeit über werden s	as Netzwerk einen NTP Server enthält bzw. die einen NTP Server im Internet synchronisiert soll, gehen Sie folgendermaßen vor:		
	NTP Server		Geben Sie die IP-Adresse des NTP Servers in die Leerzeile ein.		
	NTP Sync. Int	ervall	Geben Sie an mit welchem Intervall eine Synchronisation erfolgen soll.		
	Zeitzone		Wählen Sie die Zeitzone, in der sich der Videoserver befindet.		
Sommerzeit			Wählen Sie hier, ob eine Umschaltung der		
	Sommerzeit b	eginn	Geben Sie hier das Datum und die Uhrzeit des		
	Sommerzeit e	nde	Geben Sie hier das Datum und die Uhrzeit des Sommerzeitendes ein.		
	Sommerzeit A Veränder	bstand/ ung	Geben Sie hier die Zeitänderung bei Sommerzeitbeginn/-ende ein.		
Nachdem der Einkanalserver die neuen Daten vom NTP-Server erhalten hat werden die					

Daten im Videobild aktualisiert.



Wartung

	Vollständige Werkseinstel	Vollständige Werkseinstellung					
Netzwerk	Netzwerkeinstellung)						
Kamera	Werkseinstellung (außer f	Werkseinstellung					
System							
Video	Einstellungen sichern	Einstellungen siche	m				
Audio							
Benutzer	Einstelungen		Durchsuchen	Einstelungen wiede	rherstellen		
E-Mail	wiedernerstellen	Reset					
FTP							
Objekterkennung	Firmware Upgrade		Durchsuchen	Firmware Upgrade	Reset		
Ereigniszeitplan	Systemneustart	Neustart					

Werkseinstellung	Der Button " Vollständige Werkseinstellung " stellt alle Einstellungen inklusive der Netzwerkeinstellungen in den Auslieferungszustand zurück. Der Button " Werkseinstellung " stellt alle Einstellungen, außer der Netzwerkeinstellungen in den Auslieferungszustand zurück.
Einstellungen sichern	Um die Einstellungen als Datei zu sichern, betätigen Sie den Button "Einstellungen sichern". Wählen Sie einen Speicherort und betätigen Sie den Button Speichern, um die Datei zu sichern.
Einstellungen wiederherstellen	Um eine gesicherte Einstellung zu laden, betätigen Sie den Button "Durchsuchen" und öffnen Sie die gewünschte Sicherungsdatei. Klicken Sie auf "Einstellungen wiederherstellen". Die Datei wird geladen.
Firmware upgrade	Der Videoserver unterstützt die Möglichkeit des Firmware upgrades (Die Firmware enthält elementare Funktionen zur Steuerung des Gerätes). VC-Videocomponents hält die jeweils aktuelle Firmwareversion bereit. Besuchen Sie www.vcvideo.de/downloads , um die aktuelle Firmware zu erhalten. Erfragen Sie unter der Telefonnummer 04321/3905433 das Passwort.



Hinweis

Folgen Sie den beschriebenen Schritten, um ein Update der Firmware durchzuführen:

- 1. Schliessen Sie alle Programme
- 2. Stellen Sie sicher, dass nur Sie eine Verbindung zum Gerät aufgebaut haben
- 3. Deaktivieren Sie die Bewegungsdetektion (Menü "Bewegungserkennung").

4. Betätigen Sie in der Zeile "Firmware Upgrade" den Button "Durchsuchen" und wählen Sie die heruntergeladene Firmware (Binärfile). Klicken Sie auf "Öffnen".

5. Klicken Sie auf "Firmware Upgrade", um das Update zu starten".

6. In der Statuszeile können Sie den Fortschritt der Datenübertragung verfolgen. Wenn der Update Vorgang beendet ist, erfolgt ein automatischer Neustart des Gerätes.

7. Warten Sie bis der Countdown beendet ist. Starten Sie jetzt das IP-Suchprogramm, um den Videoserver erneut in das System einzubinden.

Der Updatevorgang darf nicht unterbrochen werden. Eine Unterbrechung kann eine Zerstörung des Gerätes zur Folge haben.

Führen sie ein Update möglichst nicht über Wireless LAN her, da die Fehlerrate während der Übertragung zu hoch sein kann. Stellen Sie sicher, dass der Updatevorgang nicht unterbrochen wird, bis eine Meldung von der Fertigstellung des Vorgangs auf dem Bildschirm erscheint.

Nach dem Updatevorgang erfolgt ein automatischer Neustart des Netzwerkservers.

NeustartDer Button "Neustart" bewirkt einen Neustart des Gerätes, ohne
Änderungen zu berücksichtigen.
Nachdem der Button betätigt wurde, erfolgt nochmals der Hinweis, dass
ein Neustart erfolgt.
Bestätigen Sie mit "OK" oder brechen Sie den Vorgang mit "Abbrechen" ab.



Video

Allgemein

Vandal Dome Network Camera	Allgemein Videoprofil ROI
Live Ansicht	Videoprofil • 720p Mode O 2 Mega Mode
Netzwerk	Textüberlagerungseinstellung Font Color 797979 Set Color Default Color
Kamera	Background Color 101010 Set Color Default Color
System	Transparency 0(opacity) v
Video	Mit Datum
Audio	⊙ vordefinierten VVVV-184-DD 🗸
Benutzer	● eigen <mark>%Y-%m-%d</mark> (0 ~ 12 Zeichen)
E-Mail	Mit Zeit
Objekterkennung	⊙ vordefinierten 24h ⊻
Speichergerät	● eigen %H*%M*%S (0 ~ 12 Zeichen)
Aufnahmeliste	Mit Text General Text
Ereignisserver	
Ereigniszeitplan	
	OK Abbrechen

Videoprofil	Wählen Sie hier den Modus/Auflösung, in dem die Bildsignale
	übertragen werden
Textüberlagerungseinstellung	Hier wählen Sie, welche Daten in das Videobild eingeblendet
	werden sollen. Es können sowohl die Zeit, das Datum als
	auch eine Texteinblendung von bis zu 20 Zeichen in das
	Videobild eingeblendet werden.

Vandal Dome oprofil ROI letwork Camera Live Ansicht mjpes h264 h264 h264 h264 h264 h264 Profile3 Profile4(ROI) Profile5(ROI) 1080p 640x353 640x353 VBR EVBF EVBF no yes no no no no 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 rofile6 640x35 EVBR System rofile EVBR EVBR Video Audio Benutze EVBR Ereigniszeitpla OK Abbrechen

Videoprofil

Hier können Sie die, in der Liste zur Verfügung stehenden Videoprofile durch einfaches anklicken aktivieren und in den unteren Feldern konfigurieren.

Video TypHier können Sie sehen welche Art der Videokompression zur Anwendung
kommt bzw. aus der Drop Down Liste eine gewünschte auswählen.



Auflösung	Wählen Sie hier – je nach gewählter Kompression – eine der zur Verfügung					
	stehen	Jen Auflösungen.				
ROI	Ja Hi	er aktivieren Sie ROI (Region of Interest). In dem Fall werden die in				
	de	m Menü ROI kofiguriertebn Felder in einer anderen Auflösung				
	üb	ertragen als der Rest des Bildes (siehe Menü "ROI").				
	Nein De	er Menüpunkt ROI ist nicht aktiv.				
Übertragungsrate	Es best	eht die Möglichkeit zwischen einer variablen und einer festen				
	Übertra	gungsrate zu wählen.				
	Qualitä	t variable Bitrate in Abhängigkeit von der eingestellten max. Bildrate.				
	Bitrate	konstante Bitrate angepasst an die Bandbreite.				
Max Bildrate	Hier kö	nnen Sie aus der Drop Down Liste eine maximal mögliche Bildrate				
	wählen	. Die Anzahl der übertragenen Bilder variiert je nach eingestellter				
	Übertra	gungsrate und zur Verfügung stehender Bandbreite.				

Änderungen in den Profilen werden erst wirksam, nachdem Sie mit "OK" bestätigt wurden.

ROI



Sobald im Menü "Videoprofil" in einem Profil "ROI" mit "Ja" aktiviert wurde, steht dieses Profil in der Drop Down Liste hier zur Verfügung und die entsprechenden Zone, deren Inhalt in besserer Qualität übertragen werden sollen, kann konfiguriert werden. Betätigen Sie den Button "speichern" nachdem das Feld gesetzt wurde.



Audio

Dome Network Camera	Einstellung	
Live Ansicht	Audio	● Aus ● An
Netzwerk	Mute Während PT	⊖ Aus ● An
Kamera	Audio Modus	O Simplex ● Full duplex
System	Eingangsverstärkung	0 🗸
Video	Ausgangsverstärkung	20 🗸
Audio		
Benutzer		
E-Mail		
Objekterkennung		
Event Server		
Ereigniszeitplan		
	ОК	Abbrechen

Audio Hier aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Audiofunktion.

Mute während PT Hier schalten Sie die Audioübertragung stumm.

nals
ils ein



Benutzer

Einstellung



In den Benutzereinstellungen erfolgt die Vergabe und Verwaltung der Benutzerdaten und -rechte.

Als der Benutzer "admin" ist nur die Eingabe und Änderung des Passwortes möglich. Der Benutzername "admin" ist nicht veränderbar.

Betrachter Login	Hier wählen Sie, ob grundsätzlich jeder auf den Server zugreifen
	darf ("Anonym") oder ausschließlich Nutzer, die in der
	Benutzerliste hinterlegt sind ("Nur Benutzer in Datenbank").
	Bestätigen Sie Ihre Wahl durch betätigen des Buttons "Speichern".
Benutzername	Vergeben Sie in dieser Zeile jedem neu anzulegenden Benutzer
	einen Namen.
Passwort	Geben Sie hier ein Passwort ein und bestätigen Sie dies in der
	Zeile "Passwort bestätigen" durch nochmalige Eingabe.
Zugriffsrechte	In der Zeile "Zugriffsrechte" werden dem Benutzer Rechte zugeteilt.
	Als Administrator kann der Benutzer alle Menüeinstellungen des
	Servers verändern. Als "Betrachter" ist dies nicht möglich.
PTZ Kontrolle	Hier bestimmen Sie, ob der Benutzer angeschlossene Kameras
	mit Schwenk/Neige-Funktionen bedienen darf.

Betätigen Sie den Button "Hinzu", wenn Sie einen neu angelegten Benutzer der Liste hinzufügen wollen.

Betätigen Sie den Button "Bearbeiten, wenn Sie Daten eines in der Liste markierten Benutzers verändern wollen.

Betätigen Sie den Button "Löschen, wenn Sie einen in der Liste markierten Benutzer löschen wollen.



Email

Einstellung

Netzwerk	SMTP Server		Test	
Kamera	SMTP Port	25		
System	SMTP Authentifikation	● Aus ● An		
Video	Authentifikation		(< 64 7eichen)	
Audio	Benutzername			
Benutzer	Autochulikauoli Passwo		(< 21 Zeichen)	
E-Mail	E-Mail von			
FTP	E-Mail an			
Objekterkennung	E-Mail Betreff		(< 64 Zeichen)	
Ereigniszeitplan				

Durch die Aktivierung der E-Mail Einstellungen kann bei Alarmauslösung oder Bewegungserkennung per E-Mail an eine voreingestellte Adresse versendet werden.

SMTP Server	Tragen Sie hier den SMTP Server Namen bzw. die IP Adresse des SMTP Servers ein.Die Daten des SMTP Servers erhalten Sie von ihrem E Mail Provider.
Test SMTP Port	Schicken Sie eine Test-Email, um den Account zu testen. Tragen Sie hier den Port ein, den der SMTP Service nutzt.
SMTP Authentifikation	In Deutschland ist ein Nachweis Ihrer Identität bei Nutzung dieser Funktion durch Eingabe von Benutzernamen und Passwort auf jeden Fall notwendig.
Authentifikation Benutzernar	 ne Hier geben Sie den Benutzernamen des SMTP Server ein, wenn in der Zeile "SMTP Authentifikation" "Enable" aktiviert ist.
Authentifikation Password	Hier geben Sie das Passwort des SMTP Server ein, wenn in der Zeile "SMTP Authentifikation" "Enable" aktiviert ist.
E-Mail Empfänger	Geben Sie hier die E-Mail Adresse des Empfängers ein.
E-Mail Absender	Es können mehrere E-Mail Adressen eingegeben werden. Geben Sie hier die E-Mail Adresse des Absenders ein.
Betreff	Geben Sie hier den "Betreff-Text" der E-mail mit bis zu 64 Zeichen ein.
Bestätigen S	ie mit "OK", um die Einstellungen zu sichern.



Objekterkennung



In der Zeile "Objekterkennung" können die Felder zur Bewegungserkennung aktiviert bzw. deaktiviert werden. Bis zu 10 Felder können im Bild gesetzt werden.

Hinzu/Löschen	Über den Button "Hinzu" fügen Sie ein neues Feld der Liste hinzu.
	Das neue Feld erscheint in der oberen linken Ecke. Fassen Sie das
	Feld mit der Maus an und ziehen es an die gewünschte Stelle. Die
	Größe des Feldes verändern Sie, indem Sie mit der Maus auf einen der
	schwarzen Kästen des Feldes gehen, die Linke Taste gedrückt halten
	und gleichzeitig in die gewünschte Richtung ziehen.
	Über den Button"Löschen" entfernen Sie einen aus der Drop Down
	Liste gewählten Eintrag.
Eingeschlossen/	Hier wählen Sie, ob Bewegung innerhalb (Eingeschlossen) oder
Ausgeschlossen	ausserhalb (Ausgeschlossen) des gezeichneten Feldes detektiert
	werden soll.
Name	Hier geben Sie die Bezeichnung des Sensorfeldes ein.
Objektgröße	Die Zeile Objektgröße definiert im Bereich von 0-100 die Größe der zu
	detaktiorandan Ohiakta
	Je Höher der Wert, desto größer das zu detektierende Objekt.
Empfindlichkeit	Je Höher der Wert, desto größer das zu detektierende Objekt. In der Zeile Empfindlichkeit kann im Bereich von 0-100 die
Empfindlichkeit	Je Höher der Wert, desto größer das zu detektierende Objekt. In der Zeile Empfindlichkeit kann im Bereich von 0-100 die Empfindlichkeit der Detektion gewählt werden. Bewegungen innerhalb
Empfindlichkeit	Je Höher der Wert, desto größer das zu detektierende Objekt. In der Zeile Empfindlichkeit kann im Bereich von 0-100 die Empfindlichkeit der Detektion gewählt werden. Bewegungen innerhalb dieses Sensorfeldes lösen einen Alarm aus, sofern sie die eingestellte
Empfindlichkeit	Je Höher der Wert, desto größer das zu detektierende Objekt. In der Zeile Empfindlichkeit kann im Bereich von 0-100 die Empfindlichkeit der Detektion gewählt werden. Bewegungen innerhalb dieses Sensorfeldes lösen einen Alarm aus, sofern sie die eingestellte Empfindlichkeit überschreiten.
Empfindlichkeit	Je Höher der Wert, desto größer das zu detektierende Objekt. In der Zeile Empfindlichkeit kann im Bereich von 0-100 die Empfindlichkeit der Detektion gewählt werden. Bewegungen innerhalb dieses Sensorfeldes lösen einen Alarm aus, sofern sie die eingestellte Empfindlichkeit überschreiten. Es gilt: Je Höher der Wert, desto höher die Empfindlichkeit



Speichergerät

Vandal Dome							
Network Camera	SD-Card						
Live Ansicht	Disk-ID	SD_DISK	Mount Unmount				
Netzwerk	Status	Freier Speicherplatz	0% - 0KB	Neu laden	Format		
Kamera		Gesamtgröße	0 KB				
System		Status	No SD card inserted				
Video		Voll	Yes				
Audio		Readonly	No				
Benutzer	Automatische	s löschen aktivieren					
E-Mail	Entferne Aufn	ahmen älter als: 7	Tag (e)				
Objekterkennung	Älteete Aufna	ame antformen wenn:					
Speichergerät	Schreibschutz						
Aufnahmeliste							
Ereignisserver							
Ereigniszeitplan							
	OK	Abbrechen					

Im Menü "Speichergerät" wird die SD-Karte, welche dem Steckplatz in der Kamera hinzugefügt werden kann, konfiguriert.

Disc ID	Vergeben Sie hier einen Namen für die SD-Karte.
Status	Hier wird der Status der vorhandenen SD-Karte angezeigt.
Automatisches löschen aktivieren	Sollen Ereignisse automatisch gelöscht werden, können in diesem Menüpunkt die Bedingungen dafür definiert werden.
Schreibschutz	Wählen Sie hier, ob die Aufzeichnungen geschützt auf der SD-Karte verbleiben sollen.



Aufnahmeliste



In der Aufnahmeliste erscheinen alle auf der SD-Karte gespeicherten Dateien. Von hier aus können einzelne Dateien abgespielt oder auch gelöscht werden.



Event Server

Hier wird der Netzwerkserver eingerichtet, um Bilder auf FTP, TCP oder HTTP Server zu übertragen.

Annicht	Name	FTP Server	FTP Port	FTP Pfad	
e Ansient					
letzwerk					
Kamera					
System					
Video					
Audio					
enutzer					
E-Mail	Name			(<21 Zeichen)	
terkennung	FTP Server			Test	
ent Server	FTP Login Name			(<21 Zeichen)	
niszeitplan	FTP Login Passwort			(<21 Zeichen)	
	FTP Port		21	(1 ~ 65535)	
	FTP Pfad			(<64 Zeichen)	
	Passiver Modus		🗢 Aus 🄍 An		

FTP Server

Durch Eingabe von Servernamen, Benutzernamen und Passwort können Bilder auf einen FTP Server übertragen werden.

Name	Geben Sie hier eine Bezeichnung für den FTP Server ein, die evtl.
	den Standort des Servers erkennen lässt.
FTP Server	Geben Sie hier den DynDNS-Namen oder die IP Adresse des
	FTP Servers ein.
Test	Betätigen Sie die Taste "Test", um die Erreichbarkeit des FTP
	Servers zu testen.
FTP Login Name	Geben Sie hier den Benutzernamen für den FTP Server ein.
FTP Login Passwort	Geben Sie hier das Passwort für den FTP Server ein.
FTP Port	Tragen Sie hier ein, über welchen Port der FTP Service
	erreichbar sein soll.
FTP Pfad	Geben Sie hier das Zielverzeichnis ein.
Passiver Modus	Aus
	An



TCP Server

Video Server	FTP Server	TCP Server HTTP Server
Live Ansicht	Name	TCP Server TCP Port
Netzwerk		
Kamera		
System		
Video		
Audio		
Benutzer	Real Providence	
E-Mail	Name	(<21 Zeichen)
Objekterkennung	TCP Server	Test
Event Server	TCP Port	(1 ~ 65535)
Ereigniszeitplan		
	-	
	Hir	nzu Bearbeiten Löschen

Name	Geben Sie hier eine Bezeichnung für den TCP Server ein.
TCP Server	Geben Sie hier den DynDNS-Namen oder die IP Adresse des
	ICP Servers ein.
Test	Betätigen Sie die Taste "Test", um die Erreichbarkeit des TCP
	Servers zu testen.
TCP Port	Tragen Sie hier ein, über welchen Port der TCP Service
	erreichbar sein soll.



HTTP Server

ive Ansicht	Name	HTTP Server	Proxy Address	
Netzwerk				
Kamera				
System				
Video				
Audio		10		
Benutzer	Name		(<21 Zeichen)	
E-Mail	URL	http://	(<60 Zeichen) Test	
iekterkennung	HTTP Login Name		(<21 Zeichen)	
vent Server	HTTP Login Password		(<21 Zeichen)	
oigniezoitplan	Proxy Address			
eigiliszeitpiali	Proxy Login Name		(<21 Zeichen)	
	Proxy Login Password		(<21 Zeichen)	
	Proxy Port		(1 ~ 65535)	

Name	Geben Sie hier eine Bezeichnung für den TCP Server ein.
URL	Geben Sie hier die Domain ein, unter der der http-Server erreichbar ist.
HTTP Login Name	Geben Sie hier den Benutzernamen ein.
HTTP Password	Geben Sie hier das entsprechende Passwort ein.
Proxy Address	Geben Sie hier die Adresse des Proxy Servers ein über den die Kommunikation erfolgt.
Proxy Login Name	Geben Sie hier den Benutzernamen ein.
Proxy Password	Geben Sie hier das entsprechende Passwort ein.
Proxy Port	Geben Sie hier den Proxy Port, über den die Kommunikation erfolgt, ein.



SAMBA Server



Name	Geben Sie hier eine Bezeichnung für den SAMBA Server ein.
SAMBA Server	Geben Sie hier die Domain ein, unter der der SAMBA-Server erreichbar ist.
SAMBA Login Name	Geben Sie hier den Benutzernamen ein.
SAMBA Password	Geben Sie hier das entsprechende Passwort ein.
SAMBA Pfad	Geben Sie hier den Pfad ein, über den die Kommunikation erfolgt, ein.



Ereigniszeitplan

Einstellung

Vandal Dome	Einstellung Record	
Network Camera		
Live Ansicht	Name A	Ativ Typ Wochentag Start Dauer Ausgel Prefix Attion
Netzwerk		
Kamera		
System		
Video	Name	
Audio	Aktiv	O Ja ● Nein
Benutzer	Тур	O Ereignis ● Zeitplan, Intervall 60 (Sekunden)
E-Mail	Zeit an	🖬 So 🖬 Mo 🖬 Di 🖉 Mi 🖾 Do 🖾 Fr 🖾 Sa
Objekterkennung	August 2 ad doubt	Start von 0 V 0 V, Dauer 24 V 0 V ((max 168:00 Stunden))
Speichergerät	Ausgelöst durch	Sensor Active Sensorield
Aufnahmeliste	Record File Prenx	(0 ~ 20 Zeichen)
Ereignisserver		Voice Alert, Dauer <mark>5</mark> (0~86400 Sekunden)
Ereigniszeitplan		Alarm Out, Dauer <mark>5 (</mark> 0~86400 Sekunden)
	and the second se	An FTP M
	Aktion	
		An E-Mail
		An SD
		An SAMBA
		ICR Night Mode V 0 (0~86400 Sekunden)
	Hinzu	Bearbeiten Löschen
	Married States	

Im Ereigniszeitplan stellen Sie ein, wann die Alarmkontakte aktiv/scharf geschaltet sind.

Name	Hier geb	en Sie die Bezeichnung des Zeitplaneintrags ein.
Aktiv	Bestimm	en Sie hier durch anklicken von Ja oder Nein, ob der Zeitplaneintrag
	aktiv seir	n soll oder nicht.
Тур	Bestimm	en Sie hier, ob die Alarmauslösung Ereignisgesteuert oder
	Zeitplang	esteuert erfolgen soll.
Zeit an	Hier best	immen Sie, wann (Tage / Zeiten) der Eintrag aktiv sein soll.
Ausgelöst durc	h Hier stell	en Sie ein, wodurch ein Alarm ausgelöst werden soll. Sie können
	wählen z	wischen Alarmauslösung durch einen Alarmkontakt und einer
	Alarmaus	slösung durch Bewegungsalarm (siehe Menü "Objekterkennung")
Aktion	Hier wäh	len Sie, welche Aktion auf eine Alarmauslösung folgen soll.
G	60	Wählen Sie hier aus gespeicherten Positionen/Touren aus welche
		Position eine Domekamera im Alarmfall anfahren soll.
V	oice Alert	Hier stellen Sie die Dauer eines Alarmtons im Alarmfall ein.
A	larm Out	Hier stellen Sie ein, wie lang der Ausgangskontakt im Alarmfall
		aktiv (geschlossen) ist.
A	n FTP	Wenn das Menü "FTP" aktiviert ist, können im Alarmfall Bilder auf
		einen FTP Server übertragen werden



An TCP	Wenn das Menü "TCP" aktiviert ist, können im Alarmfall Bilder auf
	einen TCP Server übertragen werden
An HTTP	
An E-Mail	Wenn das Menü "E-Mail" aktiviert ist, wird im Alarmfall eine
	Nachricht per E-Mail verschickt.
An SD	Wenn das Menü "An SD" aktiviert ist, können im Alarmfall Bilder
	auf die SD-Karte in der Kamera übertragen werden
An SAMBA	
ICR	Nacht Modus
	Tag Modus
Bestätigen Sie	e mit "Speichern", um die Einstellungen zu sichern.

Record

Live Ansicht	Record File Type	Profile1 h20	54 / 1080p 🗸	
Netzwerk	Record File Prefix		(0 ~ 20 Zeichen)	
Kamera	Voralarm	5	(0 ~ 20 Sekunden)	
System	Beste Dauer	30	(1 ~ 60 Sekunden)	
Video	Max. Dateigröße	2048	(256 ~ 3072 Bytes)	
Audio				
Benutzer				
E-Mail				
Dbjekterkennung				
Speichergerät				
Aufnahmeliste				
Ereignisserver				
Ereigniszeitplan				

Record File Type	Wählen Sie hier, ob die Aufzeichnungen im AVI- oder JPEG-Format
	erfolgen sollen.
Record File Prefix	Hier geben Sie eine Bezeichnung ein, die einer automatisch generierten
	Bezeichnung der jeweiligen Aufzeichnungen vorangestellt wird.
Voralarm	Wählen Sie hier die Dauer der gespeicherten Sequenz vor dem
	eigentlichgen Alarm. Sie ist wählbar zwischen 0 und 20 Sekunden.
Beste Dauer	Wählen Sie hier die Dauer der gespeicherten Sequenz nach dem
	eigentlichgen Alarm. Sie ist wählbar zwischen 0 und 20 Sekunden.
Max. Dateigröße	Geben sie hier die maximale Größe der zu speichernden Datei ein.



ActiveX Funktionen

Durch klicken mit der linken Maustaste auf den "Werkzeugkasten" neben dem Videobild, öffnet sich ein Fenster, in dem verschiedene Kontroll- und Einstellmöglichkeiten erscheinen. Diese Option wird durch das ActiveX Steuerelement innerhalb des Microsfoft® Internet Explorer unterstützt.

Beachten Sie bitte, dass eine Netzwerkverbindung nur über den Microsoft® Internet Explorer herstellbar ist.



Folgende Funktionen werden unterstützt:

Digital Zoom	Bildausschnitte können gewählt und vergrößert werden
Snapshot	Übertragen und speichern des aktuellen Bildes
Record	Einrichten der Bildaufzeichnung und Übertragung von Livebildern auf den verbundenen PC
Volume	Einstellen der Audiofunktionen
Statistics	Anzeigen von Verbindungsdaten
About	Anzeigen von Kamerainformationen





Digitaler Zoom

Diese Funktion ermöglicht, Bildausschnitte zu wählen und vergrößert darzustellen. Wenn diese Funktion aktiviert wird, sehen Sie das Videobild als kleinere Einblendung. Innerhalb des Bildes befindet sich ein gerahmtei Ausschnitt. Dieser Ausschnitt ist frei definierbar in Größe und Position durch anfassen mit der Maus und ziehen des Rahmens bzw. bewegen des kompletten Ausschnittes im Bild. Den gewählten Ausschnitt sehen Sie im Linken Bild.



Schnappschuss

Benutzen Sie den Menüpunkt "Snapshot", um das aktuell dargestellte Bild in einem Verzeichnis auf dem lokalen PC zu speichern.

Wählen Sie über den Buttopn "Browser" einen Ordner, in den die Bilder abgespeichert werden sollen.

Betätigen Sie den Button "Snapshot". Das aktuelle Bild wird im JPEG-Format in dem gewählten Ordner abgelegt.

Wenn Sie gespeicherte Bilder betrachten wollen, öffnen Sie diese durch einen Doppelklick auf die gewünschte Datei. Das Bild wird über ein Betrachtungsprogramm (Internet Explorer oder Windows Faxanzeige) geöffnet.







Record

Wählen Sie das Menü "Record", um Bilder bzw. Sequenzen zu Ihrem PC zu übertragen.

Speicherort wählen

Betätigen Sie "Browser" und wählen Sie den Ordner, in den die Bilder übertragen werden sollen.

Aufzeichnung starten

Klicken Sie auf "Record", um mit dem Übertragen der Bilddaten zum PC zu beginnen.

Aufzeichnung stoppen

Die Übertragung und Aufzeichnung der Bilder kann durch betätigen des Buttons "Stop Rec" unterbrochen bzw. beendet werden.





Bilddaten auswerten

Nachdem Sie die Übertragung beendet haben, befinden sich die Bilddateien in dem vorher gewählten Ordner.

Wählen Sie per Doppelklick jeweils eine der Bilddateien an, um Sie auf dem Bildschirm anzuzeigen.

AVI Dateien können mit dem Windows Media Player betrachtet werden.

Beachten Sie jedoch, das mind. DirectX 9.0 installiert sein muss, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist







Volume

In diesem Menü können die Audiodaten angepasst werden. Sowohl die Lautstärke als auch die Eingangsempfindlichkeit des Mikrofoneingangs können hier verändert werden. Außerdem kann hier über die "Mute" Funktion die Audioübertragung stumm geschaltet werden.



Statistics

Hier werden aktuelle Daten zur Datenübertragung angezeigt.

/ideo	
Format:	MP4V
Resolution:	320×240
Disp V-FPS:	24.832
Data-rate:	399.93 Kbps
ludio	
Format:	G.726
3it-rate:	32000 bps
Network	
Pkts recv:	24519
lime	
Elapsed:	0D 00:07:49

About

Hier werden ActivX Informationen angezeigt.





Anleitung zur Konfiguration eines Router DIR-100 von D-Link

zum Zugriff auf den Netzwerkserver Art. Nr. 11940-POE.

Konfigurieren Sie Ihren Router zunächst so, das eine Verbindung zum Internet besteht. Lesen Sie hierzu das Handbuch der Fa. D-Link oder nehmen Sie Kontakt mit dem D-Link Support auf.

Einrichten eines Kontos bei dyndns.org

Zunächst ist bei dyndns.org ein Konto einzurichten. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Rufen Sie die Seite <u>http://www.dyndns.com</u> auf.

Klicken Sie auf "Create Account" um sich ein DynDNS Konto zu erstellen.





My Account	Create Your DynDNS Accou	nt
<u>Create Account</u>	Plassa complete the form to create your free Du	
Login	Please complete the form to create your free by	Indias Account.
Lost Password?	-User Information	
	Username:	
_	E-mail Address:	Instructions to activate your account will be sent to the e-mail address provided.
Search DynDNS	Confirm E-mail Address:	
	Password:	Your password needs to be more than 5 characters and cannot be the same as your username. Do not choose a password that is a common word, or can otherwise be easily quessed.
Search	Confirm Password:	
	Providing this information will help us to better Thanks for your help!	understand our customers, and tailor future offerings more accurately to your needs.
	How did you hear aboutus:	We <u>do not sell</u> your account information to anyone, including your e-mail address.
	Detailer	
	Details:	
	-Terms of Service Please read the accepatable use policy (AUP) a	and accept it prior to creating your account. Also acknowledge that you may only have

Geben Sie auf der nächsten Seite Ihre Daten wie: E-Mail, Benutzername, Passwort etc. an und betätigen Sie anschließend den Button "*Create Account*".

Danach erscheint die Bestätigung der Einrichtung:

A	ccount Created
Yoı	ur account, kmatzkies, has been created. Directions for activating your account
x.n	matzkies@vovideo.de. To complete registration, please follow the directions you
Yoi	u should receive the confirmation e-mail within a few minutes. Please make cer
sup	oport@dyndns.com to be delivered. If you have not received this e-mail within .
inst	tructions in the password reset e-mail will also confirm your new account.
Th	anks for using DynDNS!



Öffnen Sie jetzt Ihr E-Mail Programm. Dort haben Sie eine E-Mail von Dyndns erhalten. Klicken Sie auf den Link um Ihr Konto zu aktivieren.

```
the account creation process:

https://www.dyndns.com/account/confirm/z7jHTxwpzRiWqDFzK7dEvg
Our basic service offerings are free, but they are supported by
our paid services. See <a href="http://www.dyndns.com/services/">http://www.dyndns.com/services/</a> for a
full listing of all of our available services.
```

Nachdem Sie den Link gedrückt haben erscheint die Bestätigung über die erfolgreiche Erstellung des DDNS Kontos.



Einrichten des Dynamic DNS

Loggen Sie sich anschließend mit den von Ihnen erstellten Zugangsdaten ein.

My Account	Login
Create Account	- Arcount Login
Login	Username: Password: Login
Lost Password?	
	You must have cookies enabled to access your account. (Why Cookies?)
Search DynDNS	
Search	

Wenn Sie eingeloggt sind, wählen Sie das Menü "Services".



Betätigen Sie jetzt den Button "Dynamic DNS".

🎯 Dyn	DNS					Logged In Us- <u>My Services</u> - <u>My Cart</u> - <u>Seti</u>	
	About	Services	Account	Support	News	1	
Services	Services						
DNS Services		ty of services that h	elo enhance vour hor	ne or husiness Inter	net evnerience	We offer superior domain t	
Domain Registration	services (DNS), high qua	lity domain manager	ment, world-class e-m	ail services, web red	irection, and net	work monitoring. All of ou	
SSL Certificates	include free technical su	pport by e-mail or pl	hone where you spea	k to a highly trained	engineer rather	than a call center reading	
Mail Services							
Network Monitoring	DNS Services						
Web Redirection	• <u>Custom DNS</u> - Ou	ur dynamic and statio	c DNS management to	ool for your own dor	main		
Account Upgrades	Secondary DNS -	Add reliability to yo	ur own nameservers				
Pricing	Recursive DNS - E Dynamic DNS - A	Ensure DNS resolutio	on for your DNS querie r those with dynamic				
My Cart 👝	Static DNS - A free	Dynamic DNS - A free DNS service for those with dynamic IP addresses Static DNS - A free DNS service for those with static IP addresses					
0 items	TLD DNS - DNS fi	TLD DNS - DNS for operators of ccTLDs and gTLDs					
	Domain Registrat	ion					
Search DynDNS	Domain Registrati	ion - Register new c	lomains				
	Domain Transfer	- Escape poor qualit	y bulk sellers				
Search	Secret Registratio	<mark>on</mark> - Keep your priva	te domain contact inf	ormation out of WH	OIS		
	SSL Certificates						

🎯 Dyn	DNS					Logged In User: kmatzkies <u>My Services - My Cart</u> - <u>Settings - Log Out</u>
	About	Services	Account	Support	News	
Services	Dynamic DNS	SM				
DNS Services Custom DNS Secondary DNS Recursive DNS Dynamic DNS	The free Dynamic DNS s many domains we offer, the Internet. We provid	ervice allows you t allowing your com e this service, for u	o alias a dynamic IP ad puter to be more easi up to five (5) hostnam	dress to a static hos y accessed from var es, free to the Inte	stname in any of th rious locations on rrnet community.	ne Actions Create Hosts
Features Available Domains FAQs How-To Static DNS TLD DNS	The Dynamic DNS servic home PC so you can acc third-party <u>update client</u> more fumbling to find th tell them to visit yourna	e is ideal for a hom ess those importar <u>s</u> you can keep yo iat piece of paper v me.dyndns.org inst	e website, file server, it documents while yo ur hostname always po where you wrote dow ead!	or just to keep a po u're at work. Using binting to your IP ad n your IP address, c	onter back to your one of the availab Idress, no matter h or e-mailing all your	now often your ISP changes it. No friends every time it changes. Just
Domain Registration	More Info:					
SSL Certificates Mail Services	Features - a basic	: overview of the f	eatures offered by thi	s service		
Network Monitoring	Available Domains FAQs - frequently	a listing of doma asked questions	iins available in this ser	VICE		
Web Redirection	• How-To - steps t	o get up and runn	ing with this service			
Account Upgrades	Update Clients -	update clients that	work with this service	9		
Pricing						

Klicken Sie jetzt auf den Button "Create Host".



New Dynamic DNS SM Host			
Hostname:	dvrbeivc	. dyndns.org	~
IP Address:	91.6.148.133		
Enable Wildcard:			
Mail Exchanger (optional):		Backup MX?	
			Add Host Reset Form

Sie kommen dann zu dem Eingabebildschirm für Ihre Domain. Geben Sie zuerst den von Ihnen gewünschten Domainnamen ein. Über diesen Namen verbinden Sie sich später über das Internet mit Ihrem Digitalrekorder. Die IP Adresse wird automatische ermittelt.

Klicken Sie auf "Enable Wildcard", so dass für diese Option ein Haken gesetzt ist.

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie auf "*Add Host*", um den Eintrag zu erstellen.

Es erfolgt eine Bestätigung in der alle eingegebenen Daten zusammengefasst werden.

Verlassen Sie die Webseite dyndns.org nachdem Sie diese Bestätigung erhalten haben.



Routerkonfiguration

DDNS einrichten

Öffnen Sie das Konfigurationsmenü Ihres Routers, indem Sie die IP Adresse in die Adresszeile Ihres Webbrowsers eingeben. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Routerhandbuch.

Wenn Sie in dem Menü des Routers sind, klicken Sie auf "Tools" in der oberen Menüleiste.

Wählen Sie dann Dynamic DNS in der linken Menüleiste.

Geben Sie jetzt Ihre DynDNS Daten wie folgt ein:

DIR-100	номе	ADVANCED	TOOLS	STATUS			
ADMIN	DYNAMIC DNS						
TIME	Dynamic DNS (Domain Na	ame Service) is a method	l of keeping a domain nan	ne linked to a			
SYSTEM	changing (dynamic) IP ad dynamic IP address and t	Idress. With most Cable a	and DSL connections, you for the duration of that s	are assigned a			
FIRMWARE	aynamic ir address and e	nac address is used only		pecine connection.			
DYNAMIC DNS	With the DIR-100, you ca your DDNS server every f	an set up your DDNS ser time it receives a new W	vice and the DIR-100 will AN IP address.	automatically update			
SYSTEM CHECK	7001 00110 10.101 110.71						
SCHEDULES	Save Settings Do	on't Save Settings					
LOG SETTINGS	DDNS SETTINGS						
	Enable DDN	4S: 🔽					
	Server Addre	ss: DynDns.org 💉					
	Host Nam	ne: dvrbeivc.dyndns.org					
	Usernam	ne: Ihr Benutzername					
	Password:						
		DDNS Account Test	ting				

Setzen Sie zunächst das Häkchen bei "Enable DDNS"

Wählen Sie dann aus der Drop Down Liste den Provider DynDNS.org.

Geben Sie den Hostnamen, den Sie vorher auf der DynDNS Webseite festgelegt haben, in der Zeile HostName ein (in diesem Beispiel dvrbeivc.dyndns.org). Diesen Namen geben Sie später in der Adresszeile Ihres Webbrowsers ein, um eine Verbindung zu Ihrem Digitalrekorder über das Internet herzustellen.



Geben Sie in den Feldern Username und Passwort, die von Ihnen auf der Webseite dyndns.org gewählten Zugangsdaten ein.

Betätigen Sie im Anschluss "Save Settings" um die Daten zu speichern.

Der Router bietet die Möglichkeit die DDNS Einstellungen zu testen. Klicken Sie dazu auf den Button "DDNS Account Testing".

Verläuft dieser erfolgreich, haben sich Ihr Router und der DynDNS Server schon synchronisiert. Bei einer Fehlermeldung warten Sie bitte noch ein paar Minuten.

Port im IP Gerät

Öffnen Sie das Menü Ihres IP Gerätes. Stellen Sie dort als 2ten http Port z.B. 3434 ein.

2008.01.29	
10:34:14 0,0 MB	Camera/Device Setting System Information Recording Scheduling User Management
0	Index Camera Na IP Address HTTP Protocol Model Video I Video Video Qu Record PTZ PTZ Co
	Camer Test 192.168.0 80 1:TCP AM6121 Default 3:Double N/A
	<u>x</u>
	Enable All Camera Disable All Camera Add Camera Remove Camera
	Name: Test Model: 0406121
	Licer: admin Password:
REC	IP Address 192.168.0.242 HTTP Port: 30 Rtsp Port: 564
	G MPEG4 C Motion JPEG
	Video Size C Half C Standard C Double
	I Enable Audio □ Enable PTZ I Enable Camera
	Search View Image Detail Detect Device Update to list
	OK Cancel
-	



Virtual Server einrichten

Portweiterleitung einrichten

Um Daten zu Ihrem Digitalrekorder durchzuleiten müssen zwei Ports freigeschaltet werden. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Rufen Sie das Menü "Advanced" und anschließend das Menü "Port Forwarding" auf.

Sie müssen die Ports **80** zu Ihrem Digitalrekorder weiterleiten.

DIR-100		номе	ADVANCED	TOOLS	STATUS
PORT FORWARDING	POR	T FORWARDING	G RULES		
APPLICATION RULES	The	Port Forwarding op	tion is used to open a single	port or a range of	ports through your
ACCESS CONTROL	firew	all and redirect data	a through those ports to a si	ingle PC on your n	etwork.
WEBSITE FILTER	Sa	ve Settings	on't Save Settings		
FIREWALL SETTINGS					
ADVANCED NETWORK	10	PORT FORWAR	RDING RULES		
QOS ENGINE				Port	Traffic Type
		Name webserver1	< Application Name	Start 80]
		IP Address 192.168.0.100	Computer Name 💌	End 80	
		Name webserver2	< Application Name	Start 3434	
		IP Address 192.168.0.100	<< Computer Name 💌	End 3434	

Geben Sie unter "*Name*" einen beliebigen Namen ein.

Tragen Sie in der Zeile "*IP Address*" die IP Adresse ein, die Sie Ihrem Digitalrekorder zugewiesen haben.

Geben Sie unter "Start" und unter "End" den Port 80 ein.

Unter "*Traffic Type*" wählen Sie bitte TCP aus.

Klicken Sie auf " Save Settings" um die von Ihnen eingestellten Daten zu speichern.

Nach dem Speichern können Sie das Routermenü verlassen.

Zugriff auf Ihr IP Gerät per Browser

Öffnen Sie Ihren Internet Explorer and geben Sie in der Adresszeile den DynDns Namen sowie den Port an : http://dvrbeivc.dyndns.org:3434



Zugriff auf Ihr IP Gerät mit der VC DVR Software

Lesen Sie hierzu auch das Handbuch der Software.

Öffnen Sie die IP Einstellungen und geben Sie die Zugriffsdaten Ihres IP Gerätes ein.

Anwendung Kamera Z	leitplan	Benutzer	Extern	Camera List	
IP	meindvr.c	lyndns.tv		Kamera 1 Kamera 2	
Port	3434		Kamera 3		
Login ID	admin			Kamera 4 Kamera 5	
Passwort	XXXXX			Kamera 6 Kamera 7 Kamera 8	
Videopfad L	C:\Programme\CentaView\video\cam				
/ideobildfrequenz	25			Kamera 9 Kamera 10 Kamera 11	
Bildanzahl der Avi Datei	3000				
Schnappschußpfad	C:\Programme\CentaView\snapshot\			Kamera 12 Kamera 13	
Bewegungserkennung aktivieren	(vorher den	Bereich einstellen)	Kamera 14 Kamera 15	
Bewegungsaufnahme Interval (Sek)	20			Kamera 16	
	s Programm	ı startet			
			Verbinden		
			Bestore	OK Apply	

Nachdem Sie die Zugangsdaten eingegeben haben sollte das Bild Ihres IP Gerätes in der Software erscheinen.

11-36-04 ^m	F0.1.7006 11:36:03		00050 06-44-15
PT 2008-11-50 12:26:07			
			٠
CentaView 💿 🔳 🎫 🎫		6	

Institut für professionelle Videotechnik



Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)

VC Videocomponents GmbH Brachenfelder Str. 45 24534 Neumünster / Germany



Produktbezeichnung:

Megapixel T/N-Netzwerk-Videokuppelkamera

Typ:

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Prüfgrundlage:

Prüfvermerk:

11940-POE

Übertragung von Bilddaten

VC Datenblatt

Mustergerät von VC beigestellt

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.

Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig im Jahr: 2016

Institut für professionelle Videotechnik

Dipl. Ing. Uwe Bischk

urchgeführt von

Ihr zuständiger Service-Händler

Alle Rechte vorbehalten, auch die des Nachdrucks im Auszug, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung.