

Installations- und Betriebsanleitung

Sehr geehrter Kunde! Mit der Wahl für ein VC Produkt haben Sie sich für ein professionelles Gerät entschieden, das höchste Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise vor der Installation bzw. Inbetriebnahme genau durch, damit Sie in den vollen Genuß aller Produktvorteile kommen.

Digitaler Videorekorder

Art.Nr. 15814 Art.Nr. 15817 Art.Nr. 15819







Lesen Sie diese Installations-und Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch! Damit werden eventuelle Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch vermieden.

- Beachten Sie die am Gerät angebrachten Warnhinweise.
- Die Geräte dürfen nur in nicht explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
- Bevor Sie das Netzteil anschließen, achten Sie darauf, dass die Spannung und Stromaufnahme vom Netzteil der Spannungsangabe des Gerätes entsprechen.
- Schalten Sie die Geräte, wenn sie stark abgekühlt sind, in warmen Räumen nicht sofort ein, da die Gefahr von Kondenswasserbildung besteht.
- Achten Sie in unmittelbarer Nähe der Geräte auf ausreichende Luftzirkulation. Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein oder durch Gegenstände abgedeckt werden.
- Öffnen Sie nie das Gehäuse unter Spannung **(Stromschlaggefahr!)**. Reparaturen dürfen nur von geschulten Technikern durchgeführt werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die Sie selbst reparieren könnten.
- Schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß zu arbeiten scheint, merkwürdig riecht, Rauch aus dem Gerät kommt oder Flüssigkeiten ins Innere gelangt sind.
- Reinigen Sie die Geräte nur mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.
- Heben Sie diese Betriebsanleitung zusammen mit dem Gerät auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch die Betriebsanleitung weiter.

INHALT

1.	VOR DER INSTALLATION	3
•	1.2 BESCHREIBUNG DER RUCKSEITE	4
2.		5
2		5
5.	3.1 STATUSANZEIGE	7
	3.1 01A100AN2EIOE	7
	3.3 MAIN MENLI (HALIPTMENÜ)	
	3.4 QUICK COPY MENU (SCHNELLAUSLAGERUNG)	
	3.5 SEARCH MENU (SUCHMENÜ)	8
	3.6 DISPLAY (DARSTELLUNGSMODUS)	8
	3.7 PTZ BEDIÈNUNG	9
	3.8 DIGITAL ZOOM	10
	3.9 LOG LIST (LOGBUCH)	11
	3.10 PANIC RECORD (SOFORTAUFNAHME)	11
4.	SUCHE & WIEDERGABE	12
	4.1 ZEIT / KALENDERSUCHE	12
	4.2 PANORAMASUCHE	14
	4.2.1 BEDIENUNG	14
	4.3 EREIGNISSUCHE	15
	4.4 KOPIEREN/AUSLAGERN	17
5.	SCHNELLZUGRIFF	18
6.	KONFIGURIEREN DES DVR	20
	6.1 KAMERAMENU	20
	6.1.1 IIILE	20
	6.1.2 ADJUST	21
	6.1.3 PIZ	21
		22
	6.2 DISPLAYMENIÜ	23
	6.2 DIST EXTINE NO	24
	6.2.2 MONITOR	25
	6.2.3 SEQUENZ	
	6.2.4 SPOT	26
	6.3 SPEICHERMEDIUM	27
	6.3.1 SETUP	27
	6.3.2 FORMAT	28
	6.4 SYSTEMEINSTELLUNGEN	29
	6.4.1 DATUM/ZEIT	29
	6.4.2 MANAGEMENT	30
	6.5 ALARMMENU	31
		31
		3Z
	6.5.5 DT7 DRESET	
	6.6 BENI ITZER KONEIGI IRIEREN	
	6.6.1 BENUTZER	
	6.6.2 BENUTZERRECHTE	
	6.6.3 AUSLOGGEN	36
	6.7 KONFIGURATION DER AUFZEICHNUNG	37
	6.7.1 SETUP	37
	6.7.2 EREIGNIS	38
	6.7.3 ZEITPLAN	39
	6.7.4 PANIC	40
		44
	ט.ס.ע דעעט	43 11
7	REMOTE (FERNZLIGRIFE)	
••	7.1 WEB SERVER	
	7.1.1 VERBINDUNG ZUM WEBSERVER ÜBER BROWSER	45

	7.1.2	DVR KONFIGURATION ÜBER WEBSERVER	49
	7.1.3	WEB VIEWER (Active-X)	
7.2	AND	ROID VIEWER / iOS V	54
	7.2.1	ALLER ANFANG	54
7.3	DDN	S SERVER	
7.4	DVR	MANAGER	59
	7.4.1	INSTALLATION	59
	7.4.2	AUSFÜHREN	60
	7.4.3	LIVE VIDEO DARSTELLUNG	60
	7.4.4	VERBINDUNGSMANAGER	62
	7.4.5	LIVE VIDEO FENSTER	63
	7.4.6	WIEDERGABE	686
7.5	FILE	PLAYER (DATEIWIEDERGABE AUSGELAGERTER DATEIEN)	74
	ANHANG		
		ACTIVE X STEUERELEMENTE	76
		KOMPATIBILITÄTSMODUS EINSTELLEN	77
		EINRICHTEN EINES DYNDNS KONTOS	79

83

ROUTERKONFIGURATION

1. Vor der Installation

Lesen Sie diese Installations-und Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch! Damit werden eventuelle Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch vermieden.

Beachten Sie die am Gerät angebrachten Warnhinweise.

Die Geräte dürfen nur in nicht explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Bevor Sie das Netzteil anschließen, achten Sie darauf, dass die Spannung und Stromaufnahme vom Netzteil der Spannungsangabe des Gerätes entsprechen.

Schalten Sie die Geräte, wenn sie stark abgekühlt sind, in warmen Räumen nicht sofort ein, da die Gefahr von Kondenswasserbildung besteht.

Achten Sie in unmittelbarer Nähe der Geräte auf ausreichende Luftzirkulation. Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein oder durch Gegenstände abgedeckt werden.

Öffnen Sie nie das Gehäuse unter Spannung **(Stromschlaggefahr!)**. Reparaturen dürfen nur von geschulten Technikern durchgeführt werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die Sie selbst reparieren könnten.

Schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß zu arbeiten scheint, merkwürdig riecht, Rauch aus dem Gerät kommt oder Flüssigkeiten ins Innere gelangt sind.

Reinigen Sie die Geräte nur mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.

Heben Sie diese Betriebsanleitung zusammen mit dem Gerät auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch die Betriebsanleitung weiter.



1.1 Beschreibung der Rückseite

2. ALLER ANFANG....

2.1 Verbinden und einschalten

- Prüfen Sie, ob alle Kameras eingeschaltet sind.
- Verbinden Sie einen oder mehr Monitore mit den Videoausgängen des DVR.
- Verbinden Sie den DVR mit dem Netzteil und betätigen Sie den Netzschalter an der Rückseite des DVR.
- Folgende Bildschirmoberflächen erscheinen beim Einschaltvorgang:



 Je nachdem, welchen Monitor Sie verwenden, kann es sein, daß das Logo des startenden DVR vom Monitor aufgrund der geringen Auflösung der Grafik nicht dargestellt werden kann.



- and hofindat cich dar DVP nach dam Start i
- Im Auslieferungszustand befindet sich der DVR nach dem Start im Livebildmodus und startet direkt die Aufzeichnung (sofern eine Festplatte integriert ist).

Nach dem Bootvorgang sieht der Bildschirm folgendermaßen aus:



Um das Menü und/oder einige andere Funktionen auszuführen, müssen Sie sich in das System einloggen. Im Auslieferungszustand steht Ihnen dafür der Benutzer "ADMIN" mit dem Passwort "1234" zur Verfügung.



[Log-In]

- Log In per Fernbedienung
- Benutzen Sie die Pfeiltasten um zu dem Benutzerauswahlfeld zu gelangen. betätigen Sie die Taste "Enter" auf der Fernbedienung und wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.
- > Wählen Sie über die AUF/AB Tasten den entsprechenden Benutzer und betätigen Sie "Enter".
- > Geben Sie über die numerischen Tasten den PIN-Code ein.
- > Wenn nötig, benutzen Sie die Pfeiltasten, um über das virtuelle Keyboard den PIN-Code einzugeben.
- Benutzen Sie nach der Eingabe die Pfeiltasten, um auf dem virtuellen Keyboard zu der Taste "Enter" oder "Confirm"und betätigen Sie "Enter" (<>>) zum einloggen.



[Livemodus mit 16 Kanälen]

• Achten Sie darauf, vor dem Einschalten des Gerätes die Kameras zu installieren, damit diese während des Startvorgangs initialisiert werden können.

3. TOOL BAR

Wenn Sie den Mauszeiger an den unteren Bildrand bewegen, erscheint die TOOL BAR.

Betätigen Sie den Exit Button (127), verschwindet die TOOL BAR.

	2013/08/28 21:01:38	₽₽€	21 📢 1	ሮ 🔆	≚ Q 🖵 (₽ €	•	B
Die T	OOL BAR zeigt folge	nde Information <u>en</u>	an: Datum und	Uhrzeit, Netzwe	rk Status (B Anschlussst	aus (💶),	
Sequ	enzanzeige (🎑), H	DD Installation (🛯), Audio (💶). Außerdem be	steht die Möglichke	it, folgende Fur	nktionen/Men	üs über die
тоо	L BAR aufzurufen: Ei	nloggen/Auslogger	in das DVR-Me	enü (🙂), Setu	p Menü öffnen (), VA related r	menu button ((^(M)),
Schn	ellkopierfun <u>ktion</u> (), Suchmenü (🔍), Multibilddarst	ellungsauswahl	(모), PTZ Funktio	on (🕂), Digita	alzoom (🔍)	,
Syste	emlogbuch (🖹).							

3.1 STATUSANZEIGE

In der Statusanzeige auf dem Bildschirm werden folgende Informationen angezeigt: Uhrzeit, Datum, Netzwerkverbindung, USB Speicheranschluss, aktive Autosequenz, Festplatten, Audio.



3.2 LOG OFF (ABMELDEN)

Es gibt zwei Möglichkeiten sich aus dem System abzumelden. Manuell und automatisch.

[Abmelden über die TOOL BAR]



Betätigen Sie den blau hinterlegten Button, erscheint das LOG OFF Fenster. Der entsprechende Benutzer wird abgemeldet. Solle eine erneute Bedienung des Systems erfolgen, muß eine Anmeldung im System erfolgen. Dann wird nach Betätigung des blau hinterlegten Buttons aus dem LOGOUT Fenster ein LOGIN Fenster.

	USER ACCOUNT	
	LOG OFF	
	CANCEL	
1.1		

[automatisches Abmelden]

In der Benutzerkontensteuerung des Hauptmenüs kann für jeden Benutzer hinterlegt werden, ob eine manuelle oder automatische Abmeldung aus dem System erfolgen soll. Soll eine automatische Abmeldung erfolgen, kann hier die entsprechende Zeit eingegeben werden.

3.3 Main Menu (HAUPTMENÜ)

Betätigen Sie den Hauptmenü-Button, um das Hauptmenü zu öffnen.



3.4 QUICK COPY MENU (SCHNELLAUSLAGERUNG)

Betätigen Sie den Button mit dem Dateiordner, öffnet sich das Menü zur Schnellauslagerung. Hier können die vergangenen 10 Minuten ausgelagert/gespeichert werden.



3.5 SEARCH MENU (SUCHMENÜ)

Um bestimmte Sequenzen auszulagern/betrachten, öffnen Sie das Suchmenü. Dieses Menü kann nur von authorisierten Benutzern geöffnet werden.

2013/08/29 00:09:49	日本の	2 1 📢 1	© ✿	Q	+	€,	B	•	¢

3.6 DISPLAY (DARSTELLUNGSMODUS)

Hier wählen Sie, in welchem Modus die Kamerabilder angezeigt werden.

|--|

Sie können aus verschiedenen Möglichkeiten wählen:



- : Vollbildmodus
- : 4-fach geteilter Bildschirm.
- : 9-fach geteilter Bildschirm.
- : 16-fach geteilter Bildschirm.
- : Auto Sequenzmodus

3.7 PTZ BEDIENUNG (Kamerasteuerung)

Öffnen Sie die Oberfläche zur PTZ Bedienung, indem Sie mit der Maus das Kamerabild anwählen, welches von einer PTZ Kamera kommt. Ist kein Kamerabild hervorgehoben, öffnet sich die PTZ Oberfläche für Kamera 1.

• Unterstützt werden nur vollständig eingebundene PTZ Kameras.

2013/08/29 00:13:32	🜵 🗘 😥 i 📢 🖒 🖖	* ≓ Q ⊑ 🕂	R B O D
	[PTZ Bedien	oberfläche]	
	PTZ		x
CAMERA	PRESET	CO	NTROL
CH1 🛟	0 🗘	- ZOOM -	+
PARAMETER	SET GOTO	O FOCUS €	Э ◀ ✿ ▶
		O IRIS (

- 1: Wählen Sie die PTZ Kamera die Sie steuern möchten über die Pfeiltasten aus.
- 2: Unter Parameter werden die alle Daten angezeigt, die im PTZ Menü (6.5.5) für diese PTZ Kamera hinterlegt sind.
- 3: Wählen Sie hier eine Preset Nummer zu der Sie eine Position speichern wollen, bzw. wählen Sie hier eine Preset Nummer, welche Sie aufrufen wollen.

1

2

- 4: Sichern der aktuellen Position als Preset.
- 5: Aufrufen der zu der Preset Nummer gehörigen Position.
- 6: Wählen Sie hier die Zoom-, Focus- und Blendeneinstellungen.
- 7: Bewegen der PTZ Kamera über die Pfeiltasten in die gewünschte Position.
- 8: Schliessen des PTZ Menüs und anfahren der Home-Position.

9

5

4

3

3.8 DIGITALZOOM

Die Zoomfunktion kann sowohl über die TOOLBAR als auch mit Hilfe der Maus ausgeführt werden.

[Zoom per TOOLBAR]

Die Zoomfunktion wird entweder direkt im Vollbild oder, wenn sich das Gerät im Quadbildmodus/Splitmodus befindet, im Kamerabild von Kanal 1 ausgeführt.



Nachdem in der TOOLBAR der Button für die Zoomfunktion gewählt ist, öffnet sich das entsprechende Kamerabild als Vollbild:





: Mit Hilfe der Pfeiltasten kann der Bildausschnitt gewählt und innerhalb des Vollbildes verschoben werden.

: Über diese Taste kann ein Bildausschnitt in 5 Stufen gezoomt werden.



• Gezoomter Bildausschnitt.

[Zoom per Maus]



Durch ziehen des Mauszeigers mit gedrückter linker Maustaste wählen Sie den zu zoomenden Bereich. Klicken Sie in den gezoomten Bildausschnitt, um zum Original Bild zurückzukehren.

- Digitalzoom-Funktion wird im Live- und Wiedergabemodus unterstützt.
- Digitalzoom-Funktion wird nur im Vollbildmodus unterstützt.

3.9 LOG LIST (LOGBUCH)

Über die TOOL BAR kann das LOGBUCH aufgerufen werden.



- 1 : Zeigt die laufende Nr. der Ereignisse an (Max. 10000 werden dargestellt)
- 2 : Datum / Zeit
- 3 : Liste der Ereignisse

3.10 PANIC RECORD (SOFORTAUFNAHME)



Betätigen Sie den Button zur Sofortaufnahme mit der Linken Maustaste, Startet eine Aufzeichnung, wie zuvor im Aufzeichnungsmenü konfiguriert wurde. Ist bereits eine Aufzeichnung aktiv, wechselt diese in den Modus der konfigurierten Sofortaufzeichnung. Die Sofortaufzeichnung wird automatisch wie konfiguriert beendet und der DVR fährt fort wie vor der Sofortaufzeichnung.

1 2

4. SUCHEN & WIEDERGEBEN

4.1 ZEIT / KALENDERSUCHE

-HC	D T	/PE	RE	CORD			-	1				1	6	X													
•		Se	pten	ber.	2013				1	0000/00/00 00:00:00 CAM 3						0000/00/00 00-00-00 CAM 4											
	+^	+	-	w	1	F	S	1. 2	CAM 5			S. C.	CA	AM 6	- 18	-			CAM	7				C/	M 8		
1			3	4		6	7	0000/	00/00 00:00	00		000	0/00/	00 00	00 00			0000/0	00/00	00 00 0			000	0/00/	00 00	00 00	
8	-		10	11	12	13	14																				
15	1	5	17	18	19	20	21																				
22	2	3	24	25	26	27	28	I																			
29	3	2		2																							
								0000/	00/00 00 00 CAM 9	F00		000	0/00/ CA	/00 00 M 10	00:00			0000/0	00/00 CAM 1	00:00:0			000	0/00/ CA	00 00 M 12	00:00	
*			•	"	•	Þ	*	0000/	CAM 13 00/00 00:00	00=		000	CA 0/00/	M 14 /00 00	00:00			0000/0	CAM 1 00/00	15 00:00:0			1000	CA 0/00/	M 16	00:00	
FRO	M		20	13/09	/04	2:00	00	HOUR	0 1	2	3 4	5	6	7	8 9	10	11	12	13	14 15	16	T 17	18	19	20 2	1 22	2 2
TO		1	20	13/09	704	2:00	00	CLASS	01121314	0	alon	173	10 415161	171810	01121	20 atatsta	171819		30 Talala	lairia	9 01 1	4	0	890	121	50 14151/	तज्ञ
TAG	1				test			MICA																			are de
DEV	ICE		USB I	RONI			-																	<u></u>			HT.

- 1. Wählen Ste den Suchmodus (Search Mode) :
 - > TIME (Kalender): Aufgezeichnet Daten können über die Kalenderfunktion gesucht werden.
 - > **PANORAMA**: Die Suche erfolgt im Panorama Modus (siehe auch 4.2).
 - > EVENT (Ereignis): Die Suche erfolgt über die Ereignisliste(siehe auch 4.3).
- 2. HDD : Wählen Sie hier die Festplatte, auf welcher Sie Daten suchen.
 - > **RECORD:** Die Festplatte, auf der Aufgezeichnet wird.
 - > MIRRORING: Die Festplatte, auf der gespiegelte/gesicherte Daten gespeichert sind.
- 3. KALENDER: Tage an denen Aufzeichnungen vorhanden sind, werden in Orange dargestellt. Wählen Sie eines dieser Daten, wird die Suche weiter verzweigt in Stunde und Minute.
- 4. Darstellungsmodus wählen





- Benutzen Sie die TOOL BAR im Wiedergabemodus genau so wie im Livemodus.
- In der Einzelbilddarstellung kann die Digitalzoom Funktion aktiviert werden.
- 🔽 : Zurück zum Suchmenü.
- •

: Wiedergabe beenden und zurück zum Livebild.

• 5. PLAY CONTROL: Wählen Sie hier Wiedergabegeschwindigkeit und Richtung.



- 7: VIDEO WINDOW: Gesuchte Bilder/Sequenzen werden dargstellt/abgespielt.
- 8: Suchmenü verlassen
- 9: STUNDEN ZEITLEISTE: Zeitleiste "HOUR". Suchen Sie Daten nach der Vollen Stunde. Daten werden in Blau dargestellt.
- 10: Minuten / Sekunden Informationen.
- 11: MINUTEN ZEITLEISTE: "MIN" Suchen Sie Daten nach Minuten innerhalb der Stunde. Daten werden in Blau dargestellt.
- 12: AUFZEICHNUNGSSTATUS: Kanalgenaue Darstellung aufgezeichneter Daten zum jeweiligen Zeitpunkt in Blau.
- 13: ZWEITE AUSWAHLZEILE: Diese Zeile steht für eine weitere Auswahl zur Verfügung.

4.2 PANORAMA SUCHE



Über die Panorama-Suche können 16 Vorschaubilder - wahlweise pro Sekunde, Minute, oder Stunde - gleichzeitig in der Wiedergabeansicht dargestellt werden.

Somit ist es möglich jede Sekunde, Minute, oder Stunde ein Bild aus den aufgezeichneten Daten einzusehen. Der Vorteil dabei ist ein schneller Überblick. Außerdem wird die Suche nach Veränderungen im Bild vereinfacht

4.2.1 BEDIENUNG

- Wenn Sie den Reiter "Panorama" wählen, wechseln Sie in den "PANORAMA"-Suchmodus.
- Wenn Sie ein Datum im Kalender wählen, startet die Wiedergabe im Panoramamodus bei der ersten verfügbaren Aufzeichnung an diesem Datum.
- Wenn Sie die Stunde anklicken, in welcher Sie Bilddaten suchen, werden die Vorschaubilder in Minuten dargestellt.
- Wenn Sie die Minute anklicken, in welcher Sie Bilddaten suchen, werden die Vorschaubilder in Sekunden dargestellt.
- Über die unten stehenden Buttons können sie die Suchkriterien verändern nach Stunde, Minute, Sekunde oder der Darstellung unterhalb der Zeit.



: Die Wiedergabe erfolgt inklusive der gewählten Zeit.



Dauer der Auslagerungssequenz (from/von ~ to/bis).

CUPY	
FROM	2013/09/04 19:12:00
то	2013/09/04 19:22:00
TAG	test
DEVICE	USB FRONT -
CHANNEL	CHANNEL
	BURN

HOUR : Wählen Sie "Stunde", werden die zu dem gewählten Zeitpunkt verfügbaren Bilder in der Vorschau in Stunden dargestellt.



Wählen Sie "Minute", werden die zu dem gewählten Zeitpunkt verfügbaren Bilder in der Vorschau in Minuten dargestellt.



: I Wählen Sie "Sekunde", werden die zu dem gewählten Zeitpunkt verfügbaren Bilder in der Vorschau in Sekunden dargestellt.



: Zeigt die vorherigen Vorschaubilder an. (Bsp.: Wenn grad die Sekunden 17~33 angezeigt wurden, erscheinen nun die Sekunden 1~16).



: Zeigt die nächsten Vorschaubilder an. (Bsp.: Wenn grad die Sekunden 1~16 angezeigt wurden, erscheinen nun die Sekunden 17~33).

CHANNEL CH1 wiedergegeben.

: Der angewählte Kanal wird in der Panorama/Vorschau

4.3 SUCHE NACH EREIGNISSEN



- Wenn Sie nach Ereignissen suchen möchten, wählen Sie die Karteikarte "EVENT".
- Betätigen Sie den Reiter "Event", erfolgt die Auflistung der Ereignisse ab dem gewählten Datum.
 - Die Ereignisliste zeigt 20 Ereignisse je Seite, 25 Seiten können generiert werden (max. 500 Ereignisse)
 - Die Ereignisliste enthält bis zu 500 Ereignisse. Weitere 500 Ereignisse werden angezeigt, wenn der Suchzeitraum geändert wird und die Suche erneut gestartet.

								1									
T	IME		NOR	AMA				i.					i				0
										DATI	E/TIME				EVENT 1	TYPE	
	ID THP	е н	ECOR	D		•	PREVIEW										
•		Octo	her	2013						2011/10	01 16:31/15	- 11				6	
-	1		1	1 +		101		ADVANCED	1	2013/10	01 16:31:35	10			¥-105	5	
	m	<u>''</u>	w	-	P.			DIGITAL	4	2013/10	/01.16/31/35	9			¥~1.05	8	
		•	2		4	5		VIDEO	5	2013/10	01 16-27:50	12			¥-109		
6	7	8	9	10	11	12		PLATFORM		2011/10	01 16:27:50	11			¥-L05	6	
	1	10	1.	1.7	10					2013/10	01 16-27:50	10			V-L09		
13	14	15	10	17	18	19			100.000	2013/10	01 162750				V-1.05		
20	21	22	23	24	25	26			12.52	2011/10	01 162405				¥-L05		
-27	28	20	30	31					10	2013/10	01 16-24-05				¥-L05		
	1.0			1.24	-				10110	2013/10	01 16 24 05				V-L05		
_	-		1	1					12.	2013/10	01 16 24 05		-		¥-105		
									13	2013/10	01 162020				**105		
									14	2013/10	01 162020		_		¥-(0)		
			# I							2011/10	01 1620 19				¥-109		
									16	2013/10	01 1620 19				¥-100		
- 41	41		11			1110		-	10	2013/ 10	01 10 10 34				¥-105		
						-			10	20132 10	01 10 10 34				V-100		
									20	2013/10	01 16 16 14	10			V-105		
									allegit of a local				- 01	AV.	DECOVA	ic I	NEVT
													1000	at:	PREVIDE		INCAL
							1000	R 0 1 2									1 22 23
								SENSOR		ALL.	CH1	CH5	10		CH13		
								V-LUSS			CH2	CHo	¥ 0			S	ARCH
								MOTION			CH3	🗸 CH7 🖕	V 0		CH15		
											V CH4	CH8	V 0		CH16		
		_		_													

2

- 1. Wählen Sie ein Datum.
- 2: Vorschau: Ausgewählte Ereignisse werden im Vorschaumonitor dargestellt.
- 3. Suchergebnisse: Die Suchergebnisse werden aufgelistet.
 - > No: Nummerierung der Ereignisse. das Aktuellste erhält die Nummer 1.
 - > DATE/TIME: Zeit und Datum des Ereignisses.
 - > CHANNEL: Kanal, der mit dem Ereignis verknüpft ist.
 - > EREIGNIS TYP: Art des Ereignisses.
 - Bis zu 500 Ereignissen werden auf bis zu 25 Seiten aufgelistet.
- 4: Wählen Sie hier, welche Art der Ereignisse in der Liste erscheinen sollen.
 - > ALL: Alle Ereignisse werden dargestellt.
 - > SENSOR: Alle Ereignisse die durch Alarmkontakt ausgelöst wurden erscheinen in der Liste.
 - > VIDEO LOSS: Alle Videoausfälle werden in der Liste dargestellt.
 - MOTION DETECTION: Alle Ereignisse, die durch Bewegungsdetektion ausgelöst wurden, erscheinen in der Liste.
- 5: Suche nach Ereignissen nach Stunden/Minuten.



Ereignissuche nach Minute.

- 6: Wählen Sie hier den Kanal, nach dem in der Ereignisliste gesucht werden soll.
- 7: Ereignisliste

 \triangleright

• 8: Starten Sie hier die Suche nach den Suchkriterien, welche Sie unter den Punkten 4-7 gewählt haben.

4.4 KOPIEREN/AUSLAGERN



- FROM: Wählen Sie die Startzeit.
- TO: Wählen Sie die Endzeit.
- TAG NAME: Vergeben Sie einen Namen für den Speicherort.
- DEVICE: Wählen Sie hier den USB Port über den die Daten ausgelagert werden.
- CHANNEL: Wählen Sie hier den Kanal, dessen Bilder ausgelagert werden sollen.



: Wählen Sie die Start-/Endzeit auch in der Zeitleiste der Kalenderfunktion.

• Copystart: Die gewählte Sequenz wird kopiert.

5. QUICK MENU (SCHNELLZUGRIFF)

Betätigen Sie die rechte Maustaste im Livebild des Kanals, in dem Sie Funktionen des Menüs für den Schnellzugriff ausführen wollen.



• FREEZE ON : Betätigen Sie den Button "FREEZE ON", erscheinen die Bilder aller Kanäle als Standbild.



• FREEZE OFF: Betätigen Sie den Button "FREEZE OFF", erscheinen die Bilder aller Kanäle wieder Normal.



 PTZ: W\u00e4hlen Sie PTZ, um das PTZ Men\u00fc zu \u00f6ffnen. Beachten Sie, das PTZ Funktionen nur von authorisierten Benutzern ausgef\u00fchrt werden k\u00f6nnen.



- ZOOM: Hier aktivieren Sie den Digitalzoom. Wählen Sie mit der Maus über die Pfeiltasten den Bildausschnitt und vergrößern Sie ihn.
- Live Audio: Wählen Sie hier den gewünschten Live Audio Kanal.
- Playback: Wählen Sie PLAYBACK (Wiedergabe), um die zuvor aufgezeichneten Bilder zu betrachten. Wählen Sie dabei aus der Liste die Zeitspanne, welche Sie betrachten wollen oder ob Sie den Zeitpunkt individuell auswählen möchten (GOTO).



- Snapshot: Über diesen Button können Sie das Bild eines ausgewählten Kanals auf einen USB Stick als Bilddatei im JPG-Format speichern.
 - Schnappschuss (Sofortaufnahme) aller Kanäle: Betätigen Sie die Tasten Funktion + Display.

6. KONFIGURIEREN DES DVR

Um das Konfigurationsmenü des DVR zu öffnen, betätigen Sie den Menübutton der Toolbar.



6.1 KAMERAS EINSTELLEN

Um die vielfältigen Kameraeinstellungen vornehmen zu können, wählen Sie Kamera und betätigen Sie "ENTER".



6.1.1 TITLE

• TITLE: Bis zu 10 Zeichen können zur Beschriftung über die virtuelle Tastatur genutzt werden.

S CAMERA			
TITLE		TITLE	
	CH 1	CAM 1	
ADJUST	CH2	CAM 2	
	СНЗ	CAM 3	
DT7	CH4	CAM 4	
F 1 Z	CH5	CAM 5	
	CH6	CAM 6	
MOTION	CH7	CAM 7	
	CH8	CAM 8	
PRIVACY			
			OK EXIT

6.1.2 ADJUST (BILDEINSTELLUNG)

In diesem Menü können Sie bei jeder der angeschlossenen Kameras die Einstellungen für 'BRIGHTNESS - Helligkeit', 'CONTRAST - Kontrast', 'SHARPNESS - Schärfe' und 'SATURATION - Farbsättigung' feinjustieren.

• Die Werte können jeweils zwischen 0 – 100 eingestellt werden.

S CAMERA					
TITLE		RRIGHTNESS	CONTRAST	SHARPNESS	SATURATION
	CH1	50%	50%	50%	50%
ADJUST	CH2	50%	50%	50%	50%
V	CH3	50%	50%	50%	50%
DT7	CH4	50%	50%	50%	50%
P1Z	CH5	50%	50%	50%	50%
	CH6	50%	50%	50%	50%
MOTION	CH7	50%	50%	50%	50%
	CH8	50%	50%	50%	50%
PRIVACY					
				ОК	EXIT

6.1.3 PTZ

S CAMERA								
TITLE		ADDRESS		PROTOCOL		BAUDRAT	E	
	CH1	0	4 •	PELCO-D	-	9600	-	DETAIL
ADJUST	CH2	0	-	PELCO-D		9600		DETAIL
	CH3	0	* •	PELCO-D	-	9600		DETAIL
DT7	CH4	0	* •	PELCO-D		9600		DETAIL
	CH5	0	-	PELCO-D		9600		DETAIL
	CH6	0	*	PELCO-D		9600		DETAIL
MOTION	CH7	0	*	PELCO-D	-	9600		DETAIL
	CH8	0	-	PELCO-D	-	9600		DETAIL
PRIVACY								
						OK		EXIT

- ADDRESS: Geben Sie hier die Adresse der PTZ Kamera ein, die mit dem entsprechenden Kanal verbunden ist.
- PROTOCOL: Wählen Sie hier das Protokoll, welches auch in der PTZ Kamera eingestellt wurde.
- BAUD RATE: Stellen Sie hier die Baudrate ein, mit der eine Verbindung zur PTZ Kamera hergestellt werden soll.
- Detaillierte Eigenschaften der PTZ Kameras wie Auto Focus, Auto IRIS, P/T Geschwindigkeit, Zoom Geschwindigkeit, Focus Geschwindigkeit und Iris Geschwindigkeit können hier unter DETAIL für jeden Kanal einzeln eingestellt werden. Wählen Sie DETAIL und betätigen Sie ENTER, um dann die entsprechenden Einstellungen zu machen.
 - Beachten Sie bitte, das einige Funktionen nicht unbedingt kompatibel mit den verwendeten PTZ Kameras sein müssen.

6.1.4 MOTION (BEWEGUNG)

S CAMERA					
		SENSITIVIT	Y		
	CH1		¢	AREA SETUP	
ADULCT	CH2		\$	AREA SETUP	
ADJUST	CH3		\$	AREA SETUP	
	CH4		\$	AREA SETUP	
PTZ	CH5		\$	AREA SETUP	
	CH6		\$	AREA SETUP	
MOTION	CH7		\$	AREA SETUP	
	CH8		\$	AREA SETUP	
PRIVACY					
				ОК	EXIT

- SENSITIVITY (Empfindlichkeit): Wählen Sie hier die Empfindlichkeit zwischen 1 (niedrig) und 10 (höchste) Empfindlichkeit der Detektion.
- AREA SETUP: Wählen Sie "Area Setup", um die Felder zur Bewegungserkennung zu setzen. Blaue bzw. Grüne Felder sind für die Erkennung aktive Felder. Transparente Felder sind inaktiv. Im Auslieferungszustand sind alle Felder über das gesamte Bild aktiv.



Um schnell alle Felder zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, betätigen Sie die rechte Maustaste, um das "Motion-Menü" zu öffnen. Klicken Sie nun mit der linken Maustaste den gewünschten Button in dem Menü an.

SELECT ALL:	Alle Felder aktivieren.
DESELECT ALL	Alle Felder deaktivieren.
SAVE&EXIT	Einstellungen speichern und Menü verlassen.
CANCEL	Einstelleungen verwerfen.

Durch anklicken einzelner Felder können Sie diese aktivieren bzw. deaktivieren.



Durch ziehen mit der gedrückten linken Maustaste können mehrere Felder markiert werden, um dann über "Select all" bzw. "Deselect all" aktiviert bzw. deaktiviert zu werden.

Wenn Sie die Felder zur Bewegungserkennung eingerichtet haben, betätigen Sie SAVE & EXIT, Um die Einstellung zu sichern und zum Menü "Motion" zurückzukehren.

6.1.5 PRIVACY (Privatzone)

S CAMERA				ii.
TITLE		PRIVACY MASKING		
	CH 1	AREA SETUP		
ADJUST	CH 2	AREA SETUP		
	CH 3	AREA SETUP		
PTZ	CH 4	AREA SETUP		
	CH 5	AREA SETUP		
MOTION	CH 6	AREA SETUP		
	CH 7	AREA SETUP		
PRIVACY	CH 8	AREA SETUP		
		V		
			0K	EXIT

• **AREA SETUP**: Hier können Sie festlegen, welche Areale verdeckt dargestellt werden, um die Privatsphäre zu achten. Verdeckte Flächen werden in Grau dargestellt, durchsichtige Flächen werden ignoriert. In der Werkseinstellung ist der Gesamte Bildschirm Grau.

6.2 DISPLAY (DARSTELLUNG KONFIGURIEREN)

Öffnen Sie das Menü "Display", um die verschiedenen Darstellungsoptionen zu konfigurieren.



6.2.1 OSD

DISPLAY			
OSD	TOOLBAR DISPLAY TIME	10 SEC	
MONITOR	RECORDING MODE ICON BORDER		
SEQ.	BORDER COLOUR EVENT ICON		•
SPOT	LANGUAGE	ENGLISH	▼ OK
>		ОК	EXIT

- **TOOLBAR DISPLAY TIME**: Wählen Sie hier, ob die Bedienleiste am unteren Rand des Bildschirms nach einer gewählten Dauer ausgeblendet werden soll, oder immer eingeblendet bleibt (always on).
- CAMERA TITLE: ON Texte werden eingeblendet.

OFF Texte werden nicht eingeblendet.

RECORDING MODE ICON: ON Aufzeichnungsstatus wird am oberen rechten Bildrand jedes Kanals dargestellt.

OFF Aufzeichnungsstatus wird nicht dargestellt

BORDER: ON Kanäle werden in der Multibilddarstellung voneinander abgegrenzt.

OFF Es erfolgt keine Abgrenzung

- BORDER COLOUR: Wählen Sie hier aus der Drop down Liste die Farbe der Abgrenzung.
- EVENT ICON: ON Die Alarmauslösung wird im Bild über ein Icon angezeigt.

OFF Die Alarmauslösung wird nicht angezeigt.

- LANGUAGE: Wählen Sie hier die Menüsprache.
 - > ENGLISH / KOREAN / GERMAN / POLISH / JAPANESE / FINNISH / CHINESE / RUSSIAN

6.2.2 MONITOR

DISPLAY			
osd Monito SEQ. SPOT	ALARM POP-UP MODE ALARM POP-UP DWELL MOTION POP-UP MODE MOTION POP-UP DWELL VIDEO OUTPUT RESOLUTION	ON OF 5 SEC ON ✓ OF 5 SEC 720p	F F V OK
		ОК	EXIT

- ALARM POP-UP MODE: ON Bei Alarm wird der verknüpfte Kanal als Vollbild dargestellt.
- ALARM POP-UP DWELL: Wählen Sie hier wie lange das Alarmbild als Vollbild erscheinen soll.
- MOTION POP-UP MODE: ON Bei Alarmauslösung durch Bewegung wird der verknüpfte Kanal als Vollbild dargestellt.
- MOTION POP-UP DWELL: Wählen Sie hier wie lange das Alarmbild als Vollbild erscheinen soll.
 - > Hält die Bewegung an, wird das Bild konstant als Vollbild dargestellt.
- VIDEO OUTPUT RESOLUTION(MAIN VIDEO OUTPUT MODE): Wählen Sie hier die Auflösung, mit der das Videosignal am Videoausgang zur Verfügung stehen soll. Folgende Auflösungen stehen zur Verfügung: 1024x768 / 1280x1024 / 720p / 1080P 30Hz.
 - > OK: Bestätigen Sie die Eingaben mit OK.
 - Unterstützt Ihr Monitor keine HD-Auflösung, wählen Sie in diesem Menü die passende VGA Auflösung.
 - Wird das hochauflösende Videosigal (720p/1080p) per VGA Kabel übertragen, sollte der Monitor vor dem Einschalten mit dem DVR verbunden sein.
 - In der Werkseinstellung ist die Auflösung auf 1024x 768 eingestellt. Benutzen Sie also bitte einen Monitor der die Auflösung **1024 x 768** unterstützt.

6.2.3 SEQUENCE (AUTOM. UMSCHALTUNG)

DISPLAY			
OSD	SEQUENCE DWELL SPOT SEQUENCE DWELL	3 SEC 3 SEC	•
MONITOR			
SEQ.			
SPOT			
		ОК	EXIT

- SEQUENCE DWELL: Wählen Sie hier die Dauer, die ein Kamerabild in der Sequenz auf dem Monitor erscheint.
- SPOT SEQUENCE DWELL: Wählen Sie hier die Dauer, die ein Bild in der Sequenz auf dem Spot-Monitor erscheint.

6.2.4 SPOT

Im Spot-Modus unterstützt der DVR die Möglichkeit einzelne Kameras als Vollbild zu betrachten als auch die Multibilddarstellung zu wählen. In diesem Menü konfigurieren Sie die Einstellung des Spot-Ausgangs.

DISPLAY			
OSD	SPOT COVERT	DETAIL	
MONITOR	SPOT OPERATION MODE SINGLE MODE 4-MULTI MODE	SINGLE CH1 CH1~CH4	• •
SEQ.	9-MULTI MODE	CH1~CH9	
SPOT			
		ОК	EXIT

6.3 SPEICHER KONFIGURIEREN



6.3.1 SETUP

Konfigurieren Sie hier die Festplattenfunktion wie Aufnahmelimit, Überschreiben, HDD Typ und HDD Konfiguration.



- OVERWRITE: ON Überschreiben ist aktiviert.
- RECORDING TIME LIMIT: Geben Sie hier das maximale Aufnahmelimit ein (12Std 2 Monate).
- Einrichten der Festplatte zur Aufzeichnung: Klicken Sie die entsprechende Festplatte an und wählen Sie aus der Drop Down Liste die Funktion, welche zugeordnet werden soll.



- > RECORD: Sie können die Festplatte als Medium für die direkte Aufzeichnung auswählen.
- > MIRRORING: Sie können die Festplatte als Medium für die Spiegelung auswählen.

S.M.A.R.T: Interne Überprüfung der Festplatte.

HDD 2 S.M.A.R.T RESULT GOO	D							
	CURRENT							
RAW READ ERROR RATE	117	99	52134	Pre-fail	Always			
SPINUP TIME	98	97	0	Pre-fail	Always			
START/STOP COUNT	100	100	630	Old-age	Always			
REALLOCATED SECTOR COUNT	100	99	29	Pre-fail	Always			
SEEK ERROR RATE	72	60	56005	Pre-fail	Always			
POWER-ON HOURS COUNT	90	90	8866	Old-age	Always			
SPINUP RETRY COUNT	100	100	32	Pre-fail	Always			
POWER CYCLE COUNT	99	99	1372	Old-age	Always			
END TO END ERROR COUNT	100	100		Old-age	Always			
REPORTED UNCORRECTABLE ERROR	100	100		Old-age	Always			
REPORTED COMMAND TIMEOUTS	100	98	81	Old-age	Always			
HIGH FLY WRITES			428	Old-age	Always			
AIRFLOW TEMPERATURE	58	53	42	Old-age	Always			
HDA TEMPERATURE	42	47	42	Old-age	Always			
HARDWARE ECC RECORVED	57	38	52134	Old-age	Always			
CURRENT PENDING SECTOR COUNT	100	100		Old-age	Always			
UNCORRECTABLE SECTOR COUNT	100	100	0	Old-age	Offline			
UDMA CRC ERROR RATE	200	200		Old-age	Always			

- GOOD: Zustand der Festplatte ist gut.
- BAD: Zustand der Festplatte ist schlecht.
- Die HDD-S.M.A.R.T Information wird nicht von allen Festplatten unterstützt.

6.3.2 FORMAT

o Disk				
SETUP	HDD TYPE	RECORD	-	
		FORMAT		
FORMAT	DEVICE	FRONT TOP		
		FORMAT		
				EXIT

- HDD TYPE: W\u00e4hlen Sie hier, f\u00fcr welche Funktion die Festplatte formatiert werden soll.
 - > RECORD: Festplatte wird für Aufzeichnung formatiert/optimiert.
 - > MIRRORING: Festplatte wird für die Spiegelung/Sicherung der Daten formatiert/optimiert.
- FORMAT: Starten der Formatierung der Festplatte.
- Gerät: Bitte wählen Sie die den USB-Port der für die Auslagerung benutzt wird.
 - Der DVR unterstützt die Formatierung von externen Festplatten und USB-Sticks.
 - Beachten Sie bitte, dass nicht alle Festplatten und Laufwerke vom DVR erkannt werden und auch benutzt werden können.
- FORMAT: Starten der Formatierung eines USB Gerätes.
 - Die Dauer der Formatierung des Laufwerks kann in Abhängigkeit ihrer Kapazität differieren.
 - Beachten Sie bitte, dass bei der Formatierung alle Daten auf dem Laufwerk verloren gehen.

6.4 SYSTEM KONFIGURIEREN



SYSTEM										
DATE TIME		DATE/TIME								
MANAGEMENT	DATE FO	ZUTS/U9, RMAT	05	22.49.2	<u>Y</u>	YYY/M	M/D	D	~	
SOUND	TIME FOR	'MAT < TIME SER'	/ER		24	1 HOUR poc	l.ntp	.org		
	ADJUST F	PERIOD	GM	T+09:00		F	1		•	
	D.S.T			🖌 OFF		u, .c.				
	TO FROM	JAN FEB	•	1ST 2ND	•	sun Mon	•	1 AM 2 AM	•	
								ОК		EXIT

6.4.1 DATE/TIME (ZEIT/DATUM)

- DATE&TIME: In diesem Menü können Sie alle nötigen Einstellungen vornehmen, die Zeit und Datum betreffen.
 - Beachten Sie bitte, nach Änderungen den Button (<u>APPLY</u>) zur Bestätigung der Daten zu betätigen.
 - Formatieren Sie die Festplatte nach dem Einstellen bzw. Ändern des Datums und der Uhrzeit, um Wiedergabefehler zu vermeiden.
- DATE FORMAT: Gibt an, in welchem Format das Datum angezeigt wird.
 - YYYY/MM/DD(voreingestellt), MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
- TIME FORMAT: Gibt an, in welchem Format die Zeit angezeigt wird.
 - 24 Hour(voreingestellt), AM/PM
- NETWORK TIME SERVER SETUP: Ist der DVR mit dem Internet verbunden, können Sie Zeit und Datum über einen NTP Server synchronisieren.
 - voreingestellter Server: pool.ntp.org
- ADJUST PERIOD (INTERVAL): W\u00e4hlen Sie hier das Intervall, in dem die Synchronisation mit dem NTP Server erfolgen soll.
- TIME ZONE SETUP: W\u00e4hlen Sie hier die Zeitzone passend zu der Region, in welcher der DVR installiert ist.
- D.S.T: ON Zeit wird automatisch im Herbst und Frühjahr umgestellt.
 - > FROM: Start der Sommerzeit
 - > END: Ende der Sommerzeit

6.4.2 MANAGEMENT



SYSTEM INFORMATION: Wählen Sie "INFO", um weitere Informationen über das Gerät zu erhalten.

			x
	1.0816	ST2000VM003-1CT164 /SC23	
	WH-H3		
	1.1.B.C		
	NTSC		
AVAILABLE CAPACITY	1903840 MB / 1907728 MB		
AVAILABLE TIME	0 DAY 0 HOUR/ 0 DAY 0 HOUR		
	192.168.0.200		
	00:0A:2F:00:29:D2		
	kddns.icam.co.kr		
	9000		
	80		
	1948 RPM		
	27 °C / 80.6 °F		

- SYSTEM NAME: Hier können Sie dem DVR eine Bezeichnung/Namen geben. Diese kann bis zu 15 Zeichen enthalten. Die Bezeichnung ist in Alarm-E-Mails zur besseren Identifizierung des Standortes enthalten.
- F/W UPGRADE: Kopieren Sie die neueste Firmware auf einen USB Stick und verbinden Sie diesen mit der entsprechenden Schnittstelle des DVR. Betätigen Sie nun den Button "Upgrade". Unterbrechen Sie den Updatevorgang keinesfalls, da dies eine Beschädigung des DVR zur Folge haben kann.
- FACTORY DEFAULT: Betätigen Sie den Button "LOAD", um das Gerät in die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- SYSTEM DATA: Über "Save" kann die Konfiguration auf einen USB Stick geladen werden. Über "Load" kann eine Konfiguration auf ein gleiches Gerät übertragen werden.
 - 4-Kanal DVR: Benutzen Sie für ein Firmware Update den USB Port an der Vorderseite.
 - 16ch DVR: Benutzen Sie f
 ür ein Firmware Update den <u>unteren</u> USB Port an der Vorderseite.
- VIDEO STANDARD: W\u00e4hlen Sie hier das Videosystem der angeschlossenen Kameras (PAL/NTSC).
 - Wird der Videostandard gewechselt, ist ein Neustart des Gerätes notwendig.
- AUTO LOGIN (PASSWORD): Wählen Sie, ob eine Passwortabfrage erfolgen soll oder nicht.
 - Wenn Benutzerrechte begrenzt werden sollen muß ein Benutzer mit Passwortabfrage angelegt werden.

6.5 KONFIGURIEREN DES ALARMMENÜS

Hier werden die Alarmeingänge, die Alarmausgänge, Buzzer Ausgänge, E-Mail Versand und PTZ Voreinstellungen konfiguriert.



6.5.1 ALARM INPUT (ALARMEINGÄNGE)

🚊 EVENT						
ALARM INPUT		OPERATION		TYPE		TEXT
	CH1	DISABLE		N/0		ALARM1
	CH2	DISABLE	-	N/0		ALARM2
UUTFUT	CH3	DISCE		N/0		ALARM3
BUZZER	CH4	DISABLE		N/0		ALARM4
OUTPUT	CH5	DISABLE		N/0		ALARM5
	CH6	DISABLE		N/0		ALARM6
E-MAIL	CH7	DISABLE		N/0		ALARM7
	CH8	DISABLE		N/0		ALARM8
PTZ PRESET						
					Ok	K EXIT

Konfigurieren der Alarmeingänge:

- OPERATION: Wählen Sie ob ein Alarmeingangskontakt aktiv ist oder nicht.
 - > DISABLE: Der Alarmeingangskontakt ist nicht aktiv.
 - > ENABLE: Der Alarmeingangskontakt ist aktiv.
- TYPE: Wenn die Alarmeingänge aktiviert sind gilt:
 - > N/O: Der Alarmeingangskontakt ist im Ruhezustand offen.
 - > N/C: Der Alarmeingangskontakt ist im Ruhezustand geschlossen.
- TEXT: Beschriften Sie hier über die virtuelle Tastatur den entsprechenden Kanal..

ALARM INPUT	ALARM OUT	RELAY 1	- OPERATION	ENABLE	-
ALARM OUTPUT	MODE TYPE	TRANS. NONE	→ DURATION → HDD EVENT	5 SEC	FF
BUZZER		ALARM	V-LOSS	MOTION	
OUTPUT	СН1 СН2				
E-MAIL	СНЗ				
PTZ	сн4				
PRESET	СН6 СН7				
	СН8				
			OI	ĸ	EXIT

6.5.2 ALARM OUTPUT SETUP (ALARMAUSGÄNGE)

- ALARM OUT : Wählen Sie hier das Ausgangrelais, welches Sie konfigurieren möchten.
- OPERATION: Wählen Sie hier ob das Alarmausgangsrelais grundsätzlich bei Alarmauslösung aktiv ist oder nicht.
 - DISABLE: Relais ist nicht aktiv.
 - > ENABLE: Relais ist bei Alarmauslösung aktiv.
- MODE: W\u00e4hlen Sie hier den Modus des Alarmausgangs.
 - > TRANSPARENT: Alarmrelais ist aktiv, bis das Ereignis beendet ist.
 - > LATCHED: Alarmrelais ist aktiv für die unter Duration eingestellte Dauer.
- DURATION: Wählen Sie hier, für wie lange das Alarmrelais bei Alarmauslösung aktiviert sein soll.
- TYPE : Wählen Sie her die Richtung des Alarmausgangskontaktes.
 - N/O (Normal offen): Im Ruhezustand ist der Kontakt offen und wird bei Alarmauslösung geschlossen.
 - N/C (Normal geschlossen): Im Ruhezustand ist der Kontakt geschlossen und wird bei Alarmauslösung geöffnet.

Wählen Sie nun, bei welchen Ereignissen eine Alarmierung über das Alarmausgangsrelais erfolgen soll:

- HDD EVENT: ON Summer ertönt bei HDD Ereignis.
- ALARM: Ist ein Feld "abgehakt", ertönt der Summer bei Alarmauslösung durch Alarmkontakt.
- VIDEO LOSS: Ist ein Feld "abgehakt", ertönt der Summer bei Alarmauslösung durch Videosignalausfall.
- MOTION: Ist ein Feld "abgehakt", ertönt der Summer bei Alarmauslösung durch Bewegung.

6.5.3 BUZZER OUTPUT SETUP (SUMMER)

			101		
ALARM INPUT ALARM	OPERATION MODE	ENABLE TRANS.	HDD EVENT DURATION	S SEC	
OUTPUT		ALARM	V-LOSS	MOTION	
	СН1 СН2 СН3				
E-MAIL	СН4 СН5	-			
PTZ PRESET	CH6 CH7 CH8				
			С	ж ех	ат

- OPERATION: Wählen Sie hier ob der Summer grundsätzlich bei Alarmauslösung aktiv ist oder nicht.
 - > DISABLE: Summer ist nicht aktiv.
 - > ENABLE: Summer ist bei Alarmauslösung aktiv.

Wählen Sie nun, bei welchen Ereignissen eine Alarmierung über den Summer erfolgen soll:

- HDD EVENT: ON Summer ertönt bei HDD Ereignis.
- MODE: Wählen Sie hier den Modus des Summerausgangs.
 - > TRANSPARENT: Summer ertönt, bis das Ereignis beendet ist.
 - > LATCHED: Summer ertönt für die unter Duation eingestellte Dauer.
- DURATION: Wählen Sie hier, für wie lange der Summer bei Alarmauslösung ertönen soll.
- ALARM: Ist ein Feld "abgehakt", ertönt der Summer bei Alarmauslösung durch Alarmkontakt.
- VIDEO LOSS: Ist ein Feld "abgehakt", ertönt der Summer bei Alarmauslösung durch Videosignalausfall.
- MOTION: Ist ein Feld "abgehakt", ertönt der Summer bei Alarmauslösung durch Bewegung.

6.5.4 E-MAIL EINSTELLUNGEN



- NOTICE: Wählen Sie hier "ON", wenn Sie bei einem Ereignis eine E-mail verschicken wollen.
- SETUP CHANGE: Eine Email wird bei Veränderung der Konfiguration des DVR verschickt.
- HDD EVENT: Eine Email wird bei Ereignissen -dieFestplatte betreffend- verschickt.
- REBOOT: Eine Email wird beim Bootvorgang des DVR verschickt.
- ALARM: Eine Email wird bei Alarm durch Kontaktauslösung verschickt.
- VIDEO LOSS: Eine Email wird bei Alarm durch Videoausfall verschickt.
- MOTION: Eine Email wird bei Bewegungsalarm verschickt.

ALARM NPUT		T				DISAE	LE	
ALARM		ALARM		V-LOSS		N	OTION	
DUTPUT		0	÷	0	\$			¢
8177ER		0	÷	0	¢		0	¢
OUTPUT		0	¢	0	¢			¢
		0	\$	0	¢		0	¢
		0	÷	0	÷		0	÷
	СН6	0	÷	0	¢		0	¢
	CH7	0	÷	0	¢		0	¢
PRESET 💊	СНВ 📗	0	÷	0	0		0	¢

6.5.5 PTZ PRESET

Hier können Positionen programmiert werden, die bei Alarm angefahren werden.

- PTZ CAMERA: Wählen Sie hier die PTZ Kamera, für die eine Einstellung vorgenommen werden soll.
- OPERATION: Wählen Sie hier, ob bei Alarmauslösung eine Aktion ausgelöst werden soll.
- DISABLE: PTZ ist nicht aktiv.
- ENABLE: PTZ ist aktiv.
- ALARM PRESET: Die PTZ-Kamera fährt die voreingestellte Position bei Auslösung eines Sensoralarms an.
- V-LOSS PRESET: Die PTZ-Kamera fährt die voreingestellte Position bei Videosignalausfall an.
- MOTION PRESET: Die PTZ-Kamera f\u00e4hrt die voreingestellte Position bei Ausl\u00f6sung eines Bewegungsalarm an.
6.6 CONFIGURING USER (Benutzer konfigurieren)



6.6.1 REGISTER

Im Auslieferungszustand ist nur der Benutzer ADMIN mit dem Passwort 1234 aktiv.

Es können maximal 8 Benutzerkonten mit voneinander unabhängigen Rechten eingerichtet werden.



Betätigen Sie den Button "ADD", um einen neuen Benutzer zu konfigurieren und hinzuzufügen.

Es besteht die Möglichkeit, bestehende Benutzerkonten zu modifizieren. Betätigen Sie die Taste "Enter", wenn der entsprechende Benutzer blau hinterlegt ist. Das Feld zum editeren der Benutzerrechte erscheint.

🔔 USER	-		
REGISTER	USER ID ADMIN	E-MAIL	SEND E-MAIL
LOGOUT	USER ID PASSWORD E-MAIL EMAIL SEND	ON OFF	
	SAVE	CANCEL	
			ADD

- USER ID: Geben Sie hier einen über das virtuelle Keyboard einen Benutzernamen ein. (Max. 10 Zeichen)
- PASSWORD: Geben Sie hier ein Passwort über die virtuelle Tastatur ein. (Max. 8 Zeichen)
 - HINWEIS: Betätigen Sie "Clear"auf dem virtuellen Keyboard, um das existierende Passwort zu löschen.
- E-MAIL: Geben Sie hier die Email-Adresse des Benutzers ein, falls Benachrichtigungen per Email gewünscht sind.
- E-MAIL SEND: Aktivieren Sie hier diesen Dienst f
 ür den Benutzer.
 - HINWEIS: Maximal 8 Benutzerkonten können eingerichtet werden.
 - HINWEIS: Es können alle Benutzerkonten außer dem "ADMIN" gelöscht werden.

REGISTER	AUTHORITY	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE
	SEARCH&PLAY					
UTH.	COPY					
	PTZ CONTROL					
ACOUT	POWER OFF					
UGOUT	CAMERA	DETAIL	DETAIL	DETAIL	DETAIL	DETAIL
				ОК		EXIT

6.6.2 USER AUTHORITY (BENUTZERRECHTE)

Konfigurieren Sie hier die Benutzerrechte.

- Search & Play : Benutzerrecht zum Suchen und Wiedergeben von Aufzeichnungen.
- Backup : Benutzerrecht zum Auslagern von Aufzeichnungen
- Power OFF : Benutzerrecht zum Ausschalten des DVR.
- Camera: Benutzerrecht zum Darstellen und Ansehen der Kamerabilder.
 - > Detail: Hier wählen Sie die entsprechenden Kameraeingänge, die dem Benutzer zur Verfügung stehen.

6.6.3 LOG-OUT

S USER			
REGISTER	AUTO LOGOUT DURATION	ON OFF	•
AUTH.			
LOGOUT			
		>	
		ОК	EXIT

- AUTO LOGOUT: Wählen Sie hier "ON", wenn ein automatisches LOGOUT aus dem Menü erfolgen soll.
- DURATION: Wenn Sie "ON" gewählt haben, wählen Sie aus der Drop Down Liste die Zeit, nach der ein LOGOUT erfolgen soll (in 1 10 Min).

6.7 KONFIGURIEREN DER AUFZEICHNUNG

Um die Aufzeichnungsoptionen zu konfigurieren, wählen Sie RECORD und betätigen Sie ENTER.



6.7.1 SETUP (AUFZEICHNUNGSEINSTELLUNGEN)

🐯 . RECORD								2		
SETUP		RECORD								
		SIZE		FPS		QUALITY		AUD		
EVENT	ALL	25%		0		LOW		V ON	OFF	
	CH 1	960x480		30		SUPER		🗸 0N 🗌	OFF	-
	CH2	960x480		30		SUPER		🗸 0N [OFF	-
SCHEUULE	CH3	960x480		30		SUPER		V 0N	OFF	-
	CH4	960x480		30		SUPER		V 0N	OFF	-
PANIC	CH5	960x480		30		SUPER		V 0N	OFF	-
	CH6	960x480		30		SUPER		V ON	OFF	-1
MISC.	CH7	960x480		30		SUPER		V 0N	OFF	-
	CH8	960x480		30		SUPER		V 0N	OFF	-1
								1/2		
							÷.			
						ОК		E	XIT	

- SIZE: Wählen Sie hier aus den folgenden Möglichkeiten, in welcher Auflösung die Bilder aufgezeichnet werden sollen:
- > FULL HD(1080p) : 1920x1080 / 1920x544 / 960x544
- > HD(720p) : 1280x720 / 1280x360 / 640x360
- > Analog(SDI) : 944x480 / 944x240 / 472x240
- > ALL: Diese Auflösung für alle Kanäle übernehmen.
- FPS: Hier können Sie die Bildrate einstellen: 0 / 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / 10 / 15 /30 im NTSC Modus oder 0 / 1 / 2 / 4 / 5 / 7 / 10 / 13 / 25 im PAL Modus.
- QUALITY : W\u00e4hlen Sie hier die Aufzeichnungsqualit\u00e4t: Low (niedrig) / Standard (Standard) / High (Hoch) / Highest (H\u00f6chste) / Super
 - > Niedrig : 2Mbps / Standard : 3Mbps / Hoch : 4Mbps / Höchste : 5Mbps / Super : 6Mbps
 - > AUDIO: Wählen Sie "ON", um Audiodaten aufzuzeichnen.

6.7.2 EVENT (EREIGNISAUFZEICHNUNG)

RECORD												
SETUP		MC	MOTION EVENT			ETC EVENT						
		FPS		QUALIT	Y	FPS		QUALIT	Y	AUI		
EVENT	ALL	0		LOW		0		LOW		V ON	OFF	
	CH 1	13		HIGH		13		HIGH		🗸 on [OFF	4
	CH 2	13		HIGH		13		HIGH		🗸 0N [OFF	•
SCHEDULE	CH 3	13		HIGH		13		HIGH		V ON	OFF	•
	CH 4	13		HIGH		13		HIGH		V ON	OFF	•
PANIC	CH 5	13		HIGH		13		HIGH		V ON	OFF	-
	CH 6	13		HIGH		13		HIGH		V ON	OFF	-
MISC.	CH 7	13		HIGH		13		HIGH		V ON	OFF	
	CH 8	13		HIGH		13		HIGH		V ON	OFF	-
								OK			EXIT	

- MOTION EVENT: Konfigurieren Sie hier die Auzeichnungseinstellungen bei Bewegungsdetektion.
- ETC EVENT: Konfigurieren Sie hier die Auzeichnungseinstellungen bei Alarm / V-Loss (Videosignalausfall).
 - FPS: Hier können Sie die Bildrate einstellen: 0 / 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / 10 / 15 /30 im NTSC Modus oder 0 / 1 / 2 / 4 / 5 / 7 / 10 / 13 / 25 im PAL Modus.
 - QUALITY: Wählen Sie hier die Aufzeichnungsqualität: Low (niedrig) / Standard (Standard) / High (Hoch) / Highest (Höchste) / Super
 - > Audio: Wählen Sie "ON", um Audiodaten aufzuzeichnen.
 - Die Auflösung der Ereignisaufzeichnung entspricht der Auflösung, die in der kontinuierlichen Aufzeichnung gewählt ist.

6.7.3 SCHEDULE (ZEITPLAN)

🛞 RECORD																		
SETUP	TYPE	NO	REC	ORD			TUC		WED	Ť	ті	111	1	EDI		cA	•	
EVENT		0 1 2	3	4 !	5 6	7	8 9	10 1	1 12	13 1	4 15	10	7 18	19 :	20 2	3F 1 22 7	23 24	
SCHEDULE	CH1 CH2 CH3 CH4																	
PANIC	CH5 CH6 CH7 CH8																	
MISC.																		
								[(ЭК		1		E	XIT		

- Daily(TÄGLICH): Konfigurieren Sie hier einen Tag und nutzen Sie den Plan täglich.
- Weekly(WÖCHENTLICH): Konfigurieren Sie hier 7 Tage und nutzen Sie den Plan.
- Wählen Sie die Option Täglich/Wöchentlich im Menü RECORD-> MISC.
- DAYLY: Konfigurieren Sie die Aufzeichnungsart je Stunde und Kanal. Diese Konfiguration ist für den Fall das der selbe Zeitplan unabhängig vom Wochentag gebraucht wird.
- WEEKLY: Konfigurieren Sie die Aufzeichnungsart je Stunde, je Kanal und Wochentag. Diese Konfiguration ist für den Fall das für jeden Wochentag ein separater Zeitplan benötigt wird.
- TYPE: Wählen Sie im Drop Down Menü aus 8 verschiedenen Aufzeichnungsmöglichkeiten:

	NO RECORD NO RECORD CONTINUOUS RECORD MOTION RECORD ALARM RECORD CONTINUE & MOTION RECOR CONTINUE & ALARM RECOR MOTION & ALARM RECORD CONTINUE & MOTION & ALA	D D RM RECORD
۶	No record.	Keine Aufzeichnung
۶	Continuous record	Kontinuierliche Aufzeichnung
۶	Motion record.	Bewegungsgesteuerte Aufzeichnung
۶	Alarm record	Alarmgesteuerte Aufzeichnung
۶	Continuous & Motion Record	Kontinuierlich + Bewegungsgesteuert
۶	Continuous & Alarm Record	Kontinuierlich +Alarmgesteuert
۶	Motion & Alarm Record	Bewegungsgesteuert + Alarmgesteuert

Continuous & Motion & Alarm Record

Kontinuierlich + Bewegungs- + Alarmgesteuert

- HINWEIS: W\u00e4hlen Sie im Men\u00fc MISC. (DIVERSES), welcher Zeitplanmodus aktiv sein soll. Daily(T\u00e4glich) oder Weekly(W\u00f6chentlich).
- HINWEIS: Die Zeitplaneinstellungen können per Drag and Drop mit der linken Maustaste kopiert werden.

6.7.4 PANIC (SOFORTAUFZEICHNUNG)

Im Modus Sofortaufzeichnung hat diese Funktion Vorrang vor allen anderen. Der DVR zeichnet kontinuierlich alle Kameras auf, wie in diesem Menü konfiguriert.

🛞 RECORD										
SETUP		PANIC RECORD								
		SIZE		FPS		QUALITY		AUD	10	
EVENT	ALL	25%		0		LOW		V ON	OFF	
	CH 1	960x480		30		SUPER		V 0N	OFF	4
SCHEDULE	CH2	960x480		30		SUPER		V ON	OFF	•
	CH3	960x480		30		SUPER		V ON	OFF	4
	CH4	960x480		30		SUPER		V ON	OFF	4
PANIC	CH5	960x480		30		SUPER		V ON	OFF	
	CH6	960x480		30	-	SUPER	-	V ON	OFF	-
MISC.	CH7	960x480		30		SUPER		V ON	OFF	-
	CH8	960x480		30	-	SUPER		V 0N	OFF	-4
>								1/2		
						ОК		E	XIT	

- SIZE: Wählen Sie hier aus den folgenden Möglichkeiten, in welcher Auflösung die Bilder aufgezeichnet werden sollen:
- Resolution: FULL HD(1080p) : 1920x1080 / 1920x540 / 960x540
- HD(720p) : 1280x720 / 1280x360 / 640x360
- Analog(SDI): 960x480 / 50%: 960x240 / 25%: 480x240
- ALL: Diese Auflösung für alle Kanäle übernehmen.
 - Die Auflösung repräsentiert immer das Verhältnis der Eingangsauflösung zur Aufzeichnungsauflösung,
 da sowohl 720P Kameras als auch 1080P Kameras in das System eingebunden werden können.

6.7.5 MISC (DIVERSES)

RECORD			
SETUP	Schedule mode PRE-Event recording time	WEEKLY 5 SEC	.
EVENT	Post-event recording time Panic recording	5 SEC ENABLE	~
SCHEDULE	Panic recording time Mirroring	5 MIN	
PANIC		ALL EL FOR MIRRORING	
MISC.	ALL CH1 CH CH5 CF	12	
, The second sec			
		ОК	EXIT

- SCHEDULE MODE: Zeitplanmodus. DAILY (täglich): Der Zeitplaneintrag für eines Tages gilt für alle Tage gleichermaßen. WEEKLY (wöchentlich): Jeder Tag der Woche hat einen eigenen Zeitplan.
- PRE-EVENT RECORDING TIME: Voralarmbilder. Werden nicht kontinuierlich Bilder aufgezeichnet, wird hier die Dauer eingegeben, für die Bilder, welche vor dem Alarm aufgezeichnet werden, gespeichert werden.
- POST-EVENT RECORDING TIME: Geben Sie hier die Dauer einer Aufzeichnung nach Alarmauslösung ein.
- MIRRORING: Spiegelung. Aktivieren Sie hier die Spiegelungsfunktion falls gewünscht. Diese Funktion dient der Datensicherung und ermöglicht die gleichzeitige Speicherung von Bilddaten auf 2 Festplatten im Gerät.
 - > ON: Spiegelungsfunktion ist aktiv. Wählen Sie unter "MIRRORING TYPE" die Art der Spiegelung.
 - ✓ EVENT: Nur Ereignisaufzeichnungen werden auf der zweiten Festplatte gesichert.
 - ✓ ALL: Alle Daten werden auch auf der zweiten Festplatte gespeichert.
 - > OFF: Spiegelungsfunktion ist "Aus".
- SELECT CHANNEL FOR MIRRORING: Wählen Sie hier, welche Kanäle auf eine zweite HDD gespiegelt werden sollen.
 - > All: Alle Aufzeichnungen werden gespiegelt.
 - > Kanal 1~16: Nur die Aufzeichnungen der ausgewählten Kanäle werden gespiegelt.

6.8 NETZWERK - KONFIGURATION

Um die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren, markieren Sie den Menüpunkt NETWORK (bzw. Netzwerk) und klicken anschließend auf ENTER.



6.8.1 IP SETUP

IP SETUP	DHCP	ON V OFF	
DDNS E-MAIL	IP ADDRESS GATEWAY SUBNET MASK 1ST DNS SERVER 2ND DNS SERVER DVR PORT WEB SERVER PORT MAX TX SPEED	192.168.123.59 192.168.123.254 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 9000 80 8192 KBYTE<	
		ОК	EXIT

- DHCP: Wenn DHCP aktiviert ist (ON), kann dem Rekorder automatisch eine IP-Adresse vom Router, bzw. DHC P-Server, zugeteilt werden. Wenn die Funktion deaktiviert ist (OFF), müssen in dem Rekorder die nötigen Netzw erkinformationen manuell eingetragen werden.
- IP ADDRESS: Wenn DHCP deaktiviert ist, kann hier die IP-Adresse eingetragen werden.
- GATEWAY: Wenn DHCP deaktiviert ist, kann hier der Gateway eingetragen werden.
- SUBNET MASK: Wenn DHCP deaktiviert ist, kann hier die Subnetmaske eingetragen werden.
- 1ST DNS SERVER: Wenn DHCP deaktiviert ist, kann hier der 1. DNS Server eingetragen werden.
- 2ND DNS SERVER: Wenn DHCP deaktiviert ist, kann hier der 2. DNS Server eingetragen werden.
- DVR PORT: Der Port, der für den Netzwerkzugriff speziell Software, benötigt wird.
- WEB SERVER PORT: Der Port, der für den Netzwerkzugriff über den Browser benötigt wird.
- MAX TX SPEED: Spezifiziert die maximale Bandbreite f
 ür die Übertragung des Netzwerkzugriffs.

6.8.2 DDNS

IP SETUP DDNS E-MAIL	DDNS DDNS SERVER AUTO DDNS	ON O dynamicmv.co OFF	FF m v	
			ОК	EXIT

Sie benötigen das Menü "DDNS" nur dann, wenn eine direkte Verbindung zu einem DSL-Anschluß erfolgt und kein Router an dem Anschluß genutzt wird. Wenn Sie einen Router benutzen und einen Account bei DynDNS einrichten, achten Sie darauf, dieses Menü zu deaktivieren.

Hinweis

Wir empfehlen den Einsatz eines Routers:

Nach Zuweisung einer neuen IP Adresse durch den Provider (erfolgt mind. einmal pro Tag) erfolgt eine automatische Anmeldung im WAN. Weiterhin kann dieser DSL-Anschluß bei Verwendung eines Routers auch von weiteren Teilnehmern parallel genutzt werden.

43

6.8.3 E-MAIL

IP SETUP	USE DEFAULT SEVER	VON OFF	
	server Port Security	smtp.dynamicmv.com 25 ON VFF	
	user Password From	test ******	
	test e-mail		TEST
		ОК	EXIT

- USE DEFAULT SERVER: Diese Einstellung ist in Deutschland ohne Funktion und sollte auf OFF stehen.
- SERVER: Der SMTP E-Mail Ausgangsserver für den Versand von E-Mails.
- PORT: Die Port-Ausgangsnummer die der SMTP Server nutzt.
- SECURITY: Muss auf ON stehen, wenn der SMTP-Account eine Benutzer- und Passwortabfrage benötigt.
- USER: Benutzername des SMTP-Kontos.
- PASSWORD: Passwort des SMTP-Kontos.
- FROM: E-Mail Adresse von welcher die E-Mail (passend zum SMTP-Konto) geschickt werden soll.
- TEST E-MAIL: E-Mail Adresse an die eine Test-E-Mail geschickt werden soll.
- TEST: Bei Betätigen des Buttons TEST wird die Test-E-Mail gesendet.
 - 1. Um die E-Mail Funktion nutzen zu können, muss das Benutzermenü (User) und das Alarmmenü (EVENT/SENSOR) entsprechend konfiguriert sein.

7. REMOTE (Fernzugriff)

7.1 WEBSERVER

Der Rekorder verfügt über einen integrierten Webserver, welcher zwei Dienste anbietet:

1.Zugriff auf die Einstellungen zur Fernkonfiguration.

2.Zugriff mit dem Browser (Internet Explorer) über ActiveX-Steuerelemente.

Über den Fernzugriff ist die Liveansicht, Konfiguration, sowie die Suche, Wiedergabe und PTZ-Funktion möglich.

	Minimum	Emotoblog				
	IVIIIIIIIUIII	Empionien				
Betriebssystem	Windows XP	Windows 7				
CPU	Core2Duo @2.53GHz oder gleichwertig	Core i5 @3.3GHz oder höher				
Arbeitsspeicher	1 GB	2 GB				
Videokartenspeicher	512MB	512MB				
HDD Kapazität	50MB	2GB				
VGA Auflösung	1280x1024x16	1920x1080x32				
Direct-X	DirectX 7.0	DirectX 9.0c				
Netzwerk	Ethernet 10/100B-TX					

[Minimale & empfohlene Spezifikation des PC]

7.1.1 Verbindung zum WEBSERVER über Browser

Geben Sie die IP-Adresse des Rekorders in die Adresszeile des Internet Explorers ein und bestätigen Sie mit der Enter-Taste.

Ist Port 80 als HTTP Port in den Netzwerkeinstellungen des DVR (IP-Setup) eingetragen,reicht es, die IP Adresse in die Adresszeile des Internet Explorers einzutragen

Ist z.B. Port 1024 als HTTP-Port eingetragen, muss neben der IP Adresse, durch einen Doppelpunkt getrennt, der Port in die Adresszeile des Internet Explorers eingetragen werden.



Folgendes wird im Browser angezeigt:



- 1: Adresszeile des Browsers
- 2: Geben Sie hier das Administrator-Passwort ein und klicken Sie auf "LOGIN", wenn Sie zu dem Konfigurationsmenü der Einstellungen des DVR wechseln möchten. (Dieser Zugriff ist nur dem Administrator möglich.)
- 3: Klicken Sie auf "ActiveX Web Viewer" um das Steuerelement zu installieren und in die Liveansicht des Rekorders zu gelangen.

7.1.2 DVR Konfigurationsmenü über Webbrowser (INTERNET EXPLORER)

Im Webbrowser-Konfigurationsmenü können Rekordereinstellungen über das Netzwerk eingesehen und verändert werden.

Features

DVR-Konfiguration über Netzwerk

Nachdem das Admin-Passwort eingegeben und mit Klick auf "Login" bestätigt wurde, wechselt die Browsermaske automatisch zum DVR-Konfigurationsmenü.

ADMIN PASSWORD: •••• LOGIN

- Standardpaswort für ADMIN: 1234
- Nur der ADMIN-Account hat die entsprechenden Rechte um ins DVR-Konfigurationsmenü zu gelangen und Einstellungen vorzunehmen.
- Wenn nach 5 Minuten keine Aktion mehr erfolgt ist, wird der ADMIN automatisch aus Sicherheitsgründen ausgeloggt..

7.1.2.1 Übersich der DVR-Browserkonfiguration



- 1: Log Out-Button zum Verlassen des Menüs
- 2: Versionsnummer des Konfigurationsmenüs
- 3: Hauptmenü des DVR
- 4: Untermenü des DVR
- 5: Informationsfelder oder Einstellmöglichkeiten
- 6: Abbruch oder Bestätigen der vorgenommenen Aktionen
 - > CANCEL : Jede Veränderung wird hinfällig und die Voreinstellungen des Gerätes bleiben
 - > APPLY: Jede Veränderung wird übernommen und gespeichert.
 - Funktionen wie Suche und Wiedergabe werden im Konfigurationsmenü nicht unterstützt und sind nur über den "WebViewer-Zugriff" möglich.

7.1.3 WEB VIEWER (Active-X)

Über den 'Web Viewer' ist folgendes möglich: Livebilddarstellung, Suche, Wiedergabe, Auslagerung und Steuerung von PTZ-Kameras.

7.1.3.1 Aktivierung der ActiveX Steuerelemente und des Kompatibilitätsmodus

Im Anhang dieser Anleitung wird die Aktivierung der ActiveX Steuerelemente und die Aktivierung des Kompatibilitätsmodus beschrieben, die für die Nutzung des WEB VIEWERS nötig sind.

7.1.3.2 Initialisierungsfenster im Web Viewer

Das Ausführen des 'Web Viewer' öffnet die Applikation separat in einem neuen Fenster und zeigt die LogIn-Abfrage an.

		WEB Viewer - 192.168.123.0	63		
dynamiciny.com X	areas further	Terrer Deplerer Terlerer			
		cers	Core 3	CAR3	Cert
WEB Viewer - version 0.99		Carl 1	Case 0 Uner : Pessionerd :	ACM21	сана
		CARI	CMH 19	Canol Care 13	GAM 12
			;	;	
-	9,100%	Ger 3	Сан (н	Gen 18	CBM 18

7.1.3.3 Log In

		💫 Enter User & Password
		User : ADMIN Password :
		OK Cancel
User :	ADMIN	Eingabe des Benutzers
Password :		: Eingabe des entsprechenden Passwortes

7.1.3.4 Livebilddarstellung

Nach dem LogIn werden die Livebilder dargestellt.

Features

- Ein-/Ausloggen verschiedener Benutzer (RECONNECT)
- Livebilddarstellung
- Screenshot-Funktion mit Speicherung als JPEG-Datei
- (Admin) Einstellungen der Bilder und Qualität für den übertragenden Videostream



- Der gelbe Rahmen um einen Videokanal zeigt die markierte Kamera
- 1: IP-Adresse des verbundenen DVR
- 2: Darstellung



• 3: WEB Viewer Minimieren/Maximieren/Schließen



- Elements : Fenster maximieren
- > 🖳 : Fenster schließen
- 4: Wiederverbinden/Liveansicht&Suche/Vollbild



- 5: Datum & Zeit des DVR
- 6: Kanal-Name und Auflösung des übertragenden Videos

7.1.3.5 JPEG Bildschirmfoto/ PTZ-Steuerung/ Videokonfiguration /Live Audio

Im Web Viewer können Bilder aus der Livebilddarstellung oder der Wiedergabe als JPEG Datei abgespeichert werden und es ist möglich angeschlossene PTZ-Kameras zu steuern. Außerdem kann die Übertragungsqualität des Videostreams konfiguriert werden.





- SaveToJpeg : Speichert das im gelbmarkierten Fenster angezeigte Video als Foto (Screenshot) als JPEG Datei auf dem PC.
- PTZ Control : Öffnet das PTZ Kontroll-Fenster.



- 1: Kamera-Nummer welche momentan ausgewählt ist.
- 2: PTZ Preset Operation
- 3: Zoom/Fokus/Iris Kontrolle
- 4: Richtungskontrolle (PAN & TILT)



7.1.3.6 Suche & Wiedergabe

- 4: Schnelle Wiedergabegeschwindigkeit & Kontrollleiste
 - Mausrad hoch: Schneller Vorwärts
 - Mausrad runter: Schneller Rückwärts
 - Klick in die Mitte: Normale Wiedergabe
 - > Klick in die rechte hälfte der Leiste: Schnelle Wiedergabe vorwärts.
 - > Klick in die linke hälfte der Leiste: Schnelle Wiedergabe rückwärts.
 - > 7 Geschwindigkeitsstufen für Wiedergabin jede Richtung.
- 5: Fenster Kontrolle
 - Fenster minimieren
 - Elements : Fenster maximieren
 - : 'Web Viewer' verlassen/schliessen
- 6: Erneut Verbinden/Live&Suche/Vollbild
 - Reconnect : Ausloggen und Verbindung herstellen
 Live/Search : Umschalzten zwischen Live-Vorschau und Suchen & Wiedergabe
 Full Screen : Vollbildansicht. Betätigen Sie 'ESC' um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren
- 7: Kalender: Grün markierte Eintragungen zeigen an, das aufgezeichnete Daten existieren. Durch anklicken des gewünschten Tages werden die Bilddaten geladen und im Time Table angezeigt für welche Kanäle zu welchen Zeiten Bilddaten zur Verfügung stehen.
- 8 : Kopieren der aufgezeichneten Bilder vom DVR auf den PC
 - > TAG name: Ordner, in den die gespeicherten Daten abgelegt werden.
 - > Channel: Wählen Sie den Kanal, den Sie kopieren möchten.



- From: Startzeit, ab wann die Daten kopiert werden sollen.
- > To: Endzeit, bis zu welchem Zeitpunkt Daten kopiert werden sollen.
- Copy Start: Kopieren starten
- TAG name und Kanal müssen definiert sein, damit der Kopiervorgang starten kann.

9: Wählen Sie bei der Suche zunächst zwischen den Möglichkeiten 'EVENT' (Ereignis) und 'TIME' (Zeit).
 Die Zeitleiste ist nur bei der Suche nach zeitgesteuerten Aufzeichnungen aktiv.

\triangleright		T	IME	: 5	iea	irc	h			S	su	cł	ne	n	a	ch		Da	ıt∈	en	е	eir	ne	s	be	es	tiı	m	m	te	n	Z	eit	pı	un	nkt	e	5.							
HOUR	0		1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	1	5	1	6	17		18		19		20		21	2	2	23	
MIN	0 1	2 3	4	5 6	7	8	9 10	11	12	13 1	4 15	16	17 1	8 19	20	21 2	2 2	3 24	25	26 2	27 28	8 29	30	31	32 33	3 34	35	36 3	7 38	39	40	41 43	2 43	44 4	45 46	47	48 4	9 50	51	52 3	53 54	1 55	56 5	7 58	59
1-4																																													
5 - 8																																													
9 . 12																																													
							ż				t			ł			ż					t				t																			
13 - 16			1																																										
SEC	0 1	2 3	4	5 6	7	8 !	9 10	11	12	13 1	4 15	16	17 1	8 19	20	21 2	2 2	3 24	25	26 2	27 28	B 29	30	31 3	32 33	3 34	35	36 3	38	39	40	41 42	2 43	44 4	15 46	5 47	48 4	9 50	51	52 3	53 54	1 55	56 5	7 58	59

- > Gelb: Zeigt den angewählten Zeitpunkt.
- > Grün: Daten einer kontinuierlichen Aufzeichnung sind vorhanden.
- > Rot: Ereignisgesteuerte Aufzeichnungen sind vorhanden.
- > Über einen Mausklick in die entsprechenden Zellen wird die Wiedergabe gestartet.





: Durch einen Rechtsklick in die Minutenleiste erscheint

dieses Pop-up Menü.

>

- COPY Start Time : Wählen Sie 'COPY START TIME', wenn die selektierte Zeit die Startzeit für die auszulagernde Kopie sein soll. Fügen Sie den kopierten Zeitpunkt in das Feld "From" ein.
- COPY End Time : Wählen Sie 'COPY END TIME', wenn die selektierte Zeit die Endzeit für die auszulagernde Kopie sein soll. Fügen Sie den kopierten Zeitpunkt in das Feld "To" ein.
- > Event Search : Der gewählte Zeitpunkt dient als Startzeitpunkt für die Suche nach Ereignissen.

	EVENT Search		Suche nach E	reignisser	٦.	
	Event Type	No	Date Time	Ch	Event	•
		1	2012/07/24 20:59:16	1	MOTION	
ALL	CH ALL 🔽 Research	2	2012/07/24 20:59:10	1	MOTION	
Sancor		3	2012/07/24 20:59:07	1	MOTION	
Je School	대1 🔽 대2 🔽 대3 🔽 대4 🔽	4	2012/07/24 20:58:51	1	MOTION	
Video Loss		5	2012/07/24 20:58:37	1	MOTION	
Motion Detection		6	2012/07/24 20:58:36	1	MOTION	
		7	2012/07/24 20:58:26	1	MOTION	
		8	2012/07/24 20:58:05	1	MOTION	
		9	2012/07/24 20:57:56	1	MOTION	
		10	2012/07/24 20:57:54	1	MOTION	Ψ.

- Ereignistyp (Suchkriterien)
 - ✓ All: Suche nach allen AlarmauslösungenFor all kinds of recording event
 - ✓ Sensor: Suchen nach Alarm durch Kontaktauslösung
 - ✓ Video Loss: Suchen nach Alarm bei Videoausfall
 - ✓ Motion Detection : Suche nach Ereignissen ausgelöst durch Bewegung
- > CH ALL: Suche in allen Kanälen
- > CH1/CH2/CH3/CH4: Auswahl der Kanäle in denen nach Ereignissen gesucht werden soll
- > Research: Betätigen Sie diesen Button, um die Suche erneut zu starten
- 10: Zeit-& Aufzeichnungsanzeige / Anzeige der Suchergebnisse

HOUR	0		1		2		3	4	ŧ	5		6		7	8		9		10	11	L	12		13		14		15	1	.6	17		18		19	2)	21		22	23	
MIN	0 1	. 2	3	4 5	6	7 8	9	10	11 12	13	14 13	5 16	17 18	19	20 2	1 22	23 24	1 25	26 2	7 28	29	30 31	1 32	33 3	34 35	5 36	37 3	8 39	40	41 43	2 43	44 4	5 46	47 4	49	50 5	51 52	53 5	54 55	56 5	57 58	59
1 - 4										E																																
5 - 8																																										
9 - 12																																										
13 - 16																																										
SEC	0 1	2	3	4 5	6	7 8	9	10	11 12	13	14 13	5 16	17 18	19	20 2	1 22	23 24	1 25	26 2	7 28	29	30 31	1 32	33 3	34 35	5 36	37 3	8 39	40	41 43	2 43	44 4	5 46	47 4	18 49	50 5	51 52	53 5	54 55	56 5	57 58	59

	Event Type		No	Date Time	Ch	Event	*
			1	2012/07/24 20:59:16	1	MOTION	
ALL	CH ALL 🔽	Research	2	2012/07/24 20:59:10	1	MOTION	
Sansor			3	2012/07/24 20:59:07	1	MOTION	
je sensor		нз 🔽 СН4 🔽	4	2012/07/24 20:58:51	1	MOTION	
Video Loss			5	2012/07/24 20:58:37	1	MOTION	
Motion Detection			6	2012/07/24 20:58:36	1	MOTION	
			7	2012/07/24 20:58:26	1	MOTION	
			8	2012/07/24 20:58:05	1	MOTION	
			9	2012/07/24 20:57:56	1	MOTION	
			10	2012/07/24 20:57:54	1	MOTION	Ŧ

• 11: Hier erfolgt die Wiedergabe der Sequenzen die als Suchergebnis aufgelistet sind.

7.2 Android- / iOS Viewer App

PocketViewer ist die Bezeichnung der Android-Version des Betrachtungsprogramms. **iPocketViewer** ist die Bezeichnung der IOS-Version des Betrachtungsprogramms.

Verbindungen können sowohl über 3G/4G als auch über Wi-Fi hergestellt werden.

Eigenschaften

- Livebildanzeige
- Vollbild
- Multibilddarstellung (Quadbilddarstellung)
- PTZ Bedienung (Pan-Tilt, Zoom, Preset konfiguration und aufrufen der Positionen)

7.2.1 Aller Anfang...

Folgender Bildschirm erscheint beim Start des PocketViewer/iPocketViewer.



- Quick Connect : Wählen Sie diese Verbindungsart, wenn Sie nur eine einmalige Verbindung zu dem DVR herstellen wollen.
- DVR List : Wählen Sie diese Verbindungsart, wenn Sie das Gerät in Ihre DVR Liste aufnehmen wollen.

7.2.1.1 Quick Connect

Betätigen Sie den Button "Quick Connect", erscheint folgende Oberfläche.



- DVR Address : Geben Sie hier die IP Adresse des DVR ein.
- Port Number : Geben Sie hier die Portnummer ein, welche im Netzwerkmenü des DVR vergeben wurde.
- User ID : Geben Sie hier einen der Benutzernamen ein, mit dem Sie sich in den DVR einwählen wollen (In der Werkseinstellung des DVR sind der Benutzername: ADMIN, Passwort: 1234 vorgegeben)
- Password : Geben Sie hier das Passwort ein (default password of Admin is 1234)
- Connect : Betätigen Sie den Button "Connect", um die Verbindung zum DVR herzustellen.
- Cancel : Das Menü "Quick Connect" wird geschlossen.

7.2.1.2 DVR LISTE

Betätigen Sie den Button "DVR Liste", erscheint folgende Oberfläche:



- New : Betätigen Sie den Button "New", um einen neuen DVR der Liste hinzuzufügen.
- Edit : In diesem Menü können Sie die Zugangsdaten eines DVR aus der Liste bearbeiten.
- Delete : Hier können Sie Eintragungen aus der Liste löschen.
- Close : Hier schliessen Sie das Menü.
- Connect : Stellen Sie über den Button "Connect" die Verbindung zu einem ausgewählten DVR her.
- Menu : Eine Verbindung zum Web-Menü eines DVR aus der DVR-Liste wir hergestellt.

7.2.1.3 Einen DVR der Liste hinzufügen

Betätigen Sie den Button "New", erscheint folgende Oberfläche:

Save	Cancel
DVR Name	
DVR IP / DDNS	
Port Number	HTTP Port
9000	80
User Name	
ADMIN	
Password	

- DVR Name : Vergeben Sie hier einen Namen für den neu hinzugefügten DVR.
- DVR IP/DDNS : Geben Sie hier die IP Adresse des DVR ein.
- Port Number : Geben Sie hier die Portnummer ein, welche im Netzwerkmenü des DVR vergeben wurde.
- HTTP Port : Geben Sie hier den HTTP Port ein, der zuvor im Netzwerkmenü des DVR hinterlegt wurde.
- User ID : Geben Sie hier einen Benutzernamen ein, der bereits im DVR hinterlegt ist.
- Password : Geben Sie hier das Passwort ein, das bereits im DVR passend zum Benutzernamen hinterlegt ist.
- Save : Hier speichern Sie die eingegebenen Daten.
- Cancel : Menü schliessen

7.2.1.4 Verbindung herstellen



Wählen Sie den DVR aus der Liste, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen.

7.3 DDNS SERVER

Sie benötigen das Menü "DDNS Server" nur dann, wenn eine direkte Verbindung zu einem DSL-Anschluß erfolgt und kein Router an dem Anschluß genutzt wird. Wenn Sie einen Router benutzen und einen Account bei DynDNS einrichten, achten Sie darauf, dieses Menü zu deaktivieren.

Wir empfehlen den Einsatz eines Routers:

Nach Zuweisung einer neuen IP Adresse durch den Provider (erfolgt mind. einmal pro Tag) erfolgt eine automatische Anmeldung im WAN. Weiterhin kann dieser DSL-Anschluß bei Verwendung eines Routers auch von weiteren Teilnehmern parallel genutzt werden. Hinweis

Standalone SDI DVR: 15814, 15817, 15819 - Zugriff mit Android Handys

Das App pocketviewer muss aus dem Android-Market (NEU: Play Store) auf das Handy heruntergeladen werden. Danach ist nur noch die Eingabe der Rekorderadresse und

der Zugangsdaten erforderlich. Die Anzeige der Kamerabilder ist als Einzelbilddarstellung oder in 4-fach Darstellung möglich. Das Suchen und Abspielen von Aufzeichnungen sowie Ereignissen ist auch gege-ben. Dieses VC-App ist kostenlos.



Standalone SDI DVR: 15814, 15817, 15819 - Zugriff mit iPhone

Das App ipocketviewer muss aus dem App Store auf das Handy heruntergeladen werden. Danach ist nur noch die Eingabe der Rekorderadresse und der Zugangsdaten erforderlich.

Die Anzeige der Kamerabilder ist als Einzelbilddarstellung oder in 4-fach Darstellung möglich. Das Suchen und Abspielen von Aufzeichnungen sowie Ereignissen ist auch gege-ben. Dieses VC-App ist kostenlos.



7.4 DVR MANAGER

Der DVR MANAGER ermöglicht die Bedienung und Auswertung mehrerer DVR von einem externen PC über LAN bzw. das Internet. Funktionen wie das Betrachten von Livebildern, Suchen und Abspielen von aufgezeichneten Bildern und das herunterladen der Aufzeichnungen werden unterstützt.

	Minimum	Empfohlen
Betriebssystem	Windows XP	Windows 7
CPU	Core2Duo @2.53GHz oder gleichwertig	Core i5 @3.3GHz oder höher
Arbeitsspeicher	1 GB	2 GB
Videokartenspeicher	512MB	512MB
HDD Kapazität	50MB	2GB
VGA Auflösung	1280x1024x16	1920x1080x32
Direct-X	DirectX 7.0	DirectX 9.0c
Netzwerk	Ethernet 10/1	00B-TX

[Minimale & empfohlene Spezifikation des PC]

7.4.1 INSTALLATION

Installieren Sie das Programm, indem Sie die 'DVRManager_setup.exe' ausführen, die sich auf der mitgelieferten CD befindet.



: Setup Programm für den DVR Manager



: Wählen Sie einen Ordner oder bestätigen Sie über

"Install" den Speicherort für die Installation.



7.4.2 AUSFÜHREN

Starten Sie die Software, indem Sie folgenden Icon auf dem Desktop anklicken.



: Icon des DVR Manager

7.4.3 Darstellung von LIVE-VIDEO

Nach dem Start erscheint diese Oberfläche, aus der Sie Ihren individuellen Startbildschirm konfigurieren können.

DVR Manager								_ 🗖 🖂
CONNECTION MANAGER	FULL SCREEN	CONFIG FILE	SEARCH	∎ ▦ ▦ ▦ ▮				
DVR LIST	. • •	-	•	•		•	•	-
	CAM 1	CAM 2	CAM 3	CAM 4	CAM 5	CAM 6	CAM 7	CAM 8
			-	-		-	-	-
		-	÷	-		-	÷	-
	CAM 9	CAM 10	CAM 11	CAM 12	CAM 13	CAM 14	CAM 15	CAM 16
	-			-		-	-	-
		-	•	•	<u>رون</u>		•	•
	CAM 17	CAM 18	CAM 19	CAM 20	CAM 21	CAM 22	CAM 23	CAM 24
	-	_	-	-	-	-	-	
· · · · ·	-		-	-	-	-	-	•
	CAM 25	CAM 26	CAM 27	CAM 28	CAM 29	CAM 30	CAM 31	CAM 32
	-		-	-	-		-	-
	-	•	•	-	-	•	•	•
	CAM 33	CAM 34	CAM 35	CAM 36	CAM 37	CAM 38	CAM 39	CAM 40
	-		-	-	-	-	-	-
		-	-	-		-	-	-
	CAM 41	CAM 42	CAM 43	CAM 44	CAM 45	CAM 46	CAM 47	CAM 48
	-		-	-	-	×	-	-
DVR INFORMATION	- <u>-</u> -	-	-	-	-2-	-	-	•
DVR NAME: SYSTEM ID	CAM 49	CAM 50	CAM 51	CAM 52	CAM 53	CAM 54	CAM 55	CAM 56
DVR ADDRESS: 192.163.123.128								-
USER: ADMIN		-	•					
	CAM 57	CAM 58	CAM 59	CAM 60	CAM 61	CAM 62	CAM 63	CAM 64
							· · · · ·	

- 1 : CONNECTION MANAGER: Über den Verbindungsmanager stellen Sie Verbindungen zu Rekordern her bzw. löschen DVR aus der Liste.
- 2 :FULL SCREEN : Das Videobild erscheint als Vollbild auf dem kompletten Bildschirm.

1 2 3 4

• 3 :CONFIG :

CONFIG		×
COPY FOLDER		
C:₩Users₩ydcho₩Doci	uments₩DvrCopyData₩	SELECT
Language	ENGLISH	
Event Popup Time	OFF	•
Event Sound	OFF	-
SAVE		CLOSE

- FOLDER SELECT: W\u00e4hlen Sie hier den Speicherort, in den heruntergeladene Daten der DVR gespeichert werden sollen.
- > SAVE: Hinzufügen und sichern der gewählten Einstellungen.
- > CLOSE: Verlassen des Konfigurationsfensters.
- 4 : FILE SEARCH: Suche nach Bilddaten
- 5 : Minimieren/Maximieren/Schliessen des DVR Manager
 - > Inimieren des Fensters

. Maximieren des Fensters

: Verlassen des DVR Manager

- 6 : Live View Window : Zeigt die Livebilder des DVR zu dem aktuell eine Verbindung aufgebaut ist. Darstellungsmodus: Wählen Sie hier, wie viele der übertragenen Livebilder auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.
 - > 1/4/9/16/25/36/49/64
- 7 : DVR Liste: Ibn dieser Liste erscheinen alle registrierten DVR mit dem entsprechenden Verbindungsstatus.
- 8 : DVR Information : Hier werden einige Informationen über den angewählten DVR angezeigt.
- 9 :Version: Hier sehen Sie, welche Version des DVR Managers Sie verwenden.

7.4.4 CONNECTION MANAGER (VERBINDUNGSMANAGER)

Über den Verbindungsmanager stellen Sie Verbindungen zu Rekordern her bzw. löschen DVR aus der Liste oder bearbeiten bestehende Einträge.

	I MANAGER					×
SYSTEM ID	192.168.123.128	9000	DVR NAME	SYSTE	M ID	
			DVR ADDRE	ss <mark>192.16</mark>	8.123.128	
			DVR PORT	9000		-
			USER	ADMIN		
			PASSWORE) ****		
						DVD CCAN
						DVR SCAN
			NEW	DELETE	SAVE	CLOSE
•		E F				

- DVR Name: Hier erscheint der Name des angewählten DVR.
- DVR Address: IP Addresse des DVR.
- DVR Port: Port f
 ür die DVR-Verbindung. Die Portnummer muß mit der im DVR eingetragenen Portnummer übereinstimmen.
- USER: Benutzername mit dem Sie sich einwählen.
- PASSWORD: Passwort des entsprechenden Benutzers.
 - Achten Sie beim Benutzernamen und Passwort auf die Groß- und Kleinschreibung.
- DVR SCAN: Das Netzwerk wird gescannt und alle gefundenen DVR werden in der Liste angezeigt.

🗠 DVR SCAN				×
MAC ADDRESS	IP ADDRESS	PORT	DVR NAM	E
00:0A:2F:00:2C:C9	192.168.123.104	9000	SYSTEM I	D
00:0A:2F:00:29:A8	192.168.123.128	9000	SYSTEM I	D
00:0A:2F:00:2D:0C	192.168.123.181	7070	SYSTEM I	D
SCAN	ADD SELECTED		ADD ALL	CLOSE

- > MAC Address :Die MAC Adresse jedes gescannten DVR wird angezeigt.
- > IP Address: Die IP Adresse jedes gescannten DVR wird angezeigt.
- > PORT : Die Portnummer jedes gescannten DVR wird angezeigt.
- DVR Name: Hier erscheint der Name des angewählten DVR. Die Bezeichnung wird direkt im Systemmenü unter "Management" im entsprechenden DVR gewählt und eingetragen.
- > Re-scan: Es wird erneut ein Scan-Vorgang durchgeführt.
- Add : Ausgewählte DVR werden in die Liste der DVR im CONNECTION MANAGER (Verbindungsmanager) übernommen.
- Add All : Alle gescannten DVR werden in die Liste der DVR im CONNECTION MANAGER (Verbindungsmanager) übernommen.
- Close: Das DVR SCAN-Fenster wird geschlossen.
- Add: Neue DVR der DVR Liste hinzufügen.
- Edit: Verbindungsdaten eines ausgewählten DVR bearbeiten.
- Remove: Entfernen eines ausgewählten DVR aus der Liste.
- Close : Schliessen des Verbindungsmanagers.

7.4.5 LIVE VIDEO FENSTER

In diesem Fenster werden die übertragenen Livebilder dargestellt.

Eigenschaften von LIVE VIDEO FENSTER

- Betrachten der Livebilder
- Tauschen der Kamerapositionen im Bild.
- Speichern von Einzelbildern als JPEG.
- Steuerung beweglicher Kameras.
- Konfiguration der Qualität und Auflösung der übertragenen Videodaten(nur als ADMIN möglich).
- Digital Zoom Funktion.

7.4.5.1 Darstellung des Live Video Streams

Die in Echtzeit übertragenen Bilder verschiedener DVR werden im 'LIVE VIDEO FENSTER' dargestellt. Über die Buttons können Sie wählen, ob 1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / 49 oder 64 Kamerabilder angezeigt werden sollen.

• Per Doppelklick in das gewünschte Bild gelangen Sie von der geteilten Darstellung in den Vollbildmodus. Durch einen erneuten Doppelklick gelangen Sie in die vorherige Ansicht zurück.

2012/08/80 13:58:47	2012/08/30 13:58:47	2012/08/30 13:58:47	2012/08/30 13:55:47	-	-	-	-
1000				CAM 5	CAM 6	CAM 7	CAM 8
CAM 1(960×540)	CAM 2(640x360)	CAM 3(960x540)	CAM 4(960,540)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
CAM 9	CAM 10	CAM 11	CAM 12	CAM 13	CAM 14	CAM 15	CAM 16
-	-	-		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
CAN 17	C414 10	C 414 10	C111 20	C111.21	CAM 22	CAM 22	C111.24
CAM 17	CAM 18	CAM 19	CAM 20	CAM 21	CAM 22	CAM 25	CAM 24
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-
					C 111.20	61110 1	
CAM 25	CAM 26	CAM 27	CAM 28	CAM 29	CAM 30	CAM 31	CAM 32
-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
CAM 33	CAM 34	CAM 35	CAM 36	CAM 37	CAM 38	CAM 39	CAM 40
CAN 55	Ching	Chiniss	CAN SO	CAN D	CANGO	CARTON	CAN IN
-	-	-		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
CAM 41	CAM 42	CAM 42	CAM 44	CAM 4E	C MM 46	CAM 47	CAM 49
CAPITI	CAIN 12	CAIN 45	CAPITY	CAPI TJ	CAPITO	CAPI T/	CAPI TO
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
CAM 40	CAM EQ	CAM E1	CAM 52	CAM 52	CAM E4	CAM EE	CAM EE
CAIN 15	CAIN 30	CANIJI	CAPI J2	CAM 33	CAPID	CAPI 33	CAPI JO
-	-	-					
-	-	-		-	-	-	-
CAM E7	CAM ER	CAM ED	CAM 60	CAM 61	CAM 62	CAM 62	CAM 54
CAM 57	CAM 56	CAM 59	CAM 60	CAM 61	CAM 62	CAM 65	CAM 64
	-	-	-	-	-	-	-

7.4.5.2 Kameraposition tauschen



Die Kamerapositionen zweier Kameras in der Liveansicht lassen sich per Drag and Drop tauschen.

• Bei einem Neustart des DVR oder einem neuen Verbindungsaufbau befinden sich die Kamerabilder wieder in der Originalposition.

7.4.5.3 Digital Zoom im Livebild

Ziehen Sie mit der Maus das Areal im Livebild auf, in welches Sie hineinzoomen möchten. Der Digitalzoom wird dadurch automatisch aktiviert.

Durch einen Mausklick gelangen Sie zurück zum Livebild.



7.4.5.4 JPEG Schnappschuss/ PTZ Bedienung / Video Konfiguration /Live Audio

Über einen Rechtsklick in das Videofenster erscheint das folgende Pop-up Menü.

2013/09/01 06:00:14 SAV CAM 1(- PTZ	E TO JPEG FILE CONTROL	2013/09/01 06.00114	2013,09/01 05:00:14 CAH14(1280x720)	2013/09/01 06:00:14	CAM 6(1920x1080)	2012/07/01 06:00:14 CAM 7/960:540)	2019/05/01 0608:14 CAME(480x270)
	AUDIO AUDIO SEND	111	CAM 12	CAM 13	CAM 14	CAM 15	CAM 16
-	-	-	-	-	-	-	-
CAM 17	CAM 18	CAM 19	CAM 20	CAM 21	CAM 22	CAM 23	CAM 24
-	-	-	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-	-	-
CAM 25	CAM 26	CAM 27	CAM 28	CAM 29	CAM 30	CAM 31	CAM 32
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
CAM 33	CAM 34	CAM 35	CAM 36	CAM 37	CAM 38	CAM 39	CAM 40
-		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
CAM 41	CAM 42	CAM 43	CAM 44	CAM 45	CAM 46	CAM 47	CAM 48
-	-	-	-	-			-
-	-	-	-	-	-	-	-
CAM 49	CAM 50	CAM 51	CAM 52	CAM 53	CAM 54	CAM 55	CAM 56
-		-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
CAM 57	CAM 58	CAM 59	CAM 60	CAM 61	CAM 62	CAM 63	CAM 64
-	-	-	-	-	-	-	-

• SAVE TO JPEG FILE JPEG-Datei. : Sichern Sie die aktuellen Videodaten des Gelb umrandeten Feldes auf dem PC als

PTZ CONTROL
 : Öffnen Sie das PTZ Menü, um die PTZ Funktion eines Kanals –soweit angeschlossen- zu bedienen.



- 1: Aktuell gewählte Kameranummer.
- 2: PRESET-Position der PTZ Kamera
- 3: ZOOM/FOCUS/IRIS Bedienung
- 4: Positionsanfahrt der PTZ Kamera

• NETWORK STREAM CONFIG : Öffnen Sie 'Network Stream Config', um die Qualität und Auflösung der übertragenen Videodaten zu wählen. Die Änderungen wirken sich auf alle übertragenen Kanäle aus.



1: Auflösungen (je 5 Level):

Analog

- ✓ Level 1: NTSC : 240x120, PAL : 240x144
- ✓ Level 2: NTSC: 480x120, PAL: 480x144
- ✓ Level 3: NTSC: 480x240, PAL: 480x288
- ✓ Level 4: NTSC: 960x240, PAL: 960x288
- ✓ Level 5: NTSC: 960x480, PAL: 960x576
- Werkseinstellung: 480x240(or480x288)
- HD-SDI
 - ✓ Level 1: 720p : 320x180 / 1080p : 480x270
 - ✓ Level 2: 720p : 640x180 / 1080p : 960x270
 - ✓ Level 3: 720p : 640x360 / 1080p : 960x540
 - ✓ Level 4: 720p : 1280x360 / 1080p : 1920x540
 - ✓ Level 5: 720p : 1280x720 / 1080p : 1920x1080
- Werkseinstellung: 640x360 for 720p, 960x540 for 1080p
- 2: Wählen Sie die Qualitätsstufe für die Aufzeichnungen: LOW,NORAL,HIGH,BEST,SUPER

2

3

- In der Werkseinstellungist die Qualitätsstufe auf 'HIGH' eingestellt.
- 3: Bestätigen Sie die Einstellungen mit SET und schliessen Sie dieses Fenster.

7.4.5.5 DVR Liste

Die 'DVR Liste' zeigt alle DVR an , die über den 'CONNECTION MANAGER' (Verbindungsmanager) registriert sind.



SYSTEM ID – REC:HDD1 : [DVR-Name]:[HDD Nummer],



Zeigt den Aufzeichnungsstatus bzw. Aufzeichnungstyp an.

• Wenn Sie den DVR Namen in der Liste anklicken, erscheint ein Feld, in dem Sie wählen können, ob Sie sich mit dem DVR verbinden wollen, die Verbindung beenden wollen oder die Wiedergabesoftware starten wollen, um Dateien zu suchen und wiederzugeben.

DVR List					
SYSTEM	TD - REC-HDD1 Connect Disconnect				
Kan Hayer					

- > CONNECT: Stellt die Verbindung zu dem aus der Liste angewählten DVR her.
- > DISCONNECT: Unterbricht die Verbindung zwischen dem DVR Manager und dem DVR
- > RUN PLAYER : Öffnet die Software zur Fernsuche und Fernwiedergabe.

7.4.5.6 DVR Information

Hier werden die Daten des aktuell angewählten DVR aus der Liste angezeigt.

DVR Information				
DVR Name:SYSTEM ID				
DVR Address: 192. 168. 123. 53				
DVR Port:9000				
User:ADMIN				

7.4.6 PLAYER / WIEDERGABE

Funktionen des Players

- Darstellung der Livebilder verbundener DVR
- Suche und Wiedergabe von Daten auf verbundenen DVR
- Download aufgezeichneter Daten von DVR
- Kontrolle/Bedienung von beweglichen Kameras

7.4.6.1 Startbildschirm

Die 'Player'-Software öffnet sich unabhängig vom Web-Browser und folgendes Login-Fenster erscheint:

DVR Player - 192.168.123.104						
CONNECT LIVE / PLAY	RAL SCREEN					
	-					
CAM 1	CAM 2	CAM 3	CAM 4			
;	ing liter & Dereigned					
CAM S	CAM 6 User : Password :	ADMIN .	CAM 8			
	ок	Cancel				
CAM 9	CAM 10	CAM 11	CAM 12			
CAM 13	CAM 14	CAM 15	CAM 16			

		🗠 User & Password 📃 💌		
		User : Password : OK	ADMIN Cancel	
User :	ADMIN	: Geben Sie den	im DVR hinterlegten E	Benutzernamen ein.
Password :		: Tragen Sie das e	entsprechende Passwo	ort ein.

- Die Benutzerkonten mit der Vergabe und Konfiguration der Benutzerrechte erfolgt im Menü Benutzerrechte des DVR.
- Beachten Sie bei der Eingabe bitte die Groß- und Kleinschreibung.

7.4.6.3 Liveansicht

Nach dem Einloggen erscheint die Liveansicht.

- Betrachten der Livebilder auf dem Monitor
- Schnappschuss und speichern einzelner Bilder als JPEG
- Kontrolle der Auflösung und der Qualität des übertragenen Videostreams (nur Admin).

COMMENT LINE (PLAY	PLAL SCHOOL STATE 1		
4			
		C441.3	
		MIM (0)	

1

2

- Der gelbe Rahmen um ein Bild zeigt die aktuell angewählte Kamera.
- 1: IP des DVR zu dem eine Verbindung besteht
- 2: Darstellungsauswahl
 2: Vollbildansicht
 3: WEB Viewer Minimieren/Maximieren/Schliessen
 Enster minimieren
 : Fenster maximieren
 - > E : 'Web Viewer' verlassen
- 4: Verbinden/Live&Suchen/Vollbild
 - Reconnect : Ausloggen und erneut verbinden.
- Live/Search : Umschalten zwischen Liveansicht und der Funktion Suchen /Wiedergeben
 - Full Screen : Vollbildanzeige. Betätigen Sie 'ESC' um zur Ursprünglichen Ansicht zurückzukehren.
- 5: Datum & Zeit
- 6 : Kanal, Bezeichnung und Auflösung des übertragenen Videobildes.
 - Für weitere Details zu den Punkten JPEG Schnappschuss/PTZ Kontrolle und Videokonfiguration schauen sie auch in der Anleitung unter <u>Web Viewer</u>.

7.4.6.4 Suchen & Wiedergabe

Live/Search

Umschalten zwischen Liveansicht und "Suchen und Wiedergabe"

Eigenschaften

- Umschalten zwischen Liveansicht und "Suchen und Wiedergabe"
- Suchen & Wiedergabe
- Kopieren von Aufzeichnungen vom DVR auf den PC

DVR Player - 192.168.1	123.104			. 0 8
CONNECT LIVE / PLAY	FULL SCREEN			V1.0
RECORD - 2014 🕃 1 🕃	00	40-	00	
SUN MON THE WED THU FRI SAT	C 114 1	cura	cm 2	
1 2 3 4	041	0412	0413	
5 6 7 8 9 10 11				
19 20 21 22 23 24 25	44-	44+	44+	44+
26 27 28 29 30 31			411.2	
	CAR'S	CARIS	GM7	
③ .avi ● .dvr				
FILE NAME			-text+	
OIANNEL	C144.9	CAM 10	C1H 11	C1N 12
BEGIN 2014-01-02 문 19:51:02 문				
END 2014-01-02 E 19-31-02 E				
COPY START FILE SEARCH			-64-	
	CAM 13	CAM 14	CAM 15	CAM 16
TIME SEARCH EVENT SEARCH				
HOUR 0 1 2 3	4 5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17 18	19 20 21 22 23
	21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2	2 23 24 25 28 28 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 80 41 42 43 44 45 46 47	NS NO 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
5-8				1
9 - 12				
13 - 16				
SEC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2	2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

6

7

- 1: Programmbezeichnung
 - 2: Wahl der Darstellungsart.

: Einzelkameraansicht

- > _____: Quadbildansicht
- 3: Wiedergabegeschwindigkeiten
 - : Schnelle Wiedergabe Rückwärts
 - : Langsame Wiedergabe Rückwärts
 - : Normale Wiedergabe Rückwärts
 - > III : Pause
 - : Normale Wiedergabe Vorwärts
 - > Langsame Wiedergabe Vorwärts
 - Schnelle Wiedergabe Vorwärts
 - Schnelle Wiedergabe in Schritten: x2, x4, x8, x16,x30, x60, x120
 - Langsame Wiedergabe in Schritten: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/30, 1/60, 1/120
- 4: Schnelle Wiedergabegeschwindigkeit & Richtungswahl
 - > Mausrad auf: Schnellere Wiedergabe vorwärts
 - > Mausrad runter: Schnellere Wiedergabe rückwärts
 - > Klicken in die Mitte des Feldes: Normale Wiedergabegeschwindigkeit.
 - > Klicken in die rechte Hälfte des Feldes: vorwärts schneller
 - > Klicken in die linke Hälfte des Feldes: rückwärts schneller
 - > 7 Level Geschwindigkeitskontrolle in jede Richtung
- 5: Fenstereinstellung
 - Fenster minimieren
 - Elements : Fenster maximieren

: Wiedergabe verlassen

• 6: Connect/Live& Play/Full Screen

≻	CONNECT	: Log out und Verbinden
\blacktriangleright	LIVE / PLAY	: Umschalten zwischen Liveansicht und "Suchen und Wiedergabe".
۶	FULL SCREEN zurückzukehren.	: Vollbildansicht. Betätigen Sie 'ESC' um zum vorherigen Fenster

- 7: Kalender: Im Kalender wird das "Suchdatum" angezeigt. Grün Signalisiert dabei vorhandene Aufzeichnungen. Klicken Sie auf das Datum, um entsprechende Aufzeichnungen zu laden und auf dem Zeitstrahl (10) darzustellen.
- 8: Kopieren von Aufzeichnungen vom DVR auf den PC
 - Wählen Sie das Dateiformat:
 - ✓ *.avi : Kopieren als AVI-Datei.
 - *.dvr: : Kopieren im Herstellerspezifischen Format.
 - FILE NAME: Vergeben Sie einen Namen f
 ür den Ordner, in den die Daten kopiert werden sollen.
 - > CHANNEL: Wählen Sie den Kanal, dessen Daten Sie kopieren möchten.

0	Сору	Chann	el Sele	ect				x
C	CH 1		CH 2		CH 3		CH 4	
C	CH 5		CH 6		CH 7		CH 8	
0	CH 9		CH 10		CH 11		CH 12	
0	CH 13		CH 14		CH 15		CH 16	
	ALL			OK		CA	NCEL	

- BEGIN: Wählen Sie hier den Startzeitpunkt.
- END: Wählen Sie hier den Endzeitpunkt.
- COPY START: Starten des Kopiervorgangs.
- Ein Name muß vergeben sein und mind. ein Kanal gewählt, damit der Kopiervorgang gestartet werden kann.

 9: Wählen Sie hier, nach welchen Kriterien Sie Aufzeichnungen suchen möchten. Wählen Sie 'EVENT' (Ereignis), wenn Sie nach ereignisgesteuerten Aufzeichnungen und 'TIME Search' wenn Sie nach zeitgesteuerten Aufzeichnungen suchen.

			A	•			TIN	1E (Sea	arch		ŀ	Hi	er	ak	tivi	ere	ən	Sie	e c	lie	Sı	ıcł	ne i	na	ch	ze	itg	est	eu	ert	en	A	ufz	ei	chi	าur	nge	ən.		
Hour	0		1		2		3	4		5		6		7	8		9		10	1	11	12		13		14	15	;	16		17	18	3	19		20	1	21	22		23
Min	0 1	. 2	3 4	1 5	6	7 8	9	10	11 12	13	14 1	5 16	17 1	8 19	20	21 22	23	24 2	5 26 3	27 28	3 29	30 3	1 32	33 3	4 35	36 3	37 38	39	10 41	42 4	3 44	45 4	6 47	48 4	19 50	51	52 53	3 54	55 56	5 57	58 59
1 - 4																																		1 1							
5 - 8																																									
9 - 12																																									
13 - 16																																									
Sec	0 1	2	3 4	1 5	6	78	9	10 :	11 12	13	14 1	5 16	17 1	8 19	20 3	21 22	23 2	24 2	5 26 3	27 28	3 29	30 3	1 32	33 3	4 35	36 3	37 38	39 -	10 41	42 4	3 44	45 4	6 47	48 4	19 50	51	52 5	3 54	55 5	6 57	58 59

- Gelb unterlegte Zellen zeigen die aktuellsten Aufzeichnungen an nach Stunde (Hour) und Minute (Min).
- Grün unterlegte Zellen weisen auf eine Daueraufzeichnung hin.
- > Rot unterlegte Zellen weisen auf ereignisgesteuerte Aufzeichnungen hin.
- > Über einen Mausklick in die entsprechenden Zellen wird die Wiedergabe gestartet.

6	DVR	Playe	r - 1	92.16	B.123.	104																		8
	co	NNECT		LIVE / PI	LAY	FULL SC	REEN		j.				• •		Ш 🕨	Þ	**	Q	l -		>			
RECOR	D •	2014	1				-1-					s-					-1-					-:		
NUN MO	N THE V	1 2	fRI 3	SAT 4			W 1				CAP					¢	M3					AM 4		
5 6	7	8 9	10	11																				
12 13	14	15 10	17	18			-1-				-14	(÷				1	-1-					-0-0-		
26 27	28	29 30	31	20			VH 5				C.N	46				a	M 7					AM B		
G	ivs. C	•																						
FILE NAM	IE						-1-				4	:-		10		OP(D)	8 19245-5	2				-2-2-		
CHANNEL																100								
REGIN	2014-0	1-02	19-51-1	12			9 M				CAN				10							AM 12		
END	2014-0	1-02	19:51:0	12 🕀										2		the second	-	-	-					
_	_													1	ŕ	MARK		1						
COPY	START	15	E SEAR	OH .																				
						0	м 13				CAM	14				CA	M 15					AM 16		
TIMES	EARCH	EVE	NT SEAF	юн																				
HOLR	0	1	2	3	4	5	6 7	8	9	10	11	12	13	1	1	5 10	17	18	1	9	0 2	1	22 23	n
MIN	0 1 2	3 4 5	6.7	8 9	10 11 12	13 14 15	16 17 18	19 20 21	22 23 2	24 25 28	5 27 28	29 30 31	32 33 3	14 35 3	6 37 38	39 40 4	1 42 43	H 45 4	47 48	49 50	51 52 53	54 55	56 57 58 5	Î)
1-4	-	- freed		111	1.10	-	in la la						1 1 1 1				1 1-1	dentes	1		11	- 144		3
5-8			1											11			1 1 1	1.1			1 1			3
9 - 12		1 1 1	1	1.1.1	1.1.					1.1		1.1	1 1 . 1	1.1	1.1		1 1 1	1.1	1	1	1.1	1.1		21
13 - 16															1 1			1 1		-		1 1	111	81
SEC	0 1 2	345	6 7		10 11 12	13 14 15	16 IT 18	19 20 21	22 23 2	25 25	5 27 28	29 30 33	22 23 3	14 35 3	6 37 38	29 30 3	1 82 83	4 45 46	47 45	49 50	51 52 53	54 55	56 57 58 9	i l

COPY Start Time
COPY End Time
Event Search

. Durch einen Rechtsklick in die Minutenleiste erscheint

dieses Pop-up Menü.

 \triangleright

- COPY Start Time : Wählen Sie 'COPY START TIME', wenn die selektierte Zeit die Startzeit für die auszulagernde Kopie sein soll. Fügen Sie den kopierten Zeitpunkt in das Feld "From" ein.
- COPY End Time : Wählen Sie 'COPY END TIME', wenn die selektierte Zeit die Endzeit für die auszulagernde Kopie sein soll. Fügen Sie den kopierten Zeitpunkt in das Feld "To" ein.
- > Event Search : Der gewählte Zeitpunkt dient als Startzeitpunkt für die Suche nach Ereignissen.

	EVENT Search		Suche nach E	reignisser	٦.	
	Event Type	No	Date Time	Ch	Event	•
		1	2012/07/24 20:59:16	1	MOTION	
ALL	CH ALL 🔽 Research	2	2012/07/24 20:59:10	1	MOTION	
Sancor		3	2012/07/24 20:59:07	1	MOTION	
Je School	대1 🔽 대2 🔽 대3 🔽 대4 🔽	4	2012/07/24 20:58:51	1	MOTION	
Video Loss		5	2012/07/24 20:58:37	1	MOTION	
Motion Detection		6	2012/07/24 20:58:36	1	MOTION	
		7	2012/07/24 20:58:26	1	MOTION	
		8	2012/07/24 20:58:05	1	MOTION	
		9	2012/07/24 20:57:56	1	MOTION	
		10	2012/07/24 20:57:54	1	MOTION	Ψ.

- Ereignistyp (Suchkriterien)
 - ✓ All: Suche nach allen AlarmauslösungenFor all kinds of recording event
 - ✓ Sensor: Suchen nach Alarm durch Kontaktauslösung
 - ✓ Video Loss: Suchen nach Alarm bei Videoausfall
 - \checkmark Motion Detection : Suche nach Ereignissen ausgelöst durch Bewegung
- > CH ALL: Suche in allen Kanälen
- > CH1/CH2/CH3/CH4: Auswahl der Kanäle in denen nach Ereignissen gesucht werden soll
- > Research: Betätigen Sie diesen Button, um die Suche erneut zu starten
- 10: Zeit-& Aufzeichnungsanzeige / Anzeige der Suchergebnisse

HOUR		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	1	9	2	0	2	1	22		23
MIN	0	1	2	3 4	5	6	7	8	9 1	0 11	12	13	14 1	5 16	17	18	19 2	0 21	22	23 2	24 2	5 26	27 2	8 2	9 30	31	32 3	3 34	1 35	36	37 3	8 39	40	41	42 4	3 44	45	46 4	7 48	49	50	51 5	2 53	54 5	55 56	57	58 59
1 - 4																																															
5 - 8																																															
9 - 12																																															
13 - 16																																															
SEC	0	1	2	3 4	5	6	7	8 9	9 1	0 11	12	13	14 1	5 16	17	18	19 2	0 21	22	23 2	4 2	5 26	27 2	8 2	9 30	31	32 3	3 34	1 35	36	37 3	8 39	40	41	42 4	3 44	45	46 4	7 48	49	50	51 5	2 53	54 5	55 56	57	58 59

	Event Type	No	Date Time	Ch	Event	^
		1	2012/07/24 20:59:16	1	MOTION	
ALL	CH ALL 🔽 Research	2	2012/07/24 20:59:10	1	MOTION	
Sensor		3	2012/07/24 20:59:07	1	MOTION	
J♥ Bensu	CH1 🔽 CH2 🔽 CH3 🔽 CH4 🔽	4	2012/07/24 20:58:51	1	MOTION	
Video Loss		5	2012/07/24 20:58:37	1	MOTION	
Motion Detection		6	2012/07/24 20:58:36	1	MOTION	
		7	2012/07/24 20:58:26	1	MOTION	
		8	2012/07/24 20:58:05	1	MOTION	
		9	2012/07/24 20:57:56	1	MOTION	
		10	2012/07/24 20:57:54	1	MOTION	Ψ.

• 11: Hier erfolgt die Wiedergabe der Sequenzen die als Suchergebnis aufgelistet sind.

7.5 FILE PLAYER

Benutzen Sie den File player, um ausgelagerte Videodateien auf einem externen PC zu betrachten.

• Der Fileplayer wird während der Auslagerung automatisch mit auf den USB Stick kopiert.



- Sie können die Daten betrachten, wie vom DVR kopiert.
- 1: FILE SELECT: Betätigen Sie diesen Button, um das Dateiauswahlfenster (7) zu öffnen.
- 2: FULL SCREEN: Vollbildanzeige. Betätigen Sie 'ESC' um zur Ursprünglichen Ansicht zurückzukehren
- 3: Wahl der Darstellungsart.





• 4: Wiedergabegeschwindigkeit



- Iangsame Wiedergabe Rückwärts
- . Inormale Wiedergabe Rückwärts
- : Pause

2

- Image: normale Wiedergabe vorwärts
- : langsame Wiedergabe vorwärts
- > . schnelle Wiedergabe vorwärts
- Geschwindigkeiten für schnelle Wiedergabe: x2, x4, x8, x16,x30, x60, x120
- Geschwindigkeiten für langsame Wiedergabe: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/30, 1/60, 1/120

74

2

- 5: Schnelle Wiedergabegeschwindigkeit & Richtungswahl
 - > Mausrad auf: Schnellere Wiedergabe vorwärts
 - > Mausrad runter: Schnellere Wiedergabe rückwärts
 - > Klicken in die Mitte des Feldes: Normale Wiedergabegeschwindigkeit.
 - > Klicken in die rechte Hälfte des Feldes: vorwärts schneller
 - > Klicken in die linke Hälfte des Feldes: rückwärts schneller
 - > 7 Level Geschwindigkeitskontrolle in jede Richtung
- 6: Fenstereinstellung

2

- > E : Fenster minimieren
- > 📃 : Fenster maximieren

. Wiedergabe verlassen

- 7: FILE SELECT: Dateiauswahlfenster. Wählen Sie hier die Datei, welche betrachtet werden soll.
 - In der Werkseinstellung ist folgender Pfad voreingestellt:

C:\\USERS\account\Document\DvrCopyData

ANHANG

ActiveX Steuerelemente

Zugriff mit Internet Explorer Version 10 und 11

Starten Sie den Internet Explorer (Version 10 oder 11) und geben Sie die Adresse des Gerätes ein. Öffnen Sie die "Extras" und wählen in dem Dropdown-Menü dann die Internetoptionen.

Wechseln Sie in den Reiter "Sicherheit" und markieren Sie den grünen Haken "Vertrauenswürdige Sites". Klicken Sie dann auf den Button "Sites".

Fügen Sie die IP-Adresse Ihres Gerätes zur Zone der vertrauenswürdigen Seiten hinzu, indem Sie auf den Button "Hinzufügen" klicken. Evtl. müssen Sie den Haken für die Serverüberprüfung darunter herausnehmen. Schließen Sie das Fenster durch den Button "Schließen".

Klicken Sie dann weiter unten auf den Button "Stufe anpassen".









Scrollen Sie etwas in der Liste herunter, bis der Punkt "ActiveX-Steuerelemente und Plug-Ins" kommt. Setzen Sie hier bitte alle Unterpunkte auf "Aktivieren". (Alle, bis der nächste Überpunkt kommt.)

Bestätigen Sie die Konfiguration mit Klick auf den Button "OK" und bei der anschließenden Sicherheitsabfrage mit "Ja".

Übernehmen Sie die Einstellungen mit dem Button "Übernehmen".

Kompatibilitätsmodus einstellen

Um eine Verbindung des Rekorders mit den Internet Explorern der Version 10 und 11 herzustellen, ist es notwendig für die jeweilige Verbindung den Kompatibilitätsmodus im Internet Explorer zu aktivieren.

INTERNET EXPLORER 10:

Klicken Sie 1x auf das kleine Symbol links neben dem Refresh-Button oben in der Adressleiste. Hierdurch wird der Kompatibilitätsmodus für diese Seite aktiviert.









INTERNET EXPLORER 11:

Öffnen Sie die "Extras" und wählen Sie den Punkt "Einstellungen der Kompatibilitätsansicht".

Research-De	sign-OEM-Production	Datei Zoom (100 %) nenprofit Lagrolan Scharbeit	
Buche		VIDEOCOMP Ihr Partner für profes Add-Ors versalten 12 Entwicklerools	Strg-
leuheiten Schnäppchen	GERMA	kriemsteptonen krie	
	Ais Fachnand bestellen. Un Qualität und	ner Konnen sie Videoprodukte direkt bei uns isere Erfahrung seit 40 Jahren bürgt für beste Zuverlässigkeit.	
	 Sind Sie b "Kontakt" Information registriettentententententententententententente	sei uns noch kein Kunde, können Sie uns über den Button eine E-Mail schicken. Wir senden Bhene dann das gewünsch onsmaterial sowie unsere Wiederverkaufsbedingungen für a VC-Händler zu.	te

icht hinzugefügte Websi

sicht an

Hinzufügen

Schließen

der Kor

Intranetsites in Kompatibilitä

Kompatibilitätslisten von Microsoft verwe Lesen Sie die Internet Explore

Es öffnet sich das folgende Fenster.

Kontrollieren Sie die Adresse der Website, bzw. IP, und klicken Sie auf den Button "Hinzufügen".

Nach erneutem Zugriff auf die Adresse kommt dann die Abfrage zur Ausführung des Steuerelements. Klicken Sie auf diese Leiste und dann auf "Add-On ausführen".

Nach Ausführung ActiveXdes Steuerelements ist das Gerät erreichbar und es erscheint ggf. die Abfrage nach den Zugangsdaten oder das Livebild.



Anleitung zum Einrichten eines dyndns-Kontos und Konfigurieren eines Routers

Konfigurieren Sie Ihren Router zunächst so, das eine Verbindung zum Internet besteht. Lesen Sie hierzu das Handbuch der Fa. D-Link oder nehmen Sie Kontakt mit dem D-Link Support auf.

Konfigurieren Sie dann Ihren Rekorder mit einer zu Ihrem Netzwerk passenden IP Adresse. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Digitalrekorders.

In dieser Anleitung gehen wir davon aus, dass Sie Ihren Rekorder auf die IP Adresse 192.168.0.90 eingestellt haben und die Standard-Ports (80 und 9000) nicht geändert wurden.

Beachten Sie bitte, dass der DynDNS Service einer stetigen Veränderung unterliegt und die Webseite laufend erweitert und erneuert wird. Außerdem können bei der Nutzung einiger Varianten des DynDNS Service Kosten auf Sie zukommen.



Einrichten eines Kontos bei dyndns.org

Zunächst ist bei dyndns.org ein Konto einzurichten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Rufen Sie die Seite http://www.dyndns.com auf.

Klicken Sie auf "Create Account", um sich ein DynDNS Konto zu erstellen.



My Account	Create Your DynDNS Accoun	t
<u>Create Account</u> Login	Please complete the form to create your free Dyn	IDNS Account.
Lost Password?	Username	
	E-mail Address:	Instructions to activate your account will be sent to the e-mail address provided.
Search DynDNS	Confirm E-mail Address:	
	Password:	Your password needs to be more than 5 characters and cannot be the same as your usemame. Do not choose a password that is a common word, or can otherwise be easily guessed.
Search	Confirm Password:	
	- About You (optional) Providing this information will help us to better u Thanks for your help!	inderstand our customers, and tailor future offerings more accurately to your needs.
	How did you hear aboutus:	We do not sell your account information to anyone, including your e-mail address.
	Details:	

Geben Sie auf dieser Seite Ihre Daten wie: E-Mail, Benutzername, Passwort etc. an und betätigen Sie anschließend den Button "*Create Account*".

Danach erscheint die Bestätigung der Einrichtung:

Account Created
Your account, xmatskies, has been created. Directions for activating your account k.matskies@vcvideo.de. To complete registration, please follow the directions you
You should receive the confirmation e-mail within a few minutes. Please make cer support@dyndns.com to be delivered. If you have not received this e-mail within . instructions in the password reset e-mail will also confirm your new account.
Thanks for using DynDNS!

Öffnen Sie jetzt Ihr E-Mail Programm. Dort haben Sie eine E-Mail von Dyndns erhalten. Klicken Sie auf den Link um Ihr Konto zu aktivieren.



Nachdem Sie den Link gedrückt haben erscheint die Bestätigung über die erfolgreiche Erstellung des DDNS Kontos.



Einrichten des Dynamic DNS

Loggen Sie sich anschließend mit den von Ihnen erstellten Zugangsdaten ein.

My Account	Login	
Create Account	- Account Login	
Login	Account Login	Username: Password: Login
Lost Password?		
		You must have cookies enabled to access your account. (Why Cookies?)
Search DynDNS		
Search		

Wenn Sie eingeloggt sind, wählen Sie das Menü "Services".

Betätigen Sie jetzt den Button "Dynamic DNS".

OppnDNS® Logged In My Services - My Cert - 5 My Services - My Cert - 5						
	About	Services	Account	Support	News	
Services	Services					
DNS Services	DupDNC provides a varia	tu of convicos that	hala anbanca yayir ha	mo or business linter	not ovnorionco	We offer a perior demai
Domain Registration	services (DNS), high qua	DynuNs provides a variety of services that help enhance your nome or business internet experience, we offer superior domain services (DNS), high quality domain management, world-class e-mail services, web redirection, and network monitoring. All of c				
SSL Certificates	include free technical su of a screen.	include free technical support by e-mail or phone where you speak to a highly trained engineer rather than a call center readin of a screen				
Mail Services						
Network Monitoring	DNS Services	DNS Services				
Web Redirection	Custom DNS - Our dynamic and static DNS management tool for your own domain					
Account Upgrades	Secondary DNS	Secondary DNS - Add reliability to your own nameservers Recursive DNS - Ensure DNS resolution for your DNS queries Dynamic DNS - A free DNS service for those with dynamic IP addresses				
Pricing	Recursive DNS					
My Cart	Static DNS - A free DNS service for those with static IP addresses Static DNS - A free DNS service for those with static IP addresses					
0.items	TLD DNS - DNS f	or operators of cc1	LDs and gTLDs			
	Domain Registrat	ion				
Search DynDNS	Domain Registrat	ion - Realster new	domains			
	Domain Transfer	- Escape poor qual	ity bulk sellers			
Search	Secret Registrati	<mark>on</mark> - Keep your priv	ate domain contact in	formation out of WH	IOIS	

🛞 Dyn	DN	S					Logged In User: kmatzkies <u>My Services - My Cart - Settings - Log Out</u>
		About	Services	Account	Support	News	
Services	Dv	namic DNS	SM				
DNS Services Custom DNS Secondary DNS Recursive DNS <u>Dynamic DNS</u> Features Available Domains FAQ2 How-To Static DNS TLD DNS	The free Dynamic DNS service allows you to alias a dynamic IP address to a static hostname in any of the many domain; we offer, allowing your computer to be more easily accessed from various locations on the Internet. We provide this service, for up to five (5) hostnames, free to the Internet community. The Dynamic DNS service is ideal for a home website, file server, or just to keep a pointer back to your home PC so you can access those important documents while you're at work. Using one of the available third-party <u>update clients</u> you can keep your hostname always pointing to your IP address, no matter how often your ISP changes it. No more fumbling to find that piece of paper where you wrote down your IP address, or e-mailing all your friends every time it changes. Just tel them to visit yourname.dyndrs.org instead!						
Domain Registration	Mor	e Info:					
SSL Certificates Mail Services	-	• <u>Features</u> - a basi	overview of the fa	atures offered by th	is service		
Network Monitoring		Available Domains - a listing of domains available in this service FAOs - frequently asked questions					
Web Redirection	How-To - steps to get up and running with this service						
Account Upgrades	· ·	 <u>Update Clients</u> - 	update clients that	work with this servic	9		
Pricing							

Klicken Sie jetzt auf den Button "Create Hosts".

New Dynamic DNS SM Host					
Hostname:	dvrbeivc	. dyndns.org	*		
IP Address:	91.6.148.133				
Enable Wildcard:					
Mail Exchanger (optional):		🔲 Backup MX?			
			Add Host Reset Form		

Sie kommen dann zu dem Eingabebildschirm für Ihre Domain. Geben Sie zuerst den von Ihnen gewünschten Domainnamen ein. Über diesen Namen verbinden Sie sich später über das Internet mit Ihrem Digitalrekorder. Die IP Adresse wird automatische ermittelt.

Klicken Sie auf "Enable Wildcard", so dass für diese Option ein Haken gesetzt ist.

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie auf "Add Host", um den Eintrag zu erstellen.

Es erfolgt eine Bestätigung, in der alle eingegebenen Daten zusammengefasst werden.

Verlassen Sie die Webseite dyndns.org, nachdem Sie diese Bestätigung erhalten haben.

Beachten Sie bitte, dass der DynDNS Service einer stetigen Veränderung unterliegt und die Webseite laufend erweitert und erneuert wird. Außerdem können bei der Nutzung einiger Varianten des DynDNS Service Kosten auf Sie zukommen.



Routerkonfiguration

Beispielhaft wird hier anhand des Routers DIR-100 von D-Link die Routerkonfiguration bei Nutzung des DynDNS Dienstes dargestellt. Schauen Sie bitte in die Anleitung des vorhandenen Routers, um die Einrichtung erfolgreich vorzunehmen

DDNS einrichten

Öffnen Sie das Konfigurationsmenü Ihres Routers, indem Sie die IP Adresse in die Adresszeile Ihres Webbrowsers eingeben. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Routerhandbuch.

Wenn Sie in dem Menü des Routers sind, klicken Sie auf "Tools" in der oberen Menüleiste. Wählen Sie dann Dynamic DNS in der linken Menüleiste.

Geben Sie jetzt Ihre DynDNS Daten wie folgt ein:

DIR-100	номе	ADVANCED	T00L5	STATUS
ADMIN	DYNAMIC DNS			
TIME SYSTEM FIRMWARE	Dynamic DNS (Domain changing (dynamic) IP dynamic IP address and	Name Service) is a methor address. With most Cable that address is used only	d of keeping a domain nam and DSL connections, you for the duration of that s	me linked to a u are assigned a specific connection.
DYNAMIC DNS SYSTEM CHECK	With the DIR-100, you your DDNS server even	can set up your DDNS ser v time it receives a new W	rvice and the DIR-100 will /AN IP address.	automatically update
	Save Settings	Don't Save Settings		
	DDNS SETTINGS			
	Enable D	DNS: 🔽		
	Server Add	ress: DynDns.org 💌		
	Host Na	ame: dvrbeivc.dyndns.org		
	Userna	ame: Ihr Benutzername		
	Passw	ord: •••••		
		DDNS Account Tes	sting	

Setzen Sie zunächst das Häkchen bei "Enable DDNS".

Wählen Sie dann aus der Drop Down Liste den Provider DynDNS.org.

Geben Sie den Hostnamen, den Sie vorher auf der DynDNS Webseite festgelegt haben, in der Zeile HostName ein (in diesem Beispiel dvrbeivc.dyndns.org). Diesen Namen geben Sie später in der Adresszeile Ihres Webbrowsers ein, um eine Verbindung zu Ihrem Digitalrekorder über das Internet herzustellen.

Geben Sie in den Feldern Username und Passwort, die von Ihnen auf der Webseite dyndns.org gewählten Zugangsdaten ein.

Betätigen Sie im Anschluss "Save Settings", um die Daten zu speichern.

Der Router bietet die Möglichkeit die DDNS Einstellungen zu testen. Klicken Sie dazu auf den Button "DDNS Account Testing".

Verläuft dieser erfolgreich, haben sich Ihr Router und der DynDNS Server schon synchronisiert. Bei einer Fehlermeldung warten Sie bitte noch ein paar Minuten.

Portweiterleitung einrichten

Um Daten zu Ihrem Digitalrekorder durchzuleiten, müssen zwei Ports freigeschaltet werden. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Rufen Sie das Menü "Advanced" und anschließend das Menü "Port Forwarding" auf.

Sie müssen die Ports 9000 und 80 zu Ihrem Digitalrekorder weiterleiten.

DIR-100		номе	ADVANCED	TOOLS	STATUS	
PORT FORWARDING	POR	T FORWARDIN	G RULES			
APPLICATION RULES	The	Port Forwarding o	ption is used to open a si	ngle port or a range of po	orts through your	
ACCESS CONTROL	firew	firewall and redirect data through those ports to a single PC on your network.				
WEBSITE FILTER	Sa	ve Settings	Don't Save Settings			
FIREWALL SETTINGS				\sim		
ADVANCED NETWORK	10 -	PORT FORWA	RDING RULES			
QOS ENGINE				Port	Trafit: Type	
		Name DVR	Application Name</td <td>start 9000</td> <td>700</td>	start 9000	700	
		IP Address 192.168.0.90	Computer Name	End 9000		
		Name DVR2	< Application Name	Start 80	TCR	
		IP Address 192.168.0.90	<< Computer Name	End 80		
		Name	< Application Name	Start		
		IP Address		End	Any	

Geben Sie unter "Name" einen beliebigen Namen ein.

Tragen Sie in der Zeile "IP Address" die IP Adresse ein, die Sie Ihrem Digitalrekorder zugewiesen haben.

Geben Sie unter "Start"" und "End" den Port 9000 ein.

Verfahren Sie ebenso mit dem Port 80.

Unter "Traffic Type" wählen Sie bitte TCP aus.

Klicken Sie auf " Save Settings" um die von Ihnen eingestellten Daten zu speichern.

Nach dem Speichern können Sie das Routermenü verlassen.

HINWEIS

Es kann vorkommen, dass eine Verbindung von PC zu Rekorder über denselben Router nicht funktioniert, wenn Sie über den DynDNS Namen darauf zugreifen. Testen Sie den Zugang von einem anderen DSL-Anschluss aus.

Der Zugriff über die Eingabe der IP-Adresse ist jedoch ohne Probleme möglich.

Starten Sie nun Ihre DVR Software.

Tragen Sie in den Einstellungen unter "*IP-Adress*" ihre Domain und den Port 9000 (standard) ein.

Unter "Passwort" geben Sie Ihr DVR Passwort ein.

PDr#TWNWewer253	(100)	83
	Login 🔣	
	IP address http://meindec.dm Part 8841	
	Patowerd	
	Login Cancel	
a net connected a CERCENCES	23	
	16 8088	0

Institut für professionelle Videotechnik



Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)

VC Videocomponents GmbH Brachenfelder Str. 45 24534 Neumünster / Germany



Produktbezeichnung:	Digitaler Videorekorder
Тур:	15814, 15817, 15819
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Aufzeichnung von Bilddaten
Prüfgrundlage:	VC Datenblatt
Prüfvermerk:	Mustergerät von VC beigestellt

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.

Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig im Jahr: 2018

Institut für professionelle Videotechnik

Dipl. Ing. Uwe Bischke

durchgeführt von

Ihr zuständiger Service-Händler



Alle Rechte vorbehalten, auch die des Nachdrucks im Auszug, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung.