

Installations- und Betriebsanleitung

Sehr geehrter Kunde! Mit der Wahl für ein VC Produkt haben Sie sich für ein professionelles Gerät entschieden, das höchste Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise vor der Installation bzw. Inbetriebnahme genau durch, damit Sie in den vollen Genuß aller Produktvorteile kommen.

Digitale Videorekorder CMS

Art. Nr. 16820-B Art.Nr. 16828 Art.Nr. 16830 Art.Nr. 16830 Art.Nr. 16832 Art.Nr. 16835 Art.Nr. 16835 Art.Nr. 16837 Art.Nr. 16838 Art.Nr. 16839 Art.Nr. 16840







Lesen Sie diese Installations-und Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch! Damit werden eventuelle Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch vermieden.

- Beachten Sie die am Gerät angebrachten Warnhinweise.
- Die Geräte dürfen nur in nicht explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
- Bevor Sie das Netzteil anschließen, achten Sie darauf, dass die Spannung und Stromaufnahme vom Netzteil der Spannungsangabe des Gerätes entsprechen.
- Schalten Sie die Geräte, wenn sie stark abgekühlt sind, in warmen Räumen nicht sofort ein, da die Gefahr von Kondenswasserbildung besteht.
- Achten Sie in unmittelbarer Nähe der Geräte auf ausreichende Luftzirkulation. Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein oder durch Gegenstände abgedeckt werden.
- Öffnen Sie nie das Gehäuse unter Spannung **(Stromschlaggefahr!)**. Reparaturen dürfen nur von geschulten Technikern durchgeführt werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Teile, die Sie selbst reparieren könnten.
- Schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß zu arbeiten scheint, merkwürdig riecht, Rauch aus dem Gerät kommt oder Flüssigkeiten ins Innere gelangt sind.
- Reinigen Sie die Geräte nur mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.
- Heben Sie diese Betriebsanleitung zusammen mit dem Gerät auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch die Betriebsanleitung weiter.

Inhalt

1 Produktbeschreibung	3
1.1 Systemanforderung	4
2 Softwareinstallation und -deinstallation	4
2.1 Softwareinstallation	4
2.2 Software deinstallation	6
3 Konfiguration und Bedienung	7
3.1 Software starten	7
3.1.1 Software starten	7
3.2 Konfiguration	7
3.2.1 Konfigurationsassistent	7
3.2.2 Gerät manuell hinzufügen	7
4 Vorschaubildschirm und Bedienfeld	10
4.1 Verwaltung Gerätegruppen	14
4.2 Bedienfeld	14
4.3 Hauptansicht	15
4.4 Verwendung mehrerer Fenster oder Monitore	18
4.5 Sequenzmodus	19
4.6 PTZ Bedienfeld	20
4.6.1 PTZ Autoschwenk	21
5 Fernwiedergabe	22
5.1 Fernwiedergabe Bedienung	23
5.2 Download von Videodaten	24
5.3 Mitschneiden/Lokal aufzeichnen	25
6 Verwaltung Benutzergruppen	26
6.1 DVR Informationen bearbeiten	26
6.2 DVR löschen	27
6.3 Fernkonfiguration eines DVR	27
6.4 Gruppen erstellen	27
6.5 Gruppen bearbeiten	28
6.6 Gruppen löschen	29
7. Lokale Log Suche	29
7.1 Backup Logs	30
8 Benutzerkonten Verwaltung	31
8.1 Passwort des Admin Benutzer aktivieren	31
8.2 Benutzerkonto hinzufügen	32
8.3 Benutzerkonten bearbeiten	33
8.4 Benutzer löschen	33
9 Dateiverwaltung	34

10 Video Player	35
10.1 Wiedergabe von Videodateien	35
10.2 Video Player Bedienung	35
11 System Konfiguration	36
11.1 Allgemeines	36
11.2 Datei	37
11.3 Alarmton	37

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind sorgfältig auf Genauigkeit und Vollständigkeit überprüft worden. Für Fehler oder Auslassungen kann jedoch keinerlei Haftung übernommen werden.

VC Videocomponents GmbH behält sich jederzeit das Recht auf unangekündigte Änderung der hier beschriebenen Software vor.

VC Videocomponents GmbH übernimmt keine Garantie für Schäden durch fehlerhafte oder verloren gegangene Daten, die aufgrund falscher Bedienung oder Fehlfunktionen der Software, von Computern oder den eingebundenen DVR entstanden sind.

1. Produktbeschreibung

Die CMS ermöglicht die Einbindung, Verwaltung, Bedienung und Auswertung von bis zu 16 DVR von einem externen PC über LAN bzw. das Internet. Funktionen wie das Betrachten von Livebildern in der Multi- und Vollbilddarstellung, das Suchen und Abspielen von aufgezeichneten Bildern sowie das Herunterladen der Aufzeichnungen werden unterstützt. Außerdem besteht die Möglichkeit, über die CMS Einstellungen am DVR vorzunehmen und PTZ Kameras, welche mit einem DVR verbunden sind, zu bedienen.

1.1 Systemanforderungen

Hardware

Intel Core 2 Duo 2.4GHZ oder höher			
2GB oder höher			
DirectX 9.0 kompatible Grafikkarte, NVIDIA GeForce 9500GT oder höher, mit einem Videospeicher von 512MB oder höher.			
(Stellen Sie sicher, dass die neueste Grafiktreiberversion installiert ist.)			
Empfohlen wird eine Gigabit Netzwerkkarte.			
Neben dem Speicherplatz für die Aufzeichnungsdaten besteht ein Speicherplatzbedarf von bis zu 1 GB für die Software.			
Window Vista Business, Enterprise, Ultimate (32 bit or 64 bit) Window 7 Professional, Enterprise, Ultimate (32 bit or 64 bit) Window 8, Window 8 professional, DirectX 9.1 oder höher Mac OS: 10.6 oder höher			

2. Softwareinstallation und -deinstallation

2.1 Softwareinstallation

Führen Sie die Software "Surveillance_client_1.0.23_2013_07_30" mit einem Doppelklick aus.

Das folgende Fenster öffnet sich:

🕼 Setup - Surveillanc	e_client	- = x
-		Welcome to the Surveillance_client Setup Wizard
X		This will install Surveillance_client version 1.0.23 on your computer.
		It is recommended that you close all other applications before continuing.
		Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
- (-		
Dvrsoft Systems,	Inc.	Next > Cancel

Klicken Sie auf "Next" bzw. "Weiter"

禄 Setup - Surveillance_client	- = x
Select Destination Location Where should Surveilance_client be installed?	
Setup will install Surveillance_client into the following folder.	
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.	
C:\Program Files\Dvrsoft\Surveillance_client	
At least 24.2 MR of free disk soare is required	
At least 54.5 Mb of nee disk space is required.	
Dvrsoft Systems, Inc.	Cancel

Hier wird der Pfad angezeigt, wohin das Programm installiert wird. Wenn Sie einen anderen Speicherort wünschen, wählen Sie diesen über den "Browse"-Button. Bestätigen Sie mit "Next" bzw. "Weiter".

Bestätigen Sie hier den Speicherort für den Startmenüordner mit "Next" bzw. "Weiter". Wenn Sie einen anderen Speicherort wünschen, wählen Sie diesen über den "Browse"-Button.



Wählen Sie aus den zusätzlichen Konfigurationsmöglichkeiten, die während der Installation brücksichtigt werden sollen.

Create a desktop icon
 Create a Quick Launch icon.

Erstellen einer Desktopverknüpfung Erstellen einer Verknüpfung in der Taskleiste

Setup - Surveillance_client				
Select Additional Tasks Which additional tasks should be	performed?			1 1 1 1
Select the additional tasks you w Surveillance_client, then click Nex	ould like Setup to p kt.	erform while ir	nstalling	
Additional icons:				
Create a desktop icon				
Create a Quick Launch icon				
		6		
rsoft Systems, Inc.	< <u>E</u>	ack <u>N</u>	ext >	Cancel

Klicken Sie auf "Install", um die Installation zu starten



Nachdem die Installation beendet ist, erscheint dieses Fenster. Bestätigen Sie die Fertigstellung, indem Sie mit "Finish" bestätigen.



2.2 Software Deinstallation

 Klicken Sie den Windows Start Button →Alle Programme → Dvrsoft\Surveillance_client → Uninstall Surveillance_client

Das folgende Fenster erscheint: Bestätigen Sie mit "Yes".



2. Das System deinstalliert die Software. Dieser Vorgang wird automatisch beendet.

3. Konfiguration und Bedienung

3.1 Software Start

3.1.1 Software starten

Nach Abschluss der Installation finden Sie eine Verknüpfung Surveillance_client auf dem Desktop. Führen Sie das Programm durch Doppelklick auf die Verknüpfung Surveillance_client aus. Oder klicken Sie auf START-- Alle Programme \rightarrow Dvrsoft \ Surveillance_client \rightarrow Surveillance_client.

Beim ersten Ausführen der Software

Starten Sie das Programm Surveillance_client.

1. Klicken Sie auf "Anmeldung". Standardmäßig ist "admin" und kein Passwort hinterlegt.



3.2 Konfiguration

3.2.1 Konfigurationsassistent

1. Beim ersten Start wird "Gerät hinzufügen" geöffnet. Klicken Sie auf "Next" bzw. "Weiter".

Witard	
Welcome to the Surveillance client Add DVR Wizard	
This wizard helps you easily add DVRs over a local network or the Internet.	

Hinweis: Wird der Konfigurationsassistent nicht geöffnet, klicken Sie auf "Hilfe" und öffnen den Assistenten manuell.

2. Klicken Sie auf "Aktive Geräte hinzufügen" (Add online device) und die Software sucht nach aktiven Geräten im Netzwerk. (Klicken Sie auf "Add device", um Geräte manuell hinzuzufügen

Wizard		
.Import → 2 Completed		
First, you can add devices using the Devices panel. Second, you can setup groups in the Groups panel. TIP: Click Importal to in		
Devices 🔾 Add Device 🛋 Add enline device 👻 🕱	Groups 🖓 Add 📝 Modify 📑 Delete	
© DefaultGroup		Anzeige der aktiven Geräte im LAN

3. Klicken Sie auf ein Gerät in der Liste. Port, Kanäle und IP Adresse werden automatisch angezeigt. Mit einem Klick auf "Gerät hinzufügen" fügen Sie das Gerät Ihrer Liste hinzu.

			Online D	levice		×	
Index	Added	IP	Port	ChannelNur	Network Informa	tion	
1	No	172.18.12.102	9000	16	IP Address:	172.18.12.102	Gerät aus der
2	No	172.18.12.134	9000	4			Geral aus der
3	No	172.18.12.93	9000	8	Роп:	9000	Liste wählen.
4	No	192.168.1.131	9000	8	Sub NetMask:	255.255.0.0	
5	No	172.18.12.55	9000	24			
6	No	192.168.0.105	9988	1	MacAddress:	00-23-63-50-09-B4	
7	No	192.168.1.100	9000	16	IE Port	80	
8	No	192.168.0.106	9988	1	121.010		
9	No	172.18.12.107	9000	8	Device Name:	DVR-16C	
10	No	192.168.1.176	9000	4			
11	No	172.18.12.128	9000	4	Channel Num:	16	
12	No	192.168.0.2	9000	4	Version:	V4.2.0-20130726	
13	No	172.18.13.103	9000	8 👻			Gerät hinzufüger
•							-
		Refresh			Add Selected D	Device Exit	

- **Hinweis:** Sollte Ihr Gerät nicht in der Liste zu sehen sein, klicken Sie auf Abbrechen und fügen Sie das Gerät über "Add device" (Gerät hinzufügen), wie in Kapitel 3.22 beschrieben, manuell hinzu.
- 4. Eingabe Gerätenamen z.B. Büro, Lager etc.
- 5. Benutzername welches am Gerät vergeben ist (Standardnutzer ist admin).
- 6. Passwort welches Sie am Gerät vergeben haben (Standardmäßig ist kein Passwort hinterlegt).

7. Um alle Geräte zu Importieren, klicken Sie auf "Alle Hinzufügen" (Import All).



8. Klicken Sie auf "Next" und "Finish" im darauf folgenden Fenster. Der Assistent wird den Vorgang abschließen.

3.2.2 Gerät manuell hinzufügen

1. Klicken Sie auf hinzufügen.

	Add Device 🛛 🗙	
Device Name:	D3308	Gerätename
IP Address:	172.18.12.134	
Port:	9000	
User Name:	admin	Benutzername
Password:	-	Passwort
Channels :	4	
	Add <u>Cancel</u>	Gerät hinzufügen

4. Bedienfeld

1. Klicken sie auf "Hauptansicht" (Main View).

👱 File System View Tool Help		Surveillance_client	$\odot \odot \odot \otimes$
Control Panel 🕷 🔛 Main View	😇, Group Device	15:55:29 2013-07-26	
		-v	
	5.7		
Main Remote	Group Device L	Local	
view Flagback	management Log	y Search	
	1997 - C		
Account File Management Management	System Configuration		
System Configuration: Configure (CMS-D3 settings		
Alarm 🗞 🗇			≉ □ ≈

2. Via Drag und Drop können Sie nun die Gruppe der rechten Ansicht hinzufügen.



4.1 Verwaltung Gerätegruppen

Vorraussetzung:

- Erstellen Sie ein DDNS Konto.
- Halten Sie Ihre Domain bereit (Feste IP-Adresse)
- Schalten Sie den Port auf Ihrem Router frei

DVR hinzufügen:

1. Wählen Sie die Option "Bedienfeld" und klicken Sie anschließend auf "Verwaltung Geräte Gruppen".



2. Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen".

3. Konfiguration:

1	Add Device 🔀	
Device Name:	DEMO	Frei wählbarer Gerätename
IP Address:	ddwrr.3322.org	IP-Adresse
Port:	9000	Standardport ist 9000
User Name:	admin	Benutzername (Standard ist admin)
Password:		Passwort Standard kein
Channels :		Passwort
	Add <u>Cancel</u>	Hinzufügen

- Gerätename z.B. Büro, Lager etc.
- IP Addresse oder DDNS Domainadresse
- Port: (Standardport: 9000).
- Benuztername welcher am Gerät vergeben ist (Standardnutzer ist admin)
- Passwort welches Sie am Gerät vergeben haben (Standardmäßig ist kein Passwort hinterlegt)
- 4. Hinzufügen (Add)
- 5. Um alle Geräte dieser Gruppe zu Importieren, klicken Sie auf Alle Hinzufügen.
- 6. Klick Bedienfeld in der oberen Leiste.
- 7. Klicken Sie nun auf Hauptansicht.





8. Via Drag and Drop können Sie nun die Gruppe der rechten Ansicht hinzufügen.

Ansicht



4.2 Bedienfeld



Folgende Einstellungen finden Sie im Bedienfeld (Control Panel):

- Hauptansicht (Main View): Live Vorschau. Siehe auch Kapitel 4.3 "Hauptansicht".
- Fernwiedergabe (Remote Playback): Aufzeichnungswiedergabe. Siehe auch Kapitel 5 "Fernwiedergabe".
- Verwaltung Geräte/Gruppen (Group Device Managment): Hier können Sie die angelegten Gruppen und Rekorder verwalten, sowie neue anlegen. Siehe auch Kapitel 6 "Verwaltung Gruppen".
- Lokale Log-Suche (Local Log Search)-: Logdatei des Rekorders. Siehe auch Kapitel 7 "Lokale Log Suche".
- Benutzerkontenverwaltung (Account Management): Hier können neue Benutzer für den Login der CMS Software angelegt werden. Siehe auch Kapitel 8 "Benutzerkontenverwaltung".
- Dateiverwaltung (File Management): Zum Anzeigen der Lokalen Video- und Bildaufzeichnung. Siehe auch Kapitel 9 "Dateiverwaltung".
- Systemkonfiguration (System Configuration): Einstellungen der CMS Software. Siehe auch Kapitel 11 "Systemkonfiguration".

4.3 Hauptansicht

Um in die Hauptansicht zu gelangen klicken Sie im

Bedienfeld auf das Hauptansicht Icon.





- 1. Hier werden alle eingerichteten und hinzugefügten DVR's angezeigt.

 - Zustands Icons:

	Kamera ist online
	Kamera Vorschau
0	Kamera ist offline (Verbindungsproblem)

• Die Gruppe/das Gerät kann sowohl via Drag and Drop der rechten Ansicht hinzugefügt werden als auch per Rechtsklick auf die Gruppe/das Gerät, um dann "Alle Kanäle anzeigen" anzuwählen.

- 2. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Rekorderliste auszublenden.
- 3. Alarm: hier können Sie die Alarmliste öffnen. Alarme wie z.B. Bewegungserkennung, Videoausfallsmeldungen werden hier angezeigt.

	Alarm 💧						* 🗆 👻	
Ala	rm Time	Group Name	Device Name	Channel	Alarm Type	Information	•	
201	3-05-21 14:10:27	DefaultGroup	DVR	Channel3	Motion Detection	Motion Begin		
201	3-05-21 14:10:24	DefaultGroup	DVR	Channel6	Motion Detection	Motion End		
201	3-05-21 14:10:24	DefaultGroup	DVR	Channel9	Motion Detection	Motion End		
201	3-05-21 14:10:05	DefaultGroup	DVR	Channel7	Motion Detection	Motion Begin		
201	3-05-21 14:10:05	DefaultGroup	DVR	Channel8	Motion Detection	Motion Begin	-	
	Motion Detection	Video Exception	Alarm 1/0	Channell	Notice Detection	Notice Cleare		
4. 5.	Alarme	e Löschen ummschaltu	🍇 : Mite	inem Klick v	werden alle	aufgelaufenen Alarr	ne gelöscht.	
6.	Symbol	leiste der Ha	auptansicht			🎕 🖻 🐳	🕨 🗘 🐗	
	 Voll Beta 	bildmodus ätigen Sie d	ie Taste ES	icken Sie I C, um den ^v	nier, um de Vollbildmod	en Vollbildmodus zu us zu verlassen.	ı aktivieren.	
	• Dar	stellungsau	swahl 🔲	: Split Scr	een Mode A	Nuswahl		
	 Stop tren 	o Liveansich Inen.	nt 🛄: H	ier können	Sie mit eine	m Klick alle Verbind	ungen	
	• Scr	eenshot	: Hier ma	chen Sie ei	nen "Screer	nshot" des ausgewä	hlten Kanals	
	 Video auswählen Startpunkt und Endpunkt des zu speichernden Videos festlegen. 							
	 Vorherige- und nächste Seite Hier können Sie zur nächsten oder vorherigen Seite springen. 							
	• Seq	luence 🔘	:					
	 Aud 	lio 🚺 : Au	udio AN/AU	S				
7.	Seite verbund	age 1 of 3 : len sind als	Hier wird bei der Dar	die Seitenza stellungsau	ahl angezei swahl gewä	gt wenn mehrere Ka hlt ist.	näle	
8.	Alarmze	entrale:	* 🗆	~				

9. Kameraanzeige: Wählen Sie einen Kanal aus und ziehen den Cursor nach unten. Hier erscheint die Werkzeugleiste. Sie können in der Symbolleiste folgendes auswählen:



Kamera auswählen um die Werkzeugleiste zu öffnen.

- Videos schneiden 💽 : Startschneidepunkt und Endschneidepunkt des Videos festlegen.
- Screenshot E. Hier machen Sie einen "Screenshot".
- PTZ . Hier öffnen Sie das PTZ Bedienfeld, um die Steuerung zu nutzen.
- Stop Video **.** Trennt die Verbindung zum ausgewählten Kanal.
- Digital Zoom 🤐 : Digital Zoomfunktion.
- Farbeinstellung a: Farbeinstellung des ausgewählten Kanals.
- Mute Stummschaltung.
- 10. CPU Status: Zeigt die momentane CPU Auslastung des Rechners an.

4.4 Verwenden mehrerer Fenster oder Monitore

Erstellen Sie mehrere Registerkarten der Hauptansicht. Sie können die Vorschau-Fenster nach Bedarf beliebig anpassen durch ziehen der Bilder an die richtige Stelle

Klicken Sie auf die Registerkarte "Hauptansicht" und ziehen Sie diese aus dem Hauptfenster, um das zweite Anzeigefenster zu erstellen.



Klicken und ziehen Sie die Registerkarte aus dem Hauptfenster.

Ergebnis:



Öffnen Sie mehrere Registerkarten. Sie können verschiedene Videos auf mehreren Monitoren überwachen

4.5 Sequenzmodus

Ist der Sequenzmodus aktiviert, werden die Hauptansichten automatisch im Wechsel mit der eingestellten Zeit angezeigt. Sie können die Sequenz für einen oder alle Vorschau Fenster aktivieren.

Sequenzmodus:

- 1. Klicken Sie auf um die Sequenz zu starten.
- 2. Soll die Sequenz im aktuellen Fenster verwendet werden, wählen Sie "aktuelle Hauptansicht" und wählen "Unabhängig" oder "synchronisieren mit Globaler" um das aktuelle Fenster unabhängig oder synchron mit anderen Fenstern zu schalten

	Sequence mode control
Aktuelle Hauptansicht. Die Sequenz läuft in	Current Main View Global Main View
der aktuellen Ansicht	Independent Osync With Global
	Switch Interval :
	20s 40s 1min 3min 5min
	Start Stop

oder

Sie Wollen die Sequenz auf allen Fenstern zeigen, dann wählen Sie "Globale Hauptansicht". Auf allen Hauptansicht Fenstern wird die Sequenz laufen. Haben Sie "Force alle Hauptansichten synchronisieren mit globaler" werden diese Zeitsynchron dargestellt

	Seque	nce mode co	ontrol		
Current	Main View	Global Main '	View		Sequenz auf allen Hauptansichtsfenstern
Switch I	nterval :				
20s	40s	1min	3min	5min	
•		our obron	ize with clea	bal	
Forc	e an main vie	ew synchron	ize with gio	pai	
	Start		Stop		

- 3. Mit dem Slider ändern Sie das Umschaltintervall
- 4. Mit "Start" wird die Sequenz aktiviert.

4.6 PTZ Bedienfeld

Bedienung einer steuerbaren Kamera (PTZ) über die Software.

Hinweis: Für die Bedienung über die Software müssen die Einstellungen im DVR und in der steuerbaren Kamera richtig gesetzt sein. Details entnehmen sie den Anleitungen der Geräte.

PTZ Kamerabedienung:

1. In der Hauptansicht gehen Sie mit den Cursor in das Bild der PTZ Kamera und klicken auf um das PTZ Bedienfeld zu öffnen.



PTZ Bedienfeld öffnen

PTZ Bedienfeld





4.6.1 PTZ Autoschwenk

Ist diese Funktion aktiviert, läuft die steuerbare Kamera die gespeicherten Presets ab. Es müssen mindestens zwei Positionen gespeichert sein, damit die Funktion ablaufen kann.

Start/Stop PTZ Autoschwenk.

1. Auf "Autoschwenk" klicken.



5. Fernwiedergabe

Aufzeichnungen auf dem Rekorder können vom Benutzer über die "Fernwiedergabe" auf dem Client Rechner wiedergegeben werden.

Fernwiedergabe:

1. Klicken Sie auf "Fernwiedergabe .



- 2. Wählen Sie den Videokanal für die Fernwiedergabe.
- 3. Die Fernwiedergabe kann 4 Kanäle gleichzeitig im 4'er Split wiedergeben.
- 4. Auswahl im Kalender. Das rote Dreieck zeigt, an welchen Tagen Videos vorhanden sind.
- 5. Klicken sie auf "Suchen" um die verfügbaren Videos anzuzeigen.
- 6. Klicken Sie auf 🗼 , um die Wiedergabe zu starten.
- 7. Sie können in die Zeitleiste klicken, um das Video von der gewünschten Zeit zu starten.



5.1 Fernwiedergabe Bedienung



5.2 Download von Videodaten

DVR Videodaten können vom DVR heruntergeladen werden.

Download Videodaten:

1. Gehen Sie mit dem Cursor in das Video und klicken auf wird das Download Menü zu öffnen.



Downloadmenü öffnen.

2. Wählen Sie die Videodateien aus und der Download kann gestartet werden.

			Download			>
	Download By	Download By Files				
	index	Start Time	End Time	Size	Status	•
ateien —	1	2013-07-17 07:48:14	2013-07-17 08:31:42	166.38M	Not download	
	□2	2013-07-17 08:31:42	2013-07-17 09:38:35	255.93M	Not download	
	□3	2013-07-17 09:38:35	2013-07-17 10:45:27	255.89M	Not download	
	□4	2013-07-17 10:45:27	2013-07-17 11:40:34	210.92M	Not download	
	5	2013-07-17 11:40:33	2013-07-17 11:52:17	45.00M	Not download	1
	C 6	2013-07-17 11:52:17	2013-07-17 12:59:10	255.91M	Not download	
	□7	2013-07-17 12:59:10	2013-07-17 14:06:02	255.88M	Not download	
	□8	2013-07-17 14:06:02	2013-07-17 15:06:36	231.79M	Not download	
	□9	2013-07-17 15:11:39	2013-07-17 15:17:57	24.12M	Not download	
	□ 10	2013-07-17 15:17:57	2013-07-17 15:18:08	0.76M	Not download	
	□ 11	2013-07-17 15:18:00	2013-07-17 15:19:01	4.00M	Not download	
	12	2013-07-17 15:18:52	2013-07-17 15:21:56	11.75M	Not download	
	C 13	2013-07-17 15:21:47	2013-07-17 15:24:34	10.70M	Not download	
	14	2013-07-17 15:25:02	2013-07-17 15:25:09	0.50M	Not download	*

Das Videoformat ist H.264. Der Videoplayer ist mit der Central Monitoring Software installiert. Sollten Sie die Daten in das AVI Format konvertieren wollen, eine Software (AVI-Generator) dazu finden Sie auf der CD

5.3 Mitschneiden/Lokal aufzeichnen



Live-Videodaten können Lokal über die CMS aufgezeichnet werden.

Wählen Sie die Kamera per Mausklick an, deren Daten Sie aufzeichnen möchten. Sie erscheint grün umrahmt.

Betätigen Sie nun den Button	. Die Aufzeichnung beginnt.	Sie wird durch ein rotes R
auf dem Button gekennzeichne		

Klicken Sie auf den Button wenn Sie die Aufzeichnung beenden möchten. zuspielen, gehen Sie vor wie im Kapitel 10 Um die gespeicherten Date

"Videoplayer" beschrieben ist.

6. Verwaltung Gruppen

Auf der linken Seite finden Sie die Möglichkeiten um Geräte und Kameras den Gruppen hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen. Sie können Kameras zu Gruppen auf der rechten Seite zusammenführen. Fügen Sie die Kamera in den rechten Bereich ein um auf die Livebilder und Aufzeichnungen zugreifen können. Eine Gruppe wird bei der Installation angelegt ist aber ohne Inhalt. Sie können diese Gruppe verwenden oder eigene erstellen.



6.1 DVR bearbeiten

Sie können den Namen des DVR bearbeiten das Gerät löschen oder die aus der Gruppe aus einer Gruppe entfernen

 In der Geräteliste das gewünschte Gerät markieren und dann auf bearbeiten klicken.

😧 File System Viev	v Tool Help	Surveillance_client	e e e
Control Panel	😥 Play Back 👼 Group Device 🕷		16:12:11 2013-07-31 CPU
Devices	🚱 Add Device 🛋 Add online device 💙	Croups	Bearbeiten
hu(16)	2 7 /	DefaultGroup	ausgewählter DVR

2. Die Einstellungen vornehmen und mit "Bearbeiten" speichern.

6.2 DVR löschen

Sie können vorhandene DVR aus der CMS Software löschen.

Markieren Sie den gewünschten DVR und löschen das Gerät durch klicken auf und bestätigen die Sicherheitsabfrage(n) mit "Ja".

🔮 File System Vie	ew Tool Help	Surveillar	nce_client		
Control Panel	🔊 Play Back 💐 Gro	oup Device 📕		16:12:11 2013-07-31 CPU	
Devices			Groups		
	😲 Add Device 🛛 🛋 Add online	device 🗶 🕿	😯 Add 📝 Modify 🔐 Delete		
hu(16)		178	- DefaultGroup		DVR lös
			= 🛄 hu		BTITLE

6.3 Fernkonfiguration

Der DVR kann über das Netzwerk konfiguriert werden.

• Auf klicken um die Fernkonfiguration zu öffenen. Für weitere Details beachten sie die Anleitung des Gerätes.

😧 File System View Tool Help			Surveillance_client		_	0 0 0 0		
Control Panel	🕖 Play Back	Group Device			16:1 2013	2:11 ₀₇₋₃₁ CPU		
Devices			Groups					
	😯 Add Device	🕰 Add online device 🛛 🛎	Ad 🕄	d 📝 Modify	ii Delete			
hu(16)		2 🖬 .	-	DefaultGroup			Öffnen der	
			-				Fernkonfiguration.	

6.4 Gruppe erstellen

"Ja".

1. Klicken Sie auf "Hinzufügen", vergeben Sie einen Namen und bestätigen diesen mit

File System View	w Tool Help	_	Surveillance_clie	ent	0000	
Control Panel	D Play Back	👼 Group Device 📕			10:05:37 2013-07-30 CPU	
Devices				Groups		- Hinzufügen
bu(16)	Add Device	Add online device	<u>*</u>	- O DefaultGroup		riinzulugen
D33(8)				= 📥 hu 👽 Channel1		
2 Channel1				Channel2		

2. Fügen Sie die gewünschte DVR Kamera der Gruppe hinzu .



6.5 Gruppe bearbeiten

Bearbeiten der Gruppennamen/DVR aus einer Gruppe löschen.

1.	👷 File System View	Tool Help	Surveilla	ance_dient	0 0 0 0	mit
	, 🛒 Control Panel	🝺 Play Back	📑, Group Device 💌		10:09:44 2013-07-30 CPU	t sie nicht
	2 Devices	🗘 Add Device 🖷	🕰 Add online device 💙 🎗	Groups		
	 hu(16)			- O DefaultGroup		
						Bearbeiten
						Gruppe

3. Markieren Sie den Gerätenamen und dann auf Bearbeiten. Die Änderungen speichern Sie mit "Ja".

👱 File System View	Tool Help		Surveillan	ce_client	$\odot \ominus \odot \otimes$	
Control Panel	🕡 Play Back	Group Device	8		10:18:21 2013-07-30 CPU	
Devices	🛟 Add Device	Add online device	* *	Groups 🕜 Add 🖉 Modify 🥡 Delete		Kamera oder DVR
hu(16)				= DefaultGroup = hu	<u> </u>	Deerkeiten
Channel1				Channel2 Channel3		Bearbeiten

6.6 Gruppe löschen

- 1. Gruppe, DVR oder Kamera markieren.
- 2. Klicken Sie auf "Löschen" und bestätigen die Sicherheitsabfrage(n) mit "Ja" (Yes).



7. Lokale Log-Suche

'Lokale Log-Suche' bezieht sich auf die Suche im Log File der Client Software. Die Speicherzeit in der Grundeinstellung ist eine Woche. In der Systemkonfiguration kann dies jedoch auf bis zu einem Monat ausgedehnt werden.

Lokale Log-Suche:

- 1. Auf "Lokale Log Suche" 🛄 im Bedienfeld klicken.
- 2. Setzen der folgenden Suchoptionen:
- Benutzer Name: "Alle Benutzer" wählen um über alle benutzer zu suchen oder eine speziellen Benutzer auswählen um in seinen Logs zu suchen.
- Log Typ: Auswahl zwischen Alarmprotokoll, Betriebsprotokoll und System-Log
- Unter Typ: Hier wird der Log Typ weiter eingegrenzt oder aber über "Alle" der gesamte Log Typ durchsucht.
- Gruppe: Auswahl der Gruppe DVR oder Kamera. Die Auswahlmöglichkeiten richten sich nach den Einstellungen in der "Verwaltung Gerätegruppen".
- Start Zeit/End Zeit: Auswahl der Start- und Endzeit der Suche

3. Nach klicken auf "Suche" werden die Einträge, entsprechend der Suche in einer Liste aufgeführt

adigeranit.	Control Parret	🚺 🔊 PlayBack 💆 Gr	18.24.20 2915.07.31 CPU 000000	
Setzen der	User Name: All Users	Group GroupDevice	Al Groups - Derit Time 2013-07-31 00:00:00 -	
Suchnarameter	Mose Type: 45	- GroupChannet	All Croup Charmels - Search - Dealton Indealton	Suche starten
ouenparameter	Index Operator time	Content	User Name Group Name Group Device Name Group Channel Name	
	1 2013-07-01 18:24:12	Search log	admin	
	2 2013-07-31 18:24:11	Search log	admin	
	3 2013-07-31 18:24 11	Search log	admin	
	4 2013-07-01 18:24:11	Search log	admin	
	5 2013-07-31 18:24:10	Search log	admin	
	6 2013-07-31 1E:24 10	Search log	admin	
	7 2013-07-31 18:24:09	Search log	admin	
	8 2013-07-01 18:24:05	Search log	admin	
	9 2013-07-31 18:23:56	Search log	admin	
	10 2013-07-31 18:23:51	Search log	admin	
	11 2013-07-31 18:23:07	Search log	admin	
	12 2013-07-31 18:23:06	Search log	admin	
	13 2013-07-31 18:23:06	Search log	admin	
	14 2013-07-31 18:23:06	Search log	admin	
	15 2013-07-31 18:23:00	Search log	admen	
	16 2013-07-31 18:23:00	Search log	admin	
	17 2013-07-31 18:22:48	Search log	admin	
	18 2013-07-31 18:22:43	Search log	admin	
	Alam 🔥 🗇		10	

7.1 Backup Log Dateien

Der Benutzer kann die Suchergebnisse auf der Festplatte abspeichern oder gespeicherte ansehen:

- 1. Protokolle wie oben beschrieben suchen.
- 2. Auf Backup klicken

😧 File System View Tool Help		Surveillance_client		$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \oslash$
📜 Control Panel 🛛 📝 Log 🕷	🕡 🕑 Play Back 👮	Group Device	18: 201	31:17 ₃₋₀₇₋₃₁ CPU
User Name: All Users	 Group: 	All Groups	Start Time: 2013-07-31 00:00:01	
Log Type: Alarm Log	- GroupDevice:	All Group Devices	End Time: 2013-07-31 23:59:59	2 🗐
Minor Type: All	- GroupChannel:	All Group Channels	Search Backup	- View Backup Backup
Index Operator time	Content	User Name Group N	ame Group Device Name Gro	oup Channel Name
1 2013-07-31 18:28:55	Search log	admin		

3. Einen Ordner auswählen, Dateinamen vergeben und mit Speichern die Daten sichern.

Gespeicherte Log-Datei öffnen:

1. Auf "Backup Dateien" klicken.

File System View Tool He	lp	Surveillance_client			0 0 0	0
Control Panel 🗾 Log	🛚 📕 🕡 Play Back	Group Device			18:32:45 2013-07-31 CPU	
User Name: All Users	v Group:	All Groups	 Start Tir 	ne: 2013-07-31 0	0:00:00	
Log Type: Alarm Log	GroupDe	ice: All Group Devices	🗸 🛛 End Tim	e: 2013-07-31 2	3:59:59 💼	Backup Dat
Minor Type: All	GroupCh	annel: All Group Channels		Search E	Backup View Backup	
Index Operator time	Content	User Name	Group Name	Group Device Name	Group Channel Name	offnen
1 2013-07-31 18:32:41	Search log	admin				

2. Log Datei auswählen und mit "öffnen" anzeigen.

8. Benutzerkontenverwaltung

In der Benutzerkontenverwaltung werden für unterschiedliche Benutzer die entsprechenden Konten angelegt.

Die Client Software beinhaltet folgende Benutzertypen:

- Admin: Beim ersten Start der Software, wird der Benutzer admin angelegt. Der Administrator hat Rechte f
 ür alle Einstellungen an der Software und dem DVR. Der Administrator kann Benutzer hinzuf
 ügen,
 ändern und l
 öschen.
- User: User ist der Standard-Benutzer. Die Rechte werden dem User Benutzer vom Administrator zugewiesen. Der Benutzer User kann keine Softwareeinstellungen ändern oder Benutzerrechte anderer Benutzer ändern. Der User kann sein Passwort ändern.

Benutzerkonten Verwaltung öffnen:

Durch Klicken auf im Bedienfeld wird die Benutzerkontenverwaltung geöffnet.

8.1 Admin-Passwort aktivieren

Beim ersten Start ist das Passwort für den Benutzer "admin" nicht aktiviert. Erst wenn ein Passwort angelegt wurde, muss diese beim Login eingegeben werden.

Passwort für den Benutzer admin erstellen.

1. Den Benutzer admin in der Benutzerkontenverwaltung durch Anklicken markieren und auf Bearbeiten klicken.

Bearbeiten

Benutzern

	😟 File System	View Tool Help	Surveillance_client	0 0 0 0
	Control Pane	el 🔐 Account 💌		11:01:55 2013-07-30 CPU
n _	Add	🖉 Modify 🏢 Delete		
	Index Name	Туре		
ame	admin	Admin		

2. Passwort für den admin eingeben (mind. 6 Zeichen), unter Bestätigen nochmal eingeben.

3. Speichern um das Passwort zu sichern.

Hinweis: Klicken auf sperrt die Software und es muss erst das Passwort eingegeben werden. War zuletzt der admin eingeloggt, kann die Software nur mit dem Admin Passwort entsperrt werden. Bei einem User kann es jeder Benutzer mit seinem Passwort entsperren und ist dann mit seinen Rechten eingeloggt.

8.2 Benutzerkonto hinzufügen

Hinweis: Nur der Administrator kann Benutzer hinzufügen.

1. Hinzufügen anklicken

Hinzufügen –	2	Fil	e System View	Tool	Help	Surveillance_client	0 0 0
	1	Ŭ,	Control Panel		Account 📕		11:01:55 2013-07-30 CPU
	-	-0	Add 🛛 🖉 Mo	lify	🔐 Delete		
	1	ndex	Name	Гуре			
		1	admin /	dmin			

- 2. Konfiguration:
- Benutzernamen eingeben und das Passwort einrichten und bestätigen.
- Im unteren Bereich die Rechte für den Benutzer einrichten.

		Add User 🗙					
	User Information	ı				Benutzer	
	User Type	User	 User Nar 	ne Dan	-	Name	
	Password	•••••	Confirm	•••••		Name	
	User Privilege				Save		
Rechte Konfiguration —	Live View PTZ Control Capture Record Playback Download R Remote Rec Device Conf Two-Way Aux Log Manage	tecord cord ig dio rment	- UX - UX	efaultGroup hu Channel1 Channel2 Channel3 Channel4 Channel5 Channel5 Channel6 Channel6 Channel7 Channel8 Channel9 Channel10 Channel11 Channel12 Channel14 Channel14 Channel16 Channel1 Channel2 Channel3 Channel3 Channel4 Channel			
					Default Privilege		

3. Mit Sichern wird der Benutzer angelegt und kann verwendet werden.

8.3 Benutzer bearbeiten

1. Den Benutzer zur Bearbeitung markieren und Bearbeiten anklicken.

	🔮 File System View Tool Help	Surveillance_client	0 0 0 8
	🕎 Control Panel 🔐 Account 💌		11:09:33 2013-07-30 CPU
Bearbeiten	Add 📑 Hodify 📑 Delete		
	Index Name Type		
Benutzer	admin Admin		

- 2. Die Rechte und Einstellungen ändern wie gewünscht und mit Sichern für den Benutzer speichern.
 - Hinweis: Benutzer kann nur sein eigenes Passwort ändern. Der Administrator kann alle Einstellungen und rechte einschließlich des Passwortes ändern für alle Benutzer ändern.

8.4 Benutzer löschen

• Den Benutzer markieren und auf "Löschen" (Delete) klicken. Die Sicherheitsabfrage zum Löschen mit "Ja" (Yes) bestätigen.

	🔮 File System View Ti	ool Help	Surveillance_client	
	💷 Control Panel	🕅 Account 🛎		11:09:33 2013-07-30 CPU
Löschen	C Add C Modify	Delete		
	Index Name Type			
Benutzer		ņ		

Hinweis: Nur der Administrator kann Benutzer löschen.

9. Dateiverwaltung

Die Wiedergabe von lokalen Videodateien und Screenshots erfolgt über die Dateiverwaltung.

- 1. Auf 🗮 im Bedienfeld klicken, um die Dateiverwaltung zu öffnen.
- 2. Auswahl der Kamera oder des DVR auf der linken Seite, zu der Videodateien gesucht werden sollen.
- 3. Video anklicken, um Videos oder Bilder manuell zu suchen.
- 4. Setzen der Start- und der Endzeit. Sie markieren die Zeitspanne, in der Video- oder Bilddateien gesucht werden. Diese Suche ist nur für Originalaufzeichnungen, nicht für gespeicherte/ausgelagerte Videodateien.
- 5. Auf Suche klicken, um die Suche zu starten.
- 6. Doppelklick auf die entsprechenden Video- und Bilddateien, um diese zu öffnen. Zum speichern der markierten Dateien unten auf klicken oder zum löschen der

Dateien auf Klicken.



Datei speichern

10. Video Player

Mit dem Video Player können Sie heruntergeladene Videodateien abspielen.

10.1 Wiedergabe von Videodateien

1. Klicken Sie auf "Datei/Videodatei öffnen" (File/Open Video File). Der Video Player wird





n eine

10.2 Video Player Bedienung



• Zoom in: Auf klicken, mit der angezeigten Lupe den Bildbereich der vergrößert dargestellt werden soll markieren. Nochmaliges Klicken im Bild schaltet die Zoomfunktion aus.

11. Systemkonfiguration

Die Systemkonfiguration wird zur Einrichtung der Surveillance_Client Software verwendet.

Auf Systemkonfiguration



im Bedienfeld klicken.

11.1 Allgemeines

		Konfiguration		
Allgemeines	Häufig verwendete F (z.B. Ansichten, Sp	Parameter setzen rachauswahl usw.)		
Airmton	Sprache: Log-Speicherzeit Audio auf mehreren Autom, Login aktivie Fortsetzen Live View	Deutsch Eine Woche I Kanalen gleichzeitig aktiv oren v-Status	Aeren	
			Standard	Gespeichert

Konfiguration:

- Sprache: Sprache auswählen.
- Log-Speicherzeit: Eine Woche/Halber Monat/Ein Monat.
- Audio auf mehreren Kanälen gleichzeitig aktivieren: Aktiviert die Mehrkanal-Audioausgabe und Mehrkanal Audiowiedergabe
- Autom. Login aktivieren: Automatischer Login ohne Eingabe von Benutzernamen und Passwort.
- Fortsetzen Live View-Status: Die letzte Live Ansicht wird beim öffnen der Software wieder angezeigt.
- Klicken Sie unten rechts auf Gespeichert um die Einstellungen zu übernehmen.

11.2 Datei



Einstellen der Speicherorte für Dateien (Video- und Bilddateien). Sie können eine Alarmmeldung ausgeben lassen, sobald der Speicherplatz unter den eingestellten Wert sinkt. Die Grundeinstellung ist 600MB

Konfigurieren der Ordner:

- 1. Klicken und auswählen der erforderlichen Ordner.
- 2. Klicken auf Gespeichert um die Einstellungen zu übernehmen.
- 3. Alarm wenn Festplattenspeicherplatz kleiner als xxx MB:

Der Alarm wird ausgelöst und angezeigt, wenn der Speicherplatz geringer ist als der zur Verfügung gestellte. Das einstellbare Minimum ist 500MB.

11.3 Alarmton

Alarmton anpassen: Sie können hier unterschiedliche Alarmtöne für die verschiedenen Alarme hinterlegen. Die Tondateien müssen zur Verwendung im WAV Format vorliegen.

	Konfiguration	×
Aligemeines	Alarméon-Einstellung (z.B. Bewegungsarkennung, Videoaustall und Atarm)	
Uster	Bewegungserkennu	
Alarmton	C:/Program Files/Dvrsoft/Surveillance_client/Alarm.WAV	Alarmton abspielen
	Video Ausnahme:	
	C.Program Files/Dvrsoft/Surveillance_ctient/Narm.WAV	Klicken zum Öffnen
	Alarmeingang	den Drein Deum Liete
	C/Program Files/Dvrsoft/Burveillance_client/Alarm.W/W	der Drop Down Liste
		(WAV Datei)
		Spaisharn
	Standard	Speichern

Ihr zuständiger Service-Händler



Alle Rechte vorbehalten, auch die des Nachdrucks im Auszug, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung.